



## Digital Kitchen Scale

## 1g Precision - up to 5kg

### QUICK START GUIDE 16310231 / 16310242

**Disclaimer**  
Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.



**Disposal**  
The product is designed for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.  
For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

**EU Declaration of Conformity**  
We declare that this product is in compliance with the relevant EU legislation. The EU Declaration of Conformity is available on our website or can be obtained upon request.

### DE Kurzanleitung 16310231 / 16310242

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen, um das erweiterte Handbuch anzuzeigen.

**Anwendung**  
Das Produkt ist eine digitale Küchenwaage zum Wiegen von Lebensmitteln. Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht. Dieses Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht. Jegliche Modifikationen des Produkts können gegen die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

### Hauptbestandteile (Abbildung A)



**Sicherheits Hinweise**  
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.  
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.  
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

**! WARNUNG!**  
• Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Erstickungsgefahr:  
• Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.  
Gefahr für die Gesundheit!  
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.  
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

**! VORSICHT!**  
Brandgefahr:  
• Beachten Sie die Plus (+) - und Minuszeichen (-) auf der Zelle oder Batterie und dem Produkt und achten Sie auf die korrekte Verpolung. Eine falsche Platzierung kann zu einem Kurzschluss führen, der eine Brandgefahr darstellen kann.  
Elektrische Gefahr:  
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort.  
• Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.



### EN Quick start guide 16310231 / 16310242

For more information, scan the QR code on the front page to see the extended manual.

**Intended use**  
The product is a digital kitchen scale intended for measuring the weight of food. The product is intended for indoor use only. This product is not intended for professional use. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

**Main parts (image A)**  

- 1 Weighing platform
- 2 Measurement unit button
- 3 Display
- 4 Digits
- 5 Taring symbol
- 6 On/Off button
- 7 Measurement unit symbol

**Safety instructions**  
Ensure you have fully read and understood the instructions in this manual before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

**! WARNING!**  
• Only use the product as described in this document.  
Choking hazard:  
Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.  
Health hazard:  
• Always keep button cell batteries, both full and empty, out of reach of children to avoid the chance of swallowing. Dispose of used batteries immediately and safely. Keep in mind that the first symptoms may look like child diseases like coughing or drooling. Seek immediate medical attention when you suspect that batteries have been swallowed.  
• Seek medical advice immediately if a cell or battery has been swallowed.

**! CAUTION!**  
Fire hazard:  
• Observe the plus (+) and minus (-) marks on the cell or battery and product and ensure correct use. Incorrect placement could cause a short circuit, which could cause a fire hazard.  
Electrical hazard:  
• Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.  
• This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.

**Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung**  
Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Service Desk unter: support.melissa-online.com

**Bedoeld gebruik**  
Het product is een digitale keukenweegschaal bedoeld voor het wegen van voedsel. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenhuis. Dit product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

**Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)**  

- 1 Weegplatform
- 2 Weegeenheid knop
- 3 Display
- 4 Cijfers
- 5 Taring-symbool
- 6 Aan/uit knop
- 7 Symbool voor meeteenheid

**Veiligheidsvoorshriften**  
Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaaz de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

**! WAARSCHUWING!**  
• Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.  
Stikkingsgevaar:  
• Verstikkingsgevaar! Laat kinderen niet met het verpakingsmateriaal spelen. Houd het verpakingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.  
Gezondheidsgevaar:  
• Bewaaz de knopcellenbatterijen, zowel vol als leeg, buiten bereik van kinderen om inslikkingsgevaar te voorkomen. Voer gebruikte batterijen onmiddellijk veilig af. Hou er rekening mee dat de eerste symptomen kunnen lijken op kinderziekten zoals hoesten of droogte. Zoek onmiddellijk medische hulp in wanneer u vermoedt dat er batterijen zijn ingeslikt.  
• Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of batterij is ingeslikt. I.

**! VORZICHTIG!**  
Brandgevaar:  
• Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.  
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een gekwalificeerd technicus om het risico op elektrische schokken te beperken.  
Elektrische gevaar:  
• Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.  
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een gekwalificeerd technicus om het risico op elektrische schokken te beperken.

**EU-Konformiteitsverklaring**  
Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätsklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.

### FR Guide de démarrage rapide 16310231 / 16310242

Pour plus d'informations, scannez le QR sur la page de garde pour consulter le manuel complet.

**Utilisation prévue**  
Le produit est une balance de cuisine numérique destinée à mesurer le poids des aliments.  
Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.  
Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel.  
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

**Check the contents of the package**  
Check that all parts are present and that no damage is visible on the parts. If parts are missing or damaged, contact the service desk via: support.melissa-online.com

**Weighing**  
1. Place the product on a flat, stable surface.  
2. Press the on/off button **AO** to switch on the product.  
The product must pass through a 1 minute inactivity period.  
When the display shows **0**, it is ready for use.

When the product comes on, the measurement unit **AO** is always grams. It can be changed by pressing the measurement unit button **AO**.  
3. Place the item to be weighed on the weighing platform **AO**. The weight is displayed using the digits **AO** on the display **AO**. The product is automatically switched off after around 1 minute of inactivity. You can also switch off the product by holding down the on/off button **AO** for 2 seconds.

**Warranty**  
This product is intended for domestic use. Any changes and/or modifications to the product will invalidate the warranty. We can't accept any liability for damage caused by improper use of the product. Normal wear and tear is excluded from warranty.

**Disclaimer**  
Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

**Disposal**  
The product is designed for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.  
For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

**EU Declaration of Conformity**  
We declare that this product is in compliance with the relevant EU legislation. The EU Declaration of Conformity is available on our website or can be obtained upon request.

### DE Kurzanleitung 16310231 / 16310242

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen, um das erweiterte Handbuch anzuzeigen.

**Anwendung**  
Das Produkt ist eine digitale Küchenwaage zum Wiegen von Lebensmitteln. Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht. Dieses Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht. Jegliche Modifikationen des Produkts können gegen die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

**Hauptbestandteile (Abbildung A)**  

- 1 Weegplattform
- 2 Maßeinheitstaste
- 3 Anzeige
- 4 Ziffern
- 5 Tara-Symbol
- 6 Ein/Aus-Schalter
- 7 Symbol für Maßeinheit

**Sicherheits Hinweise**  
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.  
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.  
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

**! WARNUNG!**  
• Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Erstickungsgefahr:  
• Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.  
Gefahr für die Gesundheit!  
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.  
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

**! VORSICHT!**  
Brandgefahr:  
• Beachten Sie die Plus (+) - und Minuszeichen (-) auf der Zelle oder Batterie und dem Produkt und achten Sie auf die korrekte Verpolung. Eine falsche Platzierung kann zu einem Kurzschluss führen, der eine Brandgefahr darstellen kann.  
Elektrische Gefahr:  
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort.  
• Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

**Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung**  
Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Service Desk unter: support.melissa-online.com

**Bedoeld gebruik**  
Het product is een digitale keukenweegschaal bedoeld voor het wegen van voedsel. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenhuis. Dit product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

**Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)**  

- 1 Weegplatform
- 2 Weegeenheid knop
- 3 Display
- 4 Cijfers
- 5 Taring-symbool
- 6 Aan/uit knop
- 7 Symbool voor meeteenheid

**Veiligheidsvoorshriften**  
Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaaz de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

**! WAARSCHUWING!**  
• Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.  
Stikkingsgevaar:  
• Verstikkingsgevaar! Laat kinderen niet met het verpakingsmateriaal spelen. Houd het verpakingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.  
Gezondheidsgevaar:  
• Bewaaz de knopcellenbatterijen, zowel vol als leeg, buiten bereik van kinderen om inslikkingsgevaar te voorkomen. Voer gebruikte batterijen onmiddellijk veilig af. Hou er rekening mee dat de eerste symptomen kunnen lijken op kinderziekten zoals hoesten of droogte. Zoek onmiddellijk medische hulp in wanneer u vermoedt dat er batterijen zijn ingeslikt.  
• Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of batterij is ingeslikt. I.

**! VORZICHTIG!**  
Brandgevaar:  
• Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.  
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een gekwalificeerd technicus om het risico op elektrische schokken te beperken.  
Elektrische gevaar:  
• Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.  
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een gekwalificeerd technicus om het risico op elektrische schokken te beperken.

**EU-Konformiteitsverklaring**  
Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätsklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.

### FR Guide de démarrage rapide 16310231 / 16310242

Pour plus d'informations, scannez le QR sur la page de garde pour consulter le manuel complet.

**Utilisation prévue**  
Le produit est une balance de cuisine numérique destinée à mesurer le poids des aliments.  
Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.  
Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel.  
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

**Check the contents of the package**  
Check that all parts are present and that no damage is visible on the parts. If parts are missing or damaged, contact the service desk via: support.melissa-online.com

**Weighing**  
1. Place the product on a flat, stable surface.  
2. Press the on/off button **AO** to switch on the product.  
The product must pass through a 1 minute inactivity period.  
When the display shows **0**, it is ready for use.

**Pieces principales (image A)**  

- 1 Plateforme de pesage
- 2 Bouton d'unité de mesure
- 3 Affichage
- 4 Chiffres
- 5 Symbole de tarage
- 6 Bouton Marche/Arrêt
- 7 Symbole de l'unité de mesure

**Consignes de sécurité**  
Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

**! AVERTISSEMENT!**  
Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.  
Risque d'étouffement!  
• Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Gardez toujours les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.  
Danger pour la santé:  
• Toujours conserver les piles boutons, aussi bien chargées que déchargées, hors de portée des enfants et à l'écart tout risque d'ingestion. Jetez immédiatement les piles usagées en toute sécurité. Gardez à l'écart que les premiers symptômes peuvent ressembler à des maladies infantiles comme la toux ou la lave. Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez que des piles ont été avalées.  
• En cas d'ingestion d'une pile-bouton ou autre, consultez un médecin immédiatement.

**! ATTENTION!**  
Risque d'incendie:  
• Respectez les indications des signes plus (+) et moins (-) figurant sur la pile ou la batterie et sur le produit, et veillez à les utiliser correctement. Une mauvaise utilisation pourrait provoquer un court-circuit et présenter un risque d'incendie.  
Risque électrique:  
• N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.  
• Ce produit ne doit être entreenu que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

**! AVIS**  
Risque d'endommagement du produit:  
• Ne pas retirer une pile ou une batterie de son emballage d'origine tant que vous ne l'utilisez pas.  
• N'utilisez aucune pile ou batterie qui n'est pas conçue pour être utilisée avec le produit, car cela pourrait endommager le produit.  
• Utilisez uniquement la pile ou la batterie dans l'application pour laquelle elle a été conçue.  
• Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.  
• Le produit ne doit pas être chargé avec plus de 5 kg, car cela pourrait l'endommager.  
• N'exposez pas le produit à l'eau, à la pluie, à l'humidité ou à une humidité élevée, car cela pourrait l'endommager.  
• Ne pas laisser tomber le produit et éviter les chocs.  
• N'ouvrez pas le produit, à l'exception du capot du compartiment à batterie. Il ne contient aucune pièce réglable par l'utilisateur. L'ouverture du produit pourrait nuire à son bon fonctionnement.  
• Essayez les bornes de la pile ou de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.  
• Éliminez correctement les piles ou batteries déchargées.  
• N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit, car cela pourrait l'endommager.

**Verifiez le contenu de l'emballage**  
Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et qu'aucun dommage n'est visible sur celles-ci. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez le service d'assistance via: support.melissa-online.com

**Bedoeld gebruik**  
Het product is een digitale keukenweegschaal bedoeld voor het wegen van voedsel. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenhuis. Dit product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

**Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)**  

- 1 Weegplatform
- 2 Weegeenheid knop
- 3 Display
- 4 Cijfers
- 5 Tara-Symbol
- 6 Ein/Aus-Schalter
- 7 Symbol für Maßeinheit

**Sicherheits Hinweise**  
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.  
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.  
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

**! WARNUNG!**  
• Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Erstickungsgefahr:  
• Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.  
Gefahr für die Gesundheit!  
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.  
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

**! VORSICHT!**  
Brandgefahr:  
• Beachten Sie die Plus (+) - und Minuszeichen (-) auf der Zelle oder Batterie und dem Produkt und achten Sie auf die korrekte Verpolung. Eine falsche Platzierung kann zu einem Kurzschluss führen, der eine Brandgefahr darstellen kann.  
Elektrische Gefahr:  
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort.  
• Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

**Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung**  
Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Service Desk unter: support.melissa-online.com

**Bedoeld gebruik**  
Het product is een digitale keukenweegschaal bedoeld voor het wegen van voedsel. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenhuis. Dit product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

**Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)**  

- 1 Weegplatform
- 2 Weegeenheid knop
- 3 Display
- 4 Cijfers
- 5 Tara-Symbol
- 6 Ein/Aus-Schalter
- 7 Symbol für Maßeinheit

**Sicherheits Hinweise**  
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.  
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.  
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

**! WARNUNG!**  
• Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Erstickungsgefahr:  
• Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.  
Gefahr für die Gesundheit!  
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.  
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

**! VORSICHT!**  
Brandgefahr:  
• Beachten Sie die Plus (+) - und Minuszeichen (-) auf der Zelle oder Batterie und dem Produkt und achten Sie auf die korrekte Verpolung. Eine falsche Platzierung kann zu einem Kurzschluss führen, der eine Brandgefahr darstellen kann.  
Elektrische Gefahr:  
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort.  
• Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

**Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung**  
Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Service Desk unter: support.melissa-online.com

**Bedoeld gebruik**  
Het product is een digitale keukenweegschaal bedoeld voor het wegen van voedsel. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenhuis. Dit product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

**Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)**  

- 1 Weegplatform
- 2 Weegeenheid knop
- 3 Display
- 4 Cijfers
- 5 Tara-Symbol
- 6 Ein/Aus-Schalter
- 7 Symbol für Maßeinheit

**Sicherheits Hinweise**  
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.  
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.  
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

**! WARNUNG!**  
• Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Erstickungsgefahr:  
• Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.  
Gefahr für die Gesundheit!  
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.  
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

**! VORSICHT!**  
Brandgefahr:  
• Beachten Sie die Plus (+) - und Minuszeichen (-) auf der Zelle oder Batterie und dem Produkt und achten Sie auf die korrekte Verpolung. Eine falsche Platzierung kann zu einem Kurzschluss führen, der eine Brandgefahr darstellen kann.  
Elektrische Gefahr:  
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort.  
• Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

**Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung**  
Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Service Desk unter: support.melissa-online.com

**Bedoeld gebruik**  
Het product is een digitale keukenweegschaal bedoeld voor het wegen van voedsel. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenhuis. Dit product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

**Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)**  

- 1 Weegplatform
- 2 Weegeenheid knop
- 3 Display
- 4 Cijfers
- 5 Tara-Symbol
- 6 Ein/Aus-Schalter
- 7 Symbol für Maßeinheit

**Sicherheits Hinweise**  
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.  
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.  
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

**! WARNUNG!**  
• Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Erstickungsgefahr:  
• Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.  
Gefahr für die Gesundheit!  
• Bewahren Sie volle und leere Knopfzellenbatterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer unmittelbar und sicher. Denken Sie daran, dass die ersten Symptome wie Kinderkrankheiten wie Husten oder Sodbrennen aussuchen können mit suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden.  
• Halten Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

**! VORSICHT!**  
Brandgefahr:  
• Beachten Sie die Plus (+) - und Minuszeichen (-) auf der Zelle oder Batterie und dem Produkt und achten Sie auf die korrekte Verpolung. Eine falsche Platzierung kann zu einem Kurzschluss führen, der eine Brandgefahr darstellen kann.  
Elektrische Gefahr:  
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort.  
• Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

**Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung**  
Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Service Desk unter: support.melissa-online.com

• Laat het product niet vallen en voorkom stoten.

• Open het product niet, behalve het deksel van de batterij. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als u het product opent, kan dit de prestaties ervan nadelig beïnvloeden.  
• Veeg de cel of de batterijpola's met een schone, droge doek af als ze vuil zijn.  
• Gebruik lege cellen of batterijen niet opnieuw.  
• Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen bij het reinigen van het product, aangezien dit het product kan beschadigen.

**Inhoud van de verpakking controleren**  
Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen zichtbare schade aan de onderdelen is. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de serviceverster via: support.melissa-online.com

**Wege**  
1. Plaats het product op een platte, vlakke ondergrond.  
2. Druk op de aan/uit-knop **AO** om het product aan te zetten. Alle segmenten lichten op of het display **AO**.  
3. Wanneer het display "0" weergeeft, is het apparaat klaar voor gebruik. Wanneer het product wordt ingeschakeld, wordt de meeteenheid **AO** altijd gram. Dit kan worden gewijzigd door de Weegeenheid-knop te drukken. **AO**

3. Plaats het wege voorwerp op de Weegplatform **AO**. Het gewicht wordt automatisch uitgedrukt op het display **AO**. Het product schakelt automatisch uit na ongeveer 1 minuut inactiviteit. U kunt het product ook uitschakelen door de aan/uit-knop **AO** gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.

**Garantie**  
Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij wijzigingen en/of aanpassingen aan het product vervalt de garantie. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade voortvloeiend uit onjuist gebruik van het product. Normale slijtage is uitgesloten van garantie.

**De Garantie**  
Das Produkt ist ein Produkt für den häuslichen Gebrauch. Bei Änderungen und/oder Anpassungen an dem Produkt erlischt die Garantie. Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch ein falsches oder unprofessionelles Gebrauch des Produkts verursacht werden. Normale Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen.

**De Garantie**  
Het product is een product voor thuisgebruik. Bij wijzigingen en/of aanpassingen aan het product vervalt de garantie. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade voortvloeiend uit onjuist gebruik van het product. Normale slijtage is uitgesloten van garantie.

**Afdanking**  
Het product is bestemd voor geschiedten inzameling bij een hiearto aangewezen verzamelpunt. Goed het product niet weg bij het huishoudelijk afval.  
Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

**EU-conformiteitsverklaring**  
De product is conforme a legislația UE de protecție. De EU-con

