

MELISSA

• Wees voorzichtig wanneer u het apparaat aanraakt. Gebruik overhandsschoenen indien u het apparaat tijdens of kort na gebruik moet aanraken.
• Zorg ervoor uw handen droog zijn voordat u het apparaat aanraakt. Pas op voor stoom en spetters bij het plaatsen van voedsel op de hete grillpatte.
• Voorzichtig! Heet vet kan van de grille glijdend afspatten.
• Giet geen koud water op de hete grillpatte. Het water zal spetteren en de grillpatte beschadigen.
• De grillpatte wordt zeer heet tijdens gebruik. Raak de hete grillpatte niet aan. Raak uitlopende de handgrepen aan wanneer de grillpatte heet is.
• Laat het apparaat niet ontoezicht achter tijdens direct na gebruik.
• Verplaats het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld of nog heet is. Verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van vogels. De grillpatte is afgevekt met een antimaaibakje op PTFE-basis. Bij verwarming kan de laag kleine hoeveelheden gassen afgeven die volkomen onschadelijk voor mensen zijn. Het zenuwstelsel van vogels is echter uiterst gevoelig voor deze gassen.

Elektrische veiligheid



• Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
• Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

• Gebruik het apparaat niet als het netsoort of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsoort of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
• Controleer voor gebruik altijd de omkapping overeenkomst met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
• Sluit het apparaat aan op een geïsoleerd stopcontact. Gebruik indien nodig een gevuld geleidersnoer van een geschikte diameter.
• Winkelt het netsoort en het geleidersnoer altijd volledig af.
• Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
• Verplaats het apparaat nooit aan het netsoort te trekken. Zorg ervoor dat het netsoort niet in de war kan raken.
• Zorg ervoor dat het netsoort niet over de rand van een werkblad hangt, dat het niet per ongeluk verstrengeld kan raken en dat niemand erover kan struikelen.
• Dompel het apparaat, het netsoort of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Eerste gebruik

- Reinig het apparaat. Zie de gedeelte "Reiniging en onderhoud".
- Breng wat boter of plantaardige olie aan op de grillpatte.
- Plaats de thermostaat in de thermostaataanulsting.
- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- Stel de draaivijzel van de thermostaat in op de maximale temperatuur. De temperatuurindicator gaat branden.
- Wacht een paar minuten totdat de temperatuurindicator brandt. De grillpatte heet de gewenste temperatuur bereikt.
 - Stel de draaivijzel van de thermostaat in op de minimale temperatuur.
 - Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
 - Laat het apparaat volledig afkoelen.

Opmerking! Indien u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan gedurende korte tijd een lichte rookontwikkeling ontstaan en een karakteristieke geur vrijkomen. Dit is normaal.

Gebruik

- Bereid het voedsel.
- Breng wat boter of plantaardige olie aan op de grillpatte.
- Plaats de thermostaat in de thermostaataanulsting.
- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- Stel de draaivijzel van de thermostaat in op de gewenste temperatuur. De temperatuurindicator gaat branden.
- Wacht een paar minuten totdat de temperatuurindicator uit gaat. De grillpatte heet de gewenste temperatuur bereikt.
- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- Leg het voedsel op de grillpatte.
- Maak de draaivijzel van de thermostaat in op de gewenste temperatuur. Experimenteer met de gewenste tijd en de gewenste temperatuur om de beste resultaten te verkrijgen.

Opmerking! Kleine stukjes grillen of braden beter en sneller dan grote stukken.
• Draai het voedsel met behulp van de spatel. Draai vlees en vis slechts één keer om uitdroging te voorkomen.
• Stel na gebruik de draaivijzel van de thermostaat in op de minimale temperatuur.
• Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
• Laat het apparaat volledig afkoelen.
• Breng wat boter of plantaardige olie aan op de grillpatte.
• Leg het voedsel op de grillpatte.
• Maak de draaivijzel van de thermostaat in op de gewenste temperatuur. Experimenteer met de gewenste tijd en de gewenste temperatuur om de beste resultaten te verkrijgen.
• Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
• Laat het apparaat volledig afkoelen.
• Breng wat boter of plantaardige olie aan op de grillpatte.
• Plaats de netstekker in het stopcontact.
• Stel de draaivijzel van de thermostaat in op de gewenste temperatuur. Experimenteer met de gewenste tijd en de gewenste temperatuur om de beste resultaten te verkrijgen.
• Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
• Laat het apparaat volledig afkoelen.
• Breng wat boter of plantaardige olie aan op de grillpatte.
• Plaats de netstekker in het stopcontact.
• Stel de draaivijzel van de thermostaat in op de gewenste temperatuur. Experimenteer met de gewenste tijd en de gewenste temperatuur om de beste resultaten te verkrijgen.
• Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
• Laat het apparaat volledig afkoelen.
• Breng wat boter of plantaardige olie aan op de grillpatte.
• Plaats de netstekker in het stopcontact.
• Stel de draaivijzel van de thermostaat in op de gewenste temperatuur. Experimenteer met de gewenste tijd en de gewenste temperatuur om de beste resultaten te verkrijgen.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Maak de draaivijzel van de thermostaat af van de grillpatte.
- Gebruik geen reinigingsmiddel of schuimmiddel.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Wanneer de accessoires niet in de vaatwasser worden gebruikt, moet het apparaat worden gereinigd met een zachte, vochtige doek. Droog de thermostaat grondig met een schone, droge doek.
- Reinig de spatel in een spoel. Spoel de spatel onder stromend water. Droog de spatel grondig met een schone, droge doek.

Reinig het apparaat na ieder gebruik:

- Verwijder eventuele resten met keukenspapier.
- Reinig de grillpatte met een zachte, vochtige doek. Droog de grillpatte grondig met een schone, droge doek.
- Reinig de thermostaat met een zachte, vochtige doek. Droog de thermostaat grondig met een schone, droge doek.
- Reinig de spatel in een spoel. Spoel de spatel onder stromend water. Droog de spatel grondig met een schone, droge doek.

Electrical safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorized repair agent.
- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Connect the device to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter.
- Do not touch the mains cable and the plug before touching the device.
- Only use the appropriate connector to operate the device.
- The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not move the device by the mains cable. Make sure the device is not being moved by the mains cable. Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug into other liquids.

Initial use

- Read the manual. Refer to the section "Cleaning and maintenance".
- Apply a little butter or vegetable oil to the grill plate.
- Insert the thermostat into the thermostat socket.
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Set the thermostat dial to the maximum temperature. The temperature indicator comes on.
- Wait for a few minutes until the temperature indicator goes off. The grill plate has reached the required temperature.
- Remove the mains plug from the wall socket.
- Set the thermostat dial to the minimum temperature.
- Remove the mains plug to cool down completely.
- Wipe the grill plate with the device for the first time; the device may emit a little smoke and a characteristic smell for a short period. This is normal operation.

Use

- Prepare the food.
- Apply a little butter or vegetable oil to the grill plate.
- Insert the thermostat into the thermostat socket.
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Set the thermostat dial to the required temperature. The temperature indicator comes on.
- Wait for a few minutes until the temperature indicator goes off. The grill plate has reached the required temperature.
- Note: While the device is switched on, the temperature indicator will come on and go off as the thermostat switches on and off to maintain the required temperature.
- Apply a little butter or vegetable oil to the grill plate.
- Put the food on top of the grill plate.
- Flip the food until it is ready for consumption. Experiment with the required time and the required temperature to obtain the best results.
- Note: Small pieces will grill or fry better and more quickly than large pieces.
- Turn the food using the spatula. Turn meat and fish only once in order to prevent them from drying out.
- Remove the mains plug from the wall socket.
- Remove the mains plug to cool down completely.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Before cleaning or maintenance, switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not use sharp objects.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not clean the accessories in the dishwasher.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

• Clean the device after each use.

- Remove any residues with a paper towel.
- Clean the grill plate with a soft, damp cloth. Thoroughly dry the grill plate with a clean, dry cloth.
- Clean the thermostat with a soft, damp cloth. Thoroughly dry the thermostat with a clean, dry cloth.
- Clean the spatula in soapy water. Rinse the spatula under running water. Thoroughly dry the spatula with a clean, dry cloth.

Beschrijving

- Thermostaat
- Draaischijf thermostaat
- Temperatuurindicator
- Thermostaataanulsting
- Grillpatte
- Vetvanger

Veiligheid

Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt.
• Wees voorzichtig en houd u aan de instructies in dit document voor toekomstig gebruik.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of andere personen die niet voldoende kennis van elektriciteit hebben.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of andere personen die niet voldoende kennis van elektriciteit hebben.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van badpinnen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
• Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
• Laat metalen bestek niet in aanraking komen met brandbaar materiaal.
• Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Gebruik

- Bereid het voedsel voor.
- Breng wat boter of plantaardig olie aan op de Grillpatte aan.
- Plaats de Thermostaat in de Thermostaataanulsting.
- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- Stel de draaivijzel van de thermostaat in op de gewenste temperatuur. Experimenteer met de gewenste tijd en de gewenste temperatuur om de beste resultaten te verkrijgen.
- Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Breng wat boter of plantaardig olie aan op de Grillpatte aan.
- Plaats de Thermostaat in de Thermostaataanulsting.
- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- Stel de draaivijzel van de thermostaat in op de gewenste temperatuur. Experimenteer met de gewenste tijd en de gewenste temperatuur om de beste resultaten te verkrijgen.
- Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Breng wat boter of plantaardig olie aan op de Grillpatte aan.
- Plaats de Thermostaat in de Thermostaataanulsting.
- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- Stel de draaivijzel van de thermostaat in op de gewenste temperatuur. Experimenteer met de gewenste tijd en de gewenste temperatuur om de beste resultaten te erzielen.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät. Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege".
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Lappen. Trocknen Sie die Grillpatte gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie den Thermostaten mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie den Thermostaten gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie den Spachtel in Seifenwasser. Spülen Sie den Spachtel unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie den Spachtel gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät. Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege".
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Lappen. Trocknen Sie die Grillpatte gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie den Thermostaten mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie den Thermostaten gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie den Spachtel in Seifenwasser. Spülen Sie den Spachtel unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie den Spachtel gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät. Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege".
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Lappen. Trocknen Sie die Grillpatte gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie den Thermostaten mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie den Thermostaten gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie den Spachtel in Seifenwasser. Spülen Sie den Spachtel unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie den Spachtel gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät. Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege".
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Lappen. Trocknen Sie die Grillpatte gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie den Thermostaten mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie den Thermostaten gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie den Spachtel in Seifenwasser. Spülen Sie den Spachtel unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie den Spachtel gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hinweis: Kleine Stücke werden besser und schneller gegrillt oder gebraten als große.
• Wenden Sie die Spalte mit dem Spachtel nur auf Fleisch und Fisch nur ein Mal, um ein Austrocknen zu verhindern.
• Spülen Sie den Spachtel nach Gebrauch auf die minimale Temperatur.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

• Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
• Entfernen Sie Rückstände mit einem Papiertuch.
• Reinigen Sie Grillpatte mit einem weichen feuchten Lappen. Trocknen Sie die Grillpatte gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
• Reinigen Sie den Thermostaten mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie den Thermostaten gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
• Reinigen Sie den Spachtel in Seifenwasser. Spülen Sie den Spachtel unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie den Spachtel gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

• Ne verzeg pas d'eau froide sur la plaque de grill chaude. L'eau peut être projetée et endommager la plaque de grill.
• La plaque de grill devient très chaude pendant l'usage. Ne touchez pas la plaque de grill chaude. Touchez uniquement les poignées de la plaque de grill d'habitude.
• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance à quelque moment que ce soit durant ou juste après l'usage.
• Ne déplacez pas l'appareil s'il est sous tension ou encore chaud. Retirez la fiche de secteur de la prise murale et laissez l'appareil refroidir.
• N'utilisez pas l'appareil à proximité d'oiseaux. La plaque de grill génère de l'air finement avec une ventilation antiadhérent à base de PTFE. Une fois que le revêtement peut être décollé en faibles quantités de gaz qui sont inoffensifs pour les personnes. Cependant, le système nervos des oiseaux est extrêmement sensible à ces gaz.

Securité électrique

• Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
• Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
• N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou détaché. Si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou détaché, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
• Avant toute utilisation, vérifiez que la tension de secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
• Connectez l'appareil à une prise murale mise à la terre. Si nécessaire, utilisez une rallonge mise à la terre d'un diamètre adapté.
• Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation et la rallonge.
• Utilisez le connecteur approprié pour faire fonctionner l'appareil.
• Ne laissez pas l'appareil à la température ambiante.
• Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne s'enchevêtre pas. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pend pas sur le bord d'un plan de travail et ne peut pas être happé ou faire tomber quelque un accidentellement.
• N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche secteur dans l'eau ou d'autres liquides.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warnen Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösung- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scharfkantigen Werkzeuge.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.</

