

**Veiligheid****Algemene veiligheid**

- Lets voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgslade van schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Het apparaat is alleen geschikt voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden en bescherm de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een ongedeelde beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buiten.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik in een woon- en slaapomgeving. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet met de badkamer en met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik geen timer of afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Plaats de batterijen op een stabiele vloer.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
- Coulage en dispositie over een superieure stabiliteit en plane.
- Mantenga el dispositivo alejado de objetos inflamables.

Elektrische veiligheid

- Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los, voordat u het repositioneert of een ander apparaat dat opladen voorbereidt.
- Neem contact op met de leverancier of de netstekker als defect is. Indien het netstekker of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Verplaats het apparaat niet door het netsnoer. Trek het netsnoer niet in of water of andere vloeistoffen.
- Dempel het apparaat, het netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet onberaadacht terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
- Gebruik geen verlengsnoer.

Support

Browing voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Deutsch - Beschreibung

- 1. On/Off button**
 - Press and hold the button to switch on the device.
 - Press the button to select the frequency (FM: 87.5 - 108 MHz)(AM: 522-1620 MHz).
 - Press the button to switch off the device.
 - When the alarm goes off, press the button to stop the alarm.
- 2. Hour button**
 - Simultaneously press the buttons and the time set button to set the correct time.
- 3. Minute button**
 - Simultaneously press the buttons and the on/off button to select a radio station.
- 4. Sleep/snooze button**
 - Sleep mode: On radio playing mode, press the button to enter sleep mode. The display shows "90 minutes of sleep time". Press the button repeatedly to select the sleep time: 90-80-70-60-50-40-30-20 or OFF. After timer countdown, the radio will stop playing and shut off automatically.
 - Snooze function: On alarm sound mode, press the button. The alarm will go off again after 9 minutes.
 - On display mode, press and hold the button to select the lighting of the display: off, low or high.
- 5. Time/Set M+ button**
 - Press and hold the button. The display flashes.
 - Set the hour and minute, and then press the button to set the time.
 - Preset frequencies (20 AM and 20 FM). Select the frequency. Press and hold the button to enter preset mode. The preset number shows in the display. Press the hour or the minute button to select the radio station. Press the button to preset the selected radio station. Do these steps again to complete the next preset. Press the button to select a preset radio station.
- 6. Alarm 1/ Volume+ button**
 - Press the button to increase or decrease the volume. The default volume is 12, the maximum volume is 15.
 - In sleep mode, press the button to select alarm by buzzer. Press the button twice to set alarm by radio, the display shows the alarm icon and the alarm time flashes. Press the time with the hour button and the minute button.
- 7. Alarm 2/ Volume + button**
 - To charge portable devices, use the USB cable to connect the portable device to the device. Make sure that the charging current does not exceed 1 amp (1.000 mA). The device can get warm during charging, this is normal operation.
 - When the charging is completed, disconnect the USB cable from the devices.
- 8. USB port**
 - USB port
- 9. Earphone Inlet**
 - Connect earphones to the device.
- 10. AUX inlet**
 - Use the AUX input to connect the device to a MP3 player, smartphone or tablet.
 - Press the button repeatedly until "AUX" shows in the display. The music of the external player is transferred through the speakers of the device. If necessary, adjust the volume.
- 11. DC 5V inlet**
 - Connect the device with the adapter.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

