

EN Quick start guide

2D/QR Barcode Scanner

BSCN2D100BK

For more information see the extended manual online: ned.is/bscn2d100bk

Barcodes



Buzzer



Interface



Reading mode



Barcode type configuration



Prefix and suffix settings



Intended use

This product is intended to scan barcodes using a wired connection to a computer. The product is intended for indoor use only. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

- LED indicator
 - Scanner
 - Trigger
- Connection input
USB to barcode plug cable

Safety instructions

WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Do not expose the product to water or moisture.

Connecting the product (image B)

- Insert the barcode plug of the USB to barcode plug cable **A** into connection input **A**.
 - Plug the other end of the cable into a USB port in the computer.
- The desired settings can be applied by scanning the barcodes included in this manual (see chapter barcodes).

Using the product

- Aim the scanner **A** at the barcode.
- Press and hold the trigger **A**.
- Align the laser line across the barcode.

When the barcode is correctly scanned the buzzer sounds and the LED indicator **A** lights up.

DE Kurzanleitung

2D/QR Barcode-Scanner

BSCN2D100BK

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: ned.is/bscn2d100bk

Barcodes



Signalton



Schnittstelle



Lesemodus



BarcodeTyp-Konfiguration



Präfix und Suffix Einstellungen



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist dafür gedacht, Barcodes mit einem Computer über eine Kabelverbindung zu scannen. Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- LED-Anzeige
 - Scanner
 - Auslöser
- Anschluss (Eingang)
USB-auf-Barcode-Stecker-Kabel

Sicherheitshinweise

WARNING

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.

Verbinden des Produkts (Abbildung B)

- Stecken Sie den Barcode-Stecker des USB-auf-Barcode-Stecker-Kabels **A** in den Verbindungsanschluss **A**.
- Stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer.

Die gewünschten Einstellungen können durch Scannen der in dieser Anleitung enthaltenen Barcodes vorgenommen werden (siehe Kapitel Barcodes).

Verwenden des Produkts

- Richten Sie den Scanner **A** auf den Barcode.
- Drücken und halten Sie den Auslöser **A** gedrückt.
- Richten Sie die Laserlinie über dem Barcode aus.

Wenn der Barcode korrekt gescannt wurde, ertönt ein Signalton und die LED-Anzeige **A** leuchtet auf.

FR Guide de démarrage rapide

Lecteur de codes-barres 2D/QR

BSCN2D100BK

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : ned.is/bscn2d100bk

Codes-barres



Sonnerie



Interface



Mode lecture



Configuration du type de code-barres



Paramètres de préfixe et de suffixe



Utilisation prévue

Ce produit est destiné à lire des codes-barres à l'aide d'une connexion filaire à un ordinateur. Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement. Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

- Voyant LED
 - Scanner
 - Gâchette
- Entrée de connexion
Câble de la prise USB vers code-barres

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.

Connecter le produit (image B)

- Insérer du câble de la prise de code-barres à la prise USB vers code-barres **A** dans l'entrée de connexion **A**.
- Branchez l'autre extrémité du câble dans un port USB de votre ordinateur.

Les paramètres souhaités peuvent être appliqués en scannant les codes-barres inclus dans le présent manuel (voir le chapitre codes-barres).

Utiliser le produit

- Visez le scanner **A** sur le code-barres.
- Appuyez et maintenez la gâchette **A**.
- Alignez la ligne laser sur le code-barres.

Lorsque le code-barres est correctement scanné, la sonnerie retentit et le voyant LED **A** s'allume.

NL Snelstartgids

2D/QR draadloze barcodescanner

BSCN2D100BK

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/bscn2d100bk

Barcodes



Zoemer



Interface




Leesmodus



Configuratie van barcodeType



Instellingen voor voorvoegsel en achtervoegsel



Doel van gebruik

Dit product is bedoeld om barcodes te scannen via een bekabelde verbinding met een computer. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- LED-indicator
 - Scanner
 - Trekker
- Ingangsaanleiding
USB-naar-barcodestekkerkabel

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Het product aansluiten (afbeelding B)

- Steek de barcodestekker van de USB-naar-barcodestekkerkabel in **A** in verbindingsgang **A**.
- Steek het andere uiteinde van de kabel in een USB-poort van de computer.

De gewenste instellingen kunnen worden toegepast door de barcodes in deze handleiding te scannen (zie hoofdstuk barcodes).

Het product gebruiken

- Richt de scanner **A** op de barcode.
- Houd de trekker ingedrukt **A**.
- Lijn de laserlijn uit over de barcode.

Wanneer de barcode correct is gescand, klinkt de zoemer en gaat de led-indicator **A** branden.

IT Guida rapida all'avvio

Lettore di codici a barre 2D/QR

BSCN2D100BK

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: ned.is/bscn2d100bk

Codici a barre



Cicalino



Interfaccia



Modalità lettura



Configurazione tipo di codice a barre



Impostazioni prefisso e suffisso



Uso previsto

- Visore le scanner **A** inteso per leggere i codici a barre usando una connessione cablati a un computer.
- Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

- Spia LED
 - Lettore
 - Grilletto
- Ingresso di collegamento
Cavo da USB a lettore di codici a barre

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.

Collegamento del prodotto (immagine B)

- Inserire la spina destinata al lettore di codici a barre del cavo da USB a lettore di codici a barre **A** nell'ingresso per la connessione **A**.
- Inserire l'altra estremità del cavo in una porta USB del computer.

È possibile applicare le impostazioni desiderate scansionando i codici a barre inclusi nel presente manuale (vedere il capitolo Codici a barre).

Utilizzo del prodotto

- Puntare il lettore **A** verso il codice a barre.
- Tenere premuto il grilletto **A**.
- Allineare la linea del laser al codice a barre.

Se il codice a barre è stato scansionato correttamente, il cicalino emetterà un segnale acustico e la spia LED **A** si accenderà.

ES Guía de inicio rápido

Escáner de código de barras 2D/QR

BSCN2D100BK

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/bscn2d100bk

Códigos de barras



Zumbador



Interfaz



Modo de lectura



Configuración del tipo de código de barras



Configuración de prefijo y sufijo



Uso previsto por el fabricante

Este producto está diseñado para escanear códigos de barras mediante una conexión con cable a un ordenador. El producto está diseñado únicamente para uso en interiores. Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

- Indicador LED
 - Escáner
 - Disparador
- Entrada para la conexión
Cable de enchufe USB a código de barras

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.

Cómo conectar el producto (imagen B)

- Inserte el enchufe del código de barras del cable de enchufe USB a código de barras **A** en la entrada de conexión **A**.
- Enchufe el otro extremo del cable a un puerto USB en el ordenador.

Los ajustes deseados se pueden aplicar escaneando los códigos de barras incluidos en este manual (véase el capítulo Códigos de barras).

Uso del producto

- Apunte el escáner **A** hacia el código de barras.
- Mantenga pulsado el disparador **A**.
- Alinee la línea del láser transversalmente al código de barras.

Cuando el código de barras se escanea correctamente, suena el zumbador y el indicador LED **A** se ilumina.

PT Guia de iniciação rápida

Lector de códigos de barras 2D/QR

BSCN2D100BK

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/bscn2d100bk

Códigos de barras



Sinal sonoro



Interface



Modo de leitura



Configuração de tipo de códigos de barras



Definições de prefixo e sufixo



Utilização prevista

Este produto destina-se à leitura de códigos de barras utilizando uma ligação com fios a um computador. O produto destina-se apenas a utilização em interiores. Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagem A)

- Indicador LED
 - Lector
 - Gatilho
- Entrada de ligação
Cabo de ficha USB para código de barras

Instruções de segurança

AVISO

- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Não exponha o produto à água ou humidade.

Ligar o produto (imagem B)

- Insira a ficha de código de barras do cabo de ficha USB para código de barras **A** na entrada de ligação **A**.
- Ligue a outra extremidade do cabo a uma porta USB no computador.

As definições pretendidas podem ser aplicadas através da leitura dos códigos de barras incluídos neste manual (ver capítulo Códigos de barras).

Utilização do produto

- Aponte o leitor **A** para o código de barras.
- Prima e mantenha o gatilho **A**.
- Alineie a linha laser em todo o código de barras.

Quando o código de barras é lido corretamente, o sinal sonoro toca e o indicador LED **A** acende.

SV Snabbstartsguide

2D/QR-streckkodsskanner

BSCN2D100BK

För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/bscn2d100bk

Streckkoder

Turvallimmatt osat (kuva A)

- LED-merkkivalo
- Lukija
- Liipaisin

Turvallisuushjeet

- VAROITUS**
- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatus mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

Tuotteen kytkeminen (kuva B)

- Liitä USB-kaapelin viivakoodinlukijan liitin **A** tuloliitäntään **A**.
- Kytke kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
- Halutut asetuksat voidaan ottaa käyttöön skannaamalla tässä ohjekirjassa olevat viivakoodit (katso luku Viivakoodit).

Tuotteen käyttäminen

- Kohdistista lukija **A** viivakoodiin.
- Paina liipaisinta **A** ja pidä sitä pohjassa.
- Kohdistista laseriiva viivakoodin päälle.

Kun viivakoodi on oikein skannattu, kuuluu merkkiaani ja LED-merkkivalo **A** syytty.

NO

Hurtigguide

BSCN2D100BK

2D/QR skenrekodeskanner

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/bscn2d100bk

Strekkoder

Tilbakessett til standardinnstillinger

Versjonsinformasjon

Lydsignal

ON

OFF

Grensesnitt

USB

USB COM

RS232

Lesemodus

Manuell modus

Kontinuerlig skanning

Automatisk registrering

Konfigurering av strekkodetyper

Standardtype

Tilfall alle strekkodetyper

Forby alle strekkodetyper

Innstillinger for prefixs og suffiks

Ingen suffiks

CR suffix

Fane-suffiks

CRLF suffix

Tiltenkt bruk

Dette produktet brukes til å skanne strekkoder når det er tilkoblet til en datamaskin med kabel.

Produktet er bare tiltenkt innendørs bruk.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)

LED-indikator

Skanner

Utløser

Tilkoblingsinngang

USB til strekkode-kabel med plugg

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med et samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.

Tilkobling av produktet (bilde B)

Koble strekkodepluggen på USB til strekkode-kabelen med plugg **A** til forbinderporten **A**.

Koble den andre enden av kabelen til en USB-port på datamaskinen.

De ønskede innstillingene kan brukes ved å skanne strekkodene som er inkludert i denne veiledningen (se kapitlet om strekkoder).

Bruk av produktet

1. Rett skanneren **A** mot strekkoden.

2. Trykk og hold inne utløserknappen **A**.

3. Juster laserlinjen så den går over strekkoden.

Når strekkoden er skannet på riktig måte, hører du et lydsignal og LED-indikatoren **A** lyser.

DA

Vejledning til hurtig start

BSCN2D100BK

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: ned.is/bscn2d100bk

Strekkoder

Gendan fabriksindstillinger

Versionsinformation

Summer

ON

OFF

Grænseflade

USB

USB COM

RS232

Læsetilstand

Manuel funktion

Kontinuerlig scanning

Autofaling

Konfiguration af strekkodetyper

Standardtype

Tilfald alle strekkodetyper

Forbyd alle strekkodetyper

Indstillinger for præfixs og suffiks

Inter suffix

CR suffix

Fane suffix

CRLF suffix

Tilsligtet brug

Dette produkt er beregnet til at scanne stregkoder ved hjælp af en kabelført forbindelse til en computer.

Produktet er kun beregnet til indersders brug.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billedet A)

LED-indikator

Scanner

Trigger

Indgangstilslutning

USB til strekkodekabelstik

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk støt.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.

Tilslutning af produktet (billedet B)

1. Indsæt strekkodestikket fra USB'en til strekkodekabelstikket **A** i inputforbindelsen **A**.

2. Slut den anden ende af kablet ind i en USB-port på computeren.

De ønskede indstillinger kan anvendes ved at scanne strekkoderne, som findes i denne manual (se kapitlet stregkoder).

Brug af produktet

1. Peg scanneren **A** mod stregkoden.

2. Tryk og hold triggeren **A** nede

3. Tilpas laserlinjen på tværs af stregkoden.

Når stregkoden er korrekt scannet, summer scanneren og LED-indikatoren **A** lyser op.

HU

Gyors beüzemelési útmutató

BSCN2D100BK

További információért lásd a bővíttet online kézikönyvet: ned.is/bscn2d100bk

Vonalkódkok

Visszaállítás a gyári beállításokra

Verszióinformáció

Hangjelzés

ON

OFF

Interfész

USB

USB COM

RS232

Leolvasási üzemmód

Kézi üzemmód

Folyamatos leolvasás

Automatikus érzékelés

Vonalkódtípus konfigurálása

Alapértelmezett típus

Minden vonalkódtípus engedélyezése

Minden vonalkódtípus tiltása

Előtag- és utótagbeállítások

Nincs utótag

CR suffix

Tabulátor utótag

CRLF suffix

Leolvasási üzemmód

Kézi üzemmód

Folyamatos leolvasás

Automatikus érzékelés

Tervezett felhasználás

Ez a termék vonalkódok beolvasására szolgál egy számítógéphez való vezetékes csatlakozódáshoz készült.

A termék beltéri használatra készült.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (A kép)

LED-es kijelző

Beolvasó

Ravasz

Csatlakozóbemenet

USB – vonalkódolvasó csatlakozódóú kábel

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvassa és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A termékét csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Övja a terméket víztől vagy nedvességtől.

A termék csatlakoztatása (B kép)

1. Helyezze az USB – vonalkódolvasó csatlakozódúgó kábel **A** vonalkódolvasó csatlakozódóját a csatlakozó bemenetbe **A**.

2. Dugja a kábel másik csatlakozóját az egyik USB portba a számítógépen.

A kívánt beállítások az ebben a kézikönyvben található vonalkódok beolvasásával alkalmazhatók (lásd a vonalkódokat tartalmazó fejezetet).

A termék használata

1. Irányítsa a vonalkódolvasót **A** a vonalkódra.

2. Nyomja meg hosszan a kioldót **A**.

3. Igazítsa a lézervonalat úgy, hogy áthaladjon a vonalkódon.

A vonalkód helyes beolvasása után hangjelzés hallható, és a LED-es jelzőfény **A** kigyullad.

PL

Przewodnik Szybki start

BSCN2D100BK

W więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/bscn2d100bk

Kody kreskowe

Przywróć ustawienia fabryczne

Informacje o wersji

Brzęczyk

ON

OFF

Interfejs

USB

USB COM

RS232

Tryb odczytu

Tryb ręczny

Skanowanie ciągłe

Automatyczne wykrywanie

Konfiguracja typu kodu kreskowego

Typ domyślny

Zezwala na wszystkie typy kodów kreskowych

Zabrania wszystkich typów kodów kreskowych

Ustawienia przedrostka i przrostka

Brak przedrostka

CR suffix

Przrostek etykiety

CRLF suffix

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do skanowania kodów kreskowych za pośrednictwem przewodowego połączenia z komputerem.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (rysunek A)

LEDowy wskaźnik

Skaner

Wyzwalacz

Wejście połączenia

Kabel z wtyczką USB na kod kreskowy

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego części jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.

Podłączanie produktu (rysunek B)

1. Włóż wtyczkę od kodu kreskowego kabla USB na kod kreskowy **A** do wejścia przyłączy **A**.

2. Podłącz drugą końcówkę kabla do portu USB w komputerze.

Żądane ustawienia można zastosować, skanując kody kreskowe zawarte w niniejszej instrukcji (patrz rozdział Kody kreskowe).

Użytkowanie produktu

1. Skieruj skaner **A** na kod kreskowy.

2. Naciśnij i przytrzymaj spust **A**.

3. Ustaw linie lasera w porządek kodu kreskowego.

Po prawidłowym zeskanowaniu kodu kreskowego rozlegnie się dźwięk brzęczyka i zapali się wskaźnik LED **A**.

ΕΛ

Οδηγός χρήσης εκκίνησης

BSCN2D100BK

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: ned.is/bscn2d100bk

Γραμμοῦτὶ Κώδικες

Επιστροφή των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πληροφορίες έκδοσης

Κουδούνι

ON

OFF

Διαπαύση

USB

USB COM

RS232

Λειτουργία ανάγνωσης

Χειροκίνητη λειτουργία

Συνεχής ανάγνωση

Αυτόματη ανάγνωση

Διαμόρφωση τύπου γραμμοῦτὶ κώδικα

Τύπος από προεπιλογή

Αποδοχή όλων των τύπων γραμμοῦτὶ κώδικα

Απορρέωση όλων των τύπων γραμμοῦτὶ κώδικα

Ρυθμίσεις πρόβλεψη και επίσημα

Χωρίς επίσημα

CR suffix

Πλήρες επίσημα

CRLF suffix

Προοριζόμενη χρήση

Το προϊόν αυτό προορίζεται για την ανάγνωση γραμμοῦτὶ κωδικών με ενσωμάτωση σύνδεση σε έναν υπολογιστή.

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την ευγένεια και τη σωστή λειτουργία.

Κόρυα μέρη (εικόνα A)

Ενδείκτη LED

Αναγνώστης

Σκανδάλη

Θύρα σύνδεσης

USB σε βύσμα καλωδίου γραμμοῦτὶ κώδικα

Οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφεύγετε τα τραντάγματα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

Σύνδεση του προϊόντος (εικόνα B)

1. Εισάγετε το βύσμα γραμμοῦτὶ κώδικα του USB σε βύσμα καλωδίου γραμμοῦτὶ κώδικα **A** στην είσοδο σύνδεσης **A**.

2. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου μέσα στη θύρα USB του υπολογιστή.

Οι επιθυμητές ρυθμίσεις εφαρμόζονται με την ανάγνωση των γραμμοῦτὶ κωδικών που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο (βλέπε κεφάλαιο γραμμοῦτὶ κώδικες).

Χρήση το προϊόντος

1. Στρέψτε τον αναγνώστη **A** στον γραμμοῦτὶ κώδικα.

2. Πατήστε παρατεταμένα την σκανδάλη **A**.

3. Ευθυγραμμιστε την γραμμή λέιζερ από την μια στην άλλη πλευρά του γραμμοῦτὶ κώδικα.

Όταν έχετε γίνει σωστά ανάγνωση των γραμμοῦτὶ κώδικα ακούγεται ο ήχος κούδουνίσματος και η ένδειξη LED **A** φωτίζεται.

SK

Rychlý návod

BSCN2D100BK

Více informací najdete v rozšířenom návode online:ned.is/bscn2d100bk

Čárové kódy

Obnova nastavení z výroby

Informace o verzi

Zvuková signalizácia

ON

OFF

Rozhranie

USB

USB COM

RS232

Režim načítania

Manuálny režim

Neprerátané skenovanie

Automatické snímání

Konfigurácia typov čiarových kódov

Predvolený typ

Povolí všetky typy čiarových kódov

Zakázat' všetky typy čiarových kódov

Nastavenia predpón a prípon

Zadná prípona

CR suffix

Prípona tabulátora Tab

CRLF suffix

Režim načítania

Manuálny režim

Neprerátané skenovanie

Automatické snímání

Určenie použitia

Tento výrobok je určený na skenovanie čiarových kódov pomocou káblového pripojenia k počítaču.

Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.

Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)

LED indikátor

Skener

Spúšť

Vstup k pripojeniu

Kábel s konektorom USB na jednom konci a zástrčkou do skenera čiarových kódov na druhom konci

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Před instalací alebo použitím výrobku si nezapadnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte ošab a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívejte, ak je jeho část poškozená alebo chybná. Poškozený alebo chybný výrobok okamžitě vyměňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.

Pripojenie výrobku (obrázok B)

1. Pripojte zástrčku pre skener čiarových kódov kábla s konektorom USB na jednom konci a zástrčkou do skenera čiarových kódov na druhom konci **A** k vstupu na pripojenie **A**.

2. Druhý koniec kábla pripojte k portu USB na počítači.

Požadované nastavenia je možné použiť po naskenovaní čiarových kódov uvedených v tomto návode (pozrite si kapitola s čiarovými kódmi).

Používanie výrobku

1. Namiete skener **A** na čiarový kód.

2. Podržte stlačenú spúšť **A**.

3. Zarovняйте linku lasera s čiarovým kódom.

Po správnom naskenovaní čiarového kódu sa ozve zvukový signál a rozsvieti sa LED indikátor **A**.

CS

Rychlý návod

BSCN2D100BK

Více informací najdete v rozšířené příručce online: ned.is/bscn2d100bk

Čárové kódy

Obnova vzhledu tovární nastavení

Informace o verzi

Bzučák

ON

OFF

Rozhraní

USB

USB COM

RS232

Režim čtení

Manuální režim

Neprerátané skenování

Automatické snímání

Konfigurace typu čárového kódu

Výchozí typ

Povolí všechny typy čárových kódů