EN **Quick start guide**

Rechargeable Hand Fan

FNHH3BK / FNHH3PK

For more information, scan the QR code on the front page to see the extended manual.

Intended use
This product is intended to provide portable, adjustable airflow for personal cooling in indoor and outdoor environments. It also functions as a stable smartphone stand to support hands-free viewing during use.
The product is not intended for professional use.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image **A**)
1. Lanyard loop
2. Display
3. Power button
4. Charging port
5. Fan/smartphone stand
6. USB-C charging cable
7. Neck lanyard

Safety instructions
Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

⚠ WARNING!
Never allow children aged 0–6 years to use the fan without continuous adult supervision.
Entanglement hazard:
- Improper use of the neck lanyard may result in entanglement or strangulation. Use the neck lanyard safely and avoid situations where it could become caught on objects.

Electrical hazard:
- Do not open the product, there are no user serviceable parts inside.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not expose the product to water, rain, moisture or high humidity.
- Disconnect the product from the power source before cleaning.
- Disconnect the product from the power source before service and when replacing parts.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Only use the provided USB-C charging cable with this product.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.

Choking hazard:
- Do not let children play with packaging material. Packaging materials can lead to choking and suffocation. Always keep the packaging material out of reach of children.

Chemical burns hazard:
- Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
- Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.

⚠ CAUTION!
Risk of minor injury:
- This product is not a toy. Never allow children or pets to play with this product.
- Contact with spinning blades can cause cuts or bruises.
- Always supervise children when using the product.
- Disconnect the product from the power source before removing the fan guard.

NOTICE
Risk of damaging the product:
- Only use the product as described in this document.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product.

Check the contents of the package
Check that all parts are present and that no damage is visible on the parts. If parts are missing or damaged, contact the service desk via: service@nedis.com

Charging the product
1. Insert the USB-C charging cable **A**6 into the charging port **A**4.
2. Insert the other end of the USB-C charging cable into a USB adapter that delivers 5 V / 1 A.

The display screen flashes and displays the current battery level.
- The product requires approximately 7 hours for a full recharge.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge rechargeable cells or batteries several times to obtain maximum performance.

Using the product
1. Press the power button **A**3 once to start the fan.

The fan starts spinning at speed setting 1. The display shows the current speed setting.
2. Press the power button repeatedly to cycle through the 6 speed settings.
3. When pressing the power button for the seventh time in a row the fan switches off.
- Press and hold the power button to switch of the fan in any speed setting.

Warranty
This product is intended for domestic use. Any changes and/or modifications to this product will invalidate the warranty. We can't accept any liability for damage caused by improper use of the product. Normal wear and tear is excluded from warranty.

Disclaimer
Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

Disposal
This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

EU declaration of conformity
We declare that this product is in compliance with the relevant EU legislation. The EU declaration of Conformity is available on our website or can be obtained upon request.

DE **Kurzanleitung**

Wiederaufladbarer Handventilator

FNHH3BK / FNHH3PK

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen, um das erweiterte Handbuch anzuzeigen.

Anwendung
Dieses Produkt dient zur Erzeugung eines tragbaren, einstellbaren Luftstroms zur persönlichen Kühlung in Innen- und Außenbereichen. Es fungiert auch als stabiler Smartphone-Ständer, der während der Nutzung eine freihändige Betrachtung ermöglicht.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung **A**)
1. Schlaufe für Umhängeband
2. Anzeige
3. Ein/Aus-Taste
4. Ladeanschluss
5. Ventilator-/Smartphone-Ständer
6. USB-C Ladekabel
7. Halsband

Sicherheitshinweise
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

⚠ WARNUNG!
Lassen Sie Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren den Ventilator niemals ohne ständige Aufsicht durch Erwachsene benutzen.
Verwicklungsgefahr:
- Die unsachgemäße Verwendung des Halsbandes kann zu Verwicklungen oder Strangulationen führen. Verwenden Sie das Halsband sicher und vermeiden Sie Situationen, in denen es sich an Gegenständen verfangen könnte.

Elektrische Gefahr:
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-C Ladekabel mit diesem Produkt.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.

Erstickungsgefahr:
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen. Verpackungsmaterial kann zu Erstickungsgefahr führen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gefahr chemischer Verbrennungen:
- Setzen Sie Zellen oder Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
- Lassen Sie eine Batterie bei Nichtgebrauch nicht über einen längeren Zeitraum laden.

⚠ VORSICHT!
Gefahr leichter Verletzungen:
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie niemals Kindern oder Haustieren, mit diesem Produkt zu spielen.
- Der Kontakt mit rotierenden Klingen kann zu Schnittverletzungen oder Prellungen führen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder stets, wenn sie das Produkt verwenden.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie den Ventilatorschutz entfernen.

HINWEIS
Gefahr der Beschädigung des Produkts:
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung
Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Service Desk unter: service@nedis.com

Laden des Produkts
1. Stecken Sie das USB-C-Ladekabel ein **A**6 in den Ladeanschluss **A**4.
2. Stecken Sie das andere Ende des USB-C-Ladekabels in einen USB-Adapter, der 5 V / 1 A liefert.

Der Bildschirm blinkt und zeigt den aktuellen Batteriestand an.
- Das Produkt benötigt ungefähr 7 Stunden für eine vollständige Aufladung.
- Nach längerer Lagerung des Produkts können mehrere Lade- und Entladezyklen der Akkus oder Batterien notwendig sein, um maximale Leistung zu erreichen.

Verwenden des Produkts
1. Drücken Sie den Netzschalter **A**3 einmal, um den Ventilator zu starten.

Der Ventilator beginnt mit der Geschwindigkeitseinstellung 1 zu drehen. Das Display zeigt die aktuelle Geschwindigkeitseinstellung an.
2. Drücken Sie wiederholt auf den Ein-/Aus-Schalter, um durch die 6 Geschwindigkeitsstufen zu schalten.
3. Wenn Sie den Netzschalter zum siebten Mal hintereinander drücken, schaltet sich der Lüfter aus.
- Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um den Ventilator in jeder Geschwindigkeitsstufe auszuschalten.

Garantie
Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden. Normaler Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen.

Haftungsausschluss
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in Bezug auf Funktion und Design behalten wir uns das Recht vor, Änderungen am Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

Entsorgung
Dieses Produkt ist für die getrennte Sammlung bei einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die für die Abfallentsorgung zuständige Behörde.

EU-Konformitätserklärung
Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.

FR **Guide d'utilisation rapide**

Ventilateur à main rechargeable

FNHH3BK / FNHH3PK

Pour plus d'informations, scannez le code QR sur la page de garde pour consulter le manuel complet.

Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour fournir un flux d'air portable et réglable pour le rafraîchissement personnel dans des environnements intérieurs et extérieurs. Il sert également de support stable pour smartphone afin de permettre une utilisation mains libres pendant son utilisation.
Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image **A**)
1. Boucle pour cordon
2. Affichage
3. Bouton d'alimentation
4. Port de chargement
5. Support pour ventilateur/ smartphone
6. Câble de charge USB-C
7. Cordon pour le cou

Consignes de sécurité
Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT!
Ne laissez jamais les enfants âgés de 0 à 6 ans utiliser le ventilateur sans la surveillance constante d'un adulte.
Risque d'enchevêtrement :
- Une utilisation incorrecte de la lanière autour du cou peut entrainer un enchevêtrement ou un étranglement. Utilisez la lanière autour du cou en toute sécurité et évitez les situations où elle pourrait se coincer dans des objets.

Risque électrique :
- N'ouvrez pas le produit, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à la pluie, à l'humidité ou à un taux d'humidité élevé.
- Déconnectez le produit de la source d'alimentation avant nettoyage.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant tout entretien et lors du remplacement de pièces.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Utilisez uniquement le câble de charge USB-C fourni avec ce produit.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

Risque d'étouffement :
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer des étouffements. Gardez toujours les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Risque de brûlures chimiques :
- Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
- Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsque vous ne l'utilisez pas.

⚠ ATTENTION!
Risque de blessures légères :
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne jamais laisser des enfants ou des animaux jouer avec ce produit.
- Le contact avec les lames en rotation peut causer des coupures ou des contusions.
- Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils utilisent le produit.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant d'ôter la protection du ventilateur.

REMARQUE
Risque d'endommagement du produit :
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.

Vérifier le contenu de l'emballage
Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et qu'aucun dommage n'est visible sur celles-ci. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez le service d'assistance via : service@nedis.com

Charger le produit
1. Insérez le câble de recharge USB-C **A**6 dans le port de chargement **A**4.
2. Insérez l'autre extrémité du câble de recharge USB-C dans un adaptateur USB fournissant 5 V / 1 A.

L'écran clignote et affiche le niveau actuel de la batterie.
- Le produit nécessite environ 7 heures pour une recharge complète.
- Après de longues périodes de rangement, il peut être nécessaire de charger et décharger les piles ou batteries rechargeables à plusieurs reprises afin d'obtenir des performances maximales.

Utiliser le produit
1. Appuyez sur le bouton d'alimentation **A**3 une fois pour démarrer le ventilateur.

Le ventilateur commence à tourner à la vitesse 1. L'écran affiche la vitesse actuelle.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les 6 réglages de vitesse.
3. Lorsque vous appuyez sept fois de suite sur le bouton d'alimentation, le ventilateur s'éteint.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour éteindre le ventilateur, quel que soit le réglage de vitesse.

Garantie
Ce produit est destiné à un usage domestique. Tout changement et/ou modification du produit annule la garantie. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée du produit. L'usure normale est exclue de la garantie.

Clause de non-responsabilité
En raison du développement constant de nos produits en termes de fonction et de conception, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis. Tous les logos, marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.

Traitement des déchets
Ce produit est destiné à être collecté séparément dans un point de collecte approprié. Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations, contactez le revendeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Déclaration UE de conformité
Nous déclarons que ce produit est conforme à la législation européenne applicable. La Déclaration UE de conformité est disponible sur notre site internet ou peut être obtenue sur demande.

NL **Snelstartgids**

Oplaadbare handventilator

FNHH3BK / FNHH3PK

Scan voor meer informatie de QR-code op de voorpagina om de uitgebreide handleiding te bekijken.

Bedoeld gebruik
Dit product is bedoeld om een draagbare, instelbare luchtstroom te bieden voor persoonlijke verkoeling in binnen- en buitenomgevingen. Het fungeert ook als een stabiele smartphonehouder om handsfree kijken tijdens het gebruik mogelijk te maken.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding **A**)
1. Koordlus
2. Display
3. Aan/uitknop
4. Laadpoort
5. Ventilator/smartphonestandaard
6. USB-C oplaadkabel
7. Nekkoord

Veiligheidsvoorschriften
Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

⚠ WAARSCHUWING!
Laat kinderen van 0 tot 6 jaar nooit de ventilator gebruiken zonder voortdurend toezicht van een volwassene.
Verstrikkingsgevaar:
- Onjuist gebruik van het nekkoord kan leiden tot verstrikking of wurging. Gebruik het nekkoord op een veilige manier en vermijd situaties waarin deze aan voorwerpen kan blijven haken.

Gevaar door elektriciteit:
- Open het product niet. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker te onderhouden zijn.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Koppel het product los van de stroombron voordat u het reinigt.
- Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-C oplaadkabel voor dit product.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.

Verstikkingsgevaar:
- Laat kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal. Verpakkingsmateriaal kan leiden tot verstikking. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.

Gevaar voor chemische brandwonden:
- Cellen of batterijen niet aan mechanische schokken blootstellen.
- Laat een batterij niet langdurig in opgeladen toestand wanneer deze niet wordt gebruikt .

⚠ VOORZICHTIG!
Risico op licht letsel:
- Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen of huisdieren nooit met dit product spelen.
- Contact met draaiende messen kan snijwonden of kneuzingen veroorzaken.
- Houd altijd toezicht op kinderen wanneer zij het product gebruiken.
- Haal het netsnoer van het product uit het stopcontact voordat u de beschermkap van de ventilator verwijdert.

OPGELET
Risico op beschadiging van het product:
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.

Inhoud van de verpakking controleren
Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen zichtbare schade aan de onderdelen is. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de servicedesk via: service@nedis.com

Het product opladen
1. Sluit de USB-C-oplaadkabel aan **A**6 in de oplaadpoort **A**4.
2. Steek het andere uiteinde van de USB-C-oplaadkabel in een USB-adapter die 5 V / 1 A levert.

Het scherm knippert en geeft het huidige batterijniveau weer.
- Het product vereist ongeveer 7 uur nodig om volledig op te laden.
- Als het product langere tijd niet gebruikt is, kan het nodig zijn om oplaadbare cellen of batterijen meerdere malen op te laden en te ontladen om maximale prestaties te verkrijgen.

Het product gebruiken
1. Druk op de aan/uit-knop **A**3 eenmaal om de ventilator te starten.

De ventilator begint te draaien op snelheidsstand 1. Het display geeft de huidige snelheidsstand weer.
2. Druk herhaaldelijk op de aan/uit-knop om door de 6 snelheidsinstellingen te bladeren.
3. Wanneer u de aan/uit-knop zeven keer achter elkaar indrukt, wordt de ventilator uitgeschakeld.
- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de ventilator uit te schakelen, ongeacht de snelheidsinstelling.

Garantie
Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Bij wijzigingen en/of aanpassingen aan het product vervalt de garantie. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product. Normale slijtage is uitgesloten van garantie.

Disclaimer
Vanwege de constante ontwikkeling van onze producten op het gebied van functie en ontwerp, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het product aan te brengen. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders en worden hierbij als zodanig erkend.

Afdanking
Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een geschikt inzamelpunt. Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatie contact op met de winkelier of met de plaatselijke instantie die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

EU-conformiteitsverklaring
Wij verklaren dat dit product voldoet aan de relevante EU-wetgeving. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website of kan op verzoek worden verkregen.

IT **Guida rapida all'avvio**

Ventaglio ricaricabile

FNHH3BK / FNHH3PK

Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla prima pagina per visualizzare il manuale esteso.

Uso previsto
Questo prodotto è progettato per fornire un flusso d'aria portatile e regolabile per il rafreddamento personale in ambienti interni ed esterni. Funziona anche come supporto stabile per smartphone per consentire la visione a mani libere durante l'uso.
Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine **A**)
1. Anello per cordino
2. Display
3. Pulsante di accensione
4. Porta di ricarica
5. Ventilatore/supporto per smartphone
6. Cavo di ricarica USB-C
7. Cordino da collo

Istruzioni di sicurezza
Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.

⚠ AVVERTENZA!
Non consentire mai ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni di utilizzare il ventilatore senza la supervisione continua di un adulto.
Pericolo di intrappolamento:
- L'uso improprio del cordino da collo può causare intrappolamento o strangolamento. Utilizzare il cordino da collo in modo sicuro ed evitare situazioni in cui potrebbe impigliarsi in oggetti.

Pericolo elettrico:
- Non aprire il prodotto: all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non esporre il prodotto ad acqua, pioggia, umidità o elevata umidità.
- Prima della pulizia scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Con questo prodotto utilizzare solo il Cavo di ricarica USB-C in dotazione.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.

Pericolo di soffocamento:
- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. I materiali di imballaggio possono causare soffocamento. Tenere sempre il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo di ustioni da sostanze chimiche:
- Proteggere le celle e le batterie da urti.
- Non caricare la batteria in modo prolungato quando non viene utilizzato.

⚠ ATTENZIONE!
Rischio di lesioni lievi:
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non lasciare mai che bambini o animali giochino con questo prodotto.
- Il contatto con le lame rotanti può causare tagli o contusioni.
- Sorvegliare sempre i bambini durante l'uso del prodotto.
- Scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione prima di togliere il coprivento.

NOTA
Rischio di danneggiamento del prodotto:
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non usare detergenti chimici aggressivi durante la pulizia del prodotto.

Controllare i contenuti della confezione
Verificare che tutte le parti siano presenti e che non siano visibili danni sulle parti. Se alcune parti sono mancanti o danneggiate, contattare il servizio di assistenza tramite: service@nedis.com

Ricarica del prodotto
1. Inserisci il cavo di ricarica USB-C **A**6 nella porta di ricarica **A**4.
2. Inserisci l'altra estremità del cavo di ricarica USB-C in un adattatore USB che fornisce 5 V / 1 A.

Il display lampeggia e visualizza il livello attuale della batteria.
- Il prodotto richiede circa 7 ore per una ricarica completa.
- Dopo periodi di conservazione prolungati potrebbe essere necessario caricare e scaricare diverse volte le celle o le batterie ricaricabili per ottenere le massime prestazioni.

Utilizzo del prodotto
1. Premere il pulsante di accensione **A**3 una volta per avviare la ventola.

La ventola inizia a girare alla velocità impostata su 1. Il display mostra l'impostazione di velocità corrente.
2. Premere ripetutamente il pulsante di accensione per scorrere le 6 impostazioni di velocità.
3. Quando si preme il pulsante di accensione per la settima volta consecutiva, la ventola si spegne.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere la ventola a qualsiasi velocità.

Garanzia
Questo prodotto è destinato all'uso domestico. Qualsiasi cambiamento e/o modifica al prodotto invalida la garanzia. Non possiamo accettare alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto. La normale usura è esclusa dalla garanzia.

Esclusione di responsabilità
A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti in termini di funzionalità e design, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Tutti i loghi, i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Smaltimento
Questo prodotto è destinato alla raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Dichiarazione UE di conformità
Dichiariamo che questo prodotto è conforme alla normativa UE applicabile. La Dichiarazione UE di conformità è disponibile sul nostro sito web o può essere richiesta su richiesta.

ES **Guía de inicio rápido**

Abanico recargable

FNHH3BK / FNHH3PK

Para más información, escanee el código QR de la portada para ver el manual ampliado.

Uso previsto por el fabricante
Este producto está diseñado para proporcionar un flujo de aire portátil y ajustable para refrescarse en entornos interiores y exteriores. También funciona como un soporte estable para el smartphone, lo que permite verlo sin necesidad de utilizar las manos durante su uso.
El producto no está diseñado para un uso profesional.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen **A**)
1. Lazo para cordón
2. Visualización
3. Botón Power
4. Puerto de carga
5. Soporte para ventilador/teléfono inteligente
6. Cable de carga USB-C
7. Cordón para el cuello

Instrucciones de seguridad
Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA!
Nunca permita que niños de entre 0 y 6 años utilicen el ventilador sin la supervisión continua de un adulto.
Peligro de enredos:
- El uso inadecuado del cordón para el cuello puede provocar enredos o estrangulamientos. Utilice la correa para el cuello de forma segura y evite situaciones en las que pueda engancharse en objetos.

Peligro eléctrico:
- No abra el producto, no existen piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
- No exponga el producto al agua, la lluvia, la humedad o la humedad elevada.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de hacer una revisión y al sustituir piezas.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente el producto presenta daños o está defectuoso.
- Utilice únicamente el cable de carga USB-C suministrado con este producto.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.

Peligro de asfixia:
- No deje que los niños jueguen con el material de embalaje. El material de embalaje puede provocar atragantamiento y asfixia. Mantenga siempre el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

Peligro de quemaduras químicas:
- No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.
- No deje una batería en carga prolongada cuando no esté en uso.

⚠ ATENCIÓN!
Riesgo de lesiones leves:
- Este producto no es un juguete. No permita nunca que niños o mascotas jueguen con este producto.
- El contacto con las cuchillas giratorias puede provocar cortes o contusiones.
- Supervise siempre a los niños cuando utilicen el producto.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de quitar el protector del ventilador.

NOTA
Riesgo de dañar el producto:
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar el producto.

Compruebe el contenido del paquete
Compruebe que todas las piezas estén presentes y que no presenten daños visibles. Si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con el servicio de asistencia a través de: service@nedis.com

Cómo cargar el producto
1. Inserte el cable de carga USB-C **A**6 en el puerto de carga **A**4.
2. Inserte el otro extremo del cable de carga USB-C en un adaptador USB que suministre 5 V / 1 A.

La pantalla parpadea y muestra el nivel actual de la batería.
- El producto requiere aproximadamente 7 horas para una recarga completa.
- Al cabo de largos periodos de almacenamiento puede ser necesario cargar y descargar las pilas o baterías recargables varias veces para obtener el máximo rendimiento.

Uso del producto
1. Pulse el botón de encendido **A**3 una vez para encender el ventilador.

El ventilador comienza a girar a la velocidad 1. La pantalla muestra la velocidad actual.
2. Pulse repetidamente el botón de encendido para cambiar entre los 6 ajustes de velocidad.
3. Al pulsar el botón de encendido por séptima vez consecutiva, el ventilador se apaga.
- Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el ventilador en cualquier ajuste de velocidad.

Garantía
Este producto está destinado al uso doméstico. Cualquier cambio y/o modificación del producto invalidará la garantía. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado del producto. El desgaste normal queda excluido de la garantía.

Descargo de responsabilidad
Debido al constante desarrollo de nuestros productos en cuanto a función y diseño, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso. Todos los logotipos, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y, por tanto, se reconocen como tales.

Eliminación
Este producto está destinado a la recogida selectiva en un punto de recogida adecuado. No deseche el producto con los residuos domésticos. Para más información, póngase en contacto con el vendedor o con la autoridad local responsable de la gestión de residuos.

Declaración UE de conformidad
Declaramos que este producto cumple con la legislación de la UE aplicable. La Declaración UE de conformidad está disponible en nuestro sitio web o puede solicitarse bajo petición.

PT **Guia de iniciação rápida**

Leque recarregável

FNHH3BK / FNHH3PK

Para mais informações, digitalize o código QR na página inicial para ver o manual alargado.

Utilização prevista
Este produto destina-se a fornecer um fluxo de ar portátil e ajustável para refrigeração pessoal em ambientes internos e externos. Também funciona como um suporte estável para smartphones, permitindo a visualização sem as mãos durante a utilização.
O produto não se destina a utilização profissional.
Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagem **A**)
1. Presilha para cordão
2. Ecrã
3. Botão de alimentação
4. Porta de carregamento
5. Suporte para ventilador/ smartphone
6. Cabo de carregamento USB-C
7. Cordão para pescoço

Instruções de segurança
Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.

⚠ ATENÇÃO!
Nunca permita que crianças com idades entre 0 e 6 anos utilizem o ventilador sem a supervisão contínua de um adulto.
Perigo de emaranhamento:
- O uso inadequado do cordão para o pescoço pode resultar em emaranhamento ou estrangulamento. Use o cordão para o pescoço com segurança e evite situações em que ele possa ficar preso em objetos.

Perigo elétrico:
- Não abra o produto, este não contém peças reparáveis pelo utilizador.
- Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
- Não expor o produto à água, chuva, humidade ou humidade elevada.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de limpar.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de efetuar a manutenção ou substituir peças.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Utilizar apenas o Cabo de carregamento USB-C fornecido com este produto.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.

Perigo de asfixia:
- Não deixar as crianças brincarem com o material de embalagem. Os materiais de embalagem podem provocar asfixia e sufocação. Manter sempre o material de embalagem fora do alcance das crianças.

Perigo de queimaduras químicas:
- Não sujeite as pilhas ou baterias a choques mecânicos.
- Não deixe a bateria em carregamento prolongado quando não estiver a utilizar o produto.

⚠ CUIDADO!
Risco de ferimentos leves:
- Este produto não é um brinquedo. Nunca permita que crianças ou animais de estimação brinquem com este produto.
- O contacto com as lâminas giratórias pode causar cortes ou contusões.
- Sempre supervisione as crianças ao usar o produto.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de retirar a proteção do ventilador.

AVISO
Risco de danos para o produto:
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não utilize agentes químicos de limpeza agressivos durante a limpeza.

Verifique o conteúdo da embalagem
Verifique se todas as peças estão presentes e se não há danos visíveis nas peças. Se alguma peça estiver faltando ou danificada, entre em contacto com o serviço de assistência através do site: service@nedis.com

Carregar o produto
1. Insira o cabo de carregamento USB-C **A**6 na porta de carregamento **A**4.
2. Insira a outra extremidade do cabo de carregamento USB-C num adaptador USB que forneça 5 V / 1 A.

O ecrã pisca e exibe o nível atual da bateria.
- O produto requer aproximadamente 7 horas para uma recarga completa.
- Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar pilhas ou baterias recarregáveis várias vezes para obter o máximo desempenho.

Utilização do produto
1. Pressione o botão liga/desliga **A**3 uma vez para ligar o ventilador.

A ventoinha começa a girar na velocidade 1. O visor mostra a velocidade atual.
2. Pressione o botão liga/desliga repetidamente para alternar entre as 6 configurações de velocidade.
3. Ao pressionar o botão liga/desliga pela sétima vez consecutiva, o ventilador desliga-se.
- Mantenha premido o botão de alimentação para desligar a ventoinha em qualquer configuração de velocidade.

Garantia
Este produto destina-se a uma utilização doméstica. Quaisquer alterações e/ou modificações ao produto invalidam a garantia. Não podemos aceitar qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização incorrecta do produto. O desgaste normal está excluído da garantia.

Isenção de responsabilidade
Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos em termos de função e design, reservamo-nos o direito de efetuar alterações ao produto sem aviso prévio. Todos os logótipos, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos titulares e são reconhecidos como tal.

Eliminação
Este produto destina-se a ser recolhido separadamente num ponto de recolha adequado. Não eliminar o produto juntamente com o lixo doméstico. Para mais informações, contacte o retalhista ou a autoridade local responsável pela gestão de resíduos.

Declaração UE de conformidade
Declaramos que este produto está em conformidade com a legislação da UE aplicável. A Declaração UE de conformidade está disponível no nosso site ou pode ser obtida mediante pedido.

SV **Snabbstartsguide**

Uppladdbar handfläkt

FNHH3BK / FNHH3PK

Om du vill ha mer information kan du skanna QR-koden på framsidan för att se den utökade manualen.

Avsed

- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Brug kun det medfølgende USB-C-opladerkabel til dette produkt.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.

Fare for kvælning:
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale. Emballagematerialer kan føre til kvælning. Opbevar altid emballagematerialet utilgængeligt for børn.

Fare for kemisk forbrænding:
- Udsæt ikke celler eller batterier for mekanisk stød.
- Lad ikke batteriet oplade gennem længere tid, når udstyret ikke er i brug.

⚠ FORSIGTIG!

Risiko for mindre skader:
- Dette produkt er ikke et legetøj. Lad aldrig børn eller kæledyr lege med dette produkt.
- Kontakt med roterende klinger kan forårsage snitsår eller blå mærker.
- Overvåg altid børn, når de bruger produktet.
- Frakobl produktet fra strømkilden, før ventilatorskærmen fjernes.

BEMÆRK

Risiko for at beskadige produktet:
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Brug ikke hårde kemiske rengøringsmidler ved rengøring af produktet.

Tjek indholdet i pakken

Kontroller, at alle dele er til stede, og at der ikke er synlige skader på delene. Hvis der mangler eller er beskadigede dele, skal du kontakte helpdesken via: service@nedis.com

Oplader produktet

1. Indsæt USB-C-opladerkablet **A**3 i opladningsporten **A**4
2. Sæt den anden ende af USB-C-opladerkablet i en USB-adapter, der leverer 5 V / 1 A.

Skærmen blinker og viser det aktuelle batteriniveau.

ⓘ Produktet kræver ca. 7 timer at oplade fuldt.

ⓘ Efter længere opbevaringstid kan det være nødvendigt at oplade og aflade de genopladelige celler eller batterierne flere gange for at opnå maksimal ydeevne.

Brug af produktet

1. Tryk på tænd/sluk-knappen **A**3 én gang for at starte ventilatoren.

Ventilatoren starter med hastighedsindstilling 1. Displayet viser den aktuelle hastighedsindstilling.

2. Tryk gentagne gange på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem de 6 hastighedsindstillinger.
3. Når du trykker på tænd/sluk-knappen for syvende gang i træk, slukkes ventilatoren.

ⓘ Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at slukke ventilatoren uanset hastighedsindstilling.

Garanti

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug. Enhver ændring og/eller modifikation af produktet vil gøre garantien ugyldig. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader forårsaget af forkert brug af produktet. Normal slitage er udelukket fra garantien.

Ansvarsfraskrivelse

På grund af den konstante udvikling af vores produkter med hensyn til funktion og design forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden varsel. Alle logoer, mærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere og anerkendes hermed som sådanne.

Bortskaffelse

Dette produkt er beregnet til separat indsamling på et passende indsamlingssted. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Kontakt forhandleren eller den lokale myndighed, der er ansvarlig for affaldshåndtering, for at få flere oplysninger.

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer, at dette produkt opfylder gældende EU-lovgivning. EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på vores hjemmeside eller kan fås efter anmodning.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Újratölthető kézi ventilátor

FNHH3BK / FNHH3PK

További információkért a címlapon található QR-kódot beolvasva megtekintheti a bővített kézikönyvet.

Tervezett felhasználás

Ez a termék hordozható, állítható légáramot biztosít személyes hűtéshez beltéri és kültéri környezetben. Stabil okostelefon-tartókként is funkcionál, hogy használat közben kézmentes nézésre legyen lehetőség.
A termék nem professzionális használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (kép **A**)

1. Zsinórhurka
2. Kijelző
3. Táplálítás gomb
4. Töltő bemenet
5. Ventilátor/okostelefon-tartó
6. USB-C töltőkábel
7. Nyakpánt

Biztonsági utasítások

Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne engedje, hogy 0–6 éves gyermekek felnőtt felügyelete nélkül használják a ventilátort.
Bonyolódás veszélye:
- A nyakpánt helytelen használata összefonódáshoz vagy fojtogatáshoz vezethet. Használja a nyakpántot biztonságosan, és kerülje azokat a helyzeteket, amikor az tárgyakba akadhat.

Elektromos veszély:
- Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Ne tegye ki a terméket víznek, esőnek, nedvességnek vagy magas páratartalomnak.
- Tisztítás előtt húzza ki a robotot az áramellátásból.
- Szerviz előtt és alkatrészek cseréjekor szakítsa meg a termék áramellátását.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Csak a mellékelt USB-C töltőkábelt használja ezzel a termékkel.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.

Fulladásveszély:
- Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagok fulladáshoz és fulladáshoz vezethetnek. A csomagolóanyagot mindig tartsa a gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Kémiai égési sérülések veszélye:
- Óvja a cellákat vagy elemeket a mechanikus ütésektől.
- Ne hagyja hosszú ideig töltön a használaton kívüli akkumulátorokat.

⚠ VIGYÁZAT!

Kisebb sérülés veszélye:
- A termék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek vagy háziállatok játsszanak a termékkel.
- A forgó pengékkel való érintkezés vágásokat vagy zúzódásokat okozhat.
- A termék használata során mindig felügyelje a gyermekeket.
- A ventilátor burkolatának eltávolítása előtt húzza ki a terméket az áramforrásból.

MEGJEGYZÉS

A termékben keletkező kár kockázata:
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.

Ellenőrizze a csomag tartalmát

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e, és hogy az alkatrészeken nincs-e látható sérülés. Ha alkatrészek hiányoznak vagy sérültek, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a következő címen: service@nedis.com

A termék töltése

1. Helyezze be az USB-C töltő kábelt **A**6 a töltőporthoz **A**4
2. Helyezze be az USB-C töltőkábel másik végét egy 5 V / 1 A teljesítményű USB-adapterbe.

A kijelző villog, és megjeleníti az aktuális akkumulátor töltöttségi szintjét.

ⓘ A termék körülbelül 7 óra szükséges a teljes feltöltéshez.

ⓘ Hosszabb ideig tartó tárolás után a maximális teljesítmény eléréséhez szükség lehet az újratölthető elemek vagy akkumulátorok többszöri töltésére és kisütésére.

A termék használata

1. Nyomja meg a bekapcsológombot **A**3 egyszer a ventilátor elindításához.

A ventilátor az 1. sebességfokozaton kezd el forogni. A kijelzőn az aktuális sebességfokozat látható.

2. Nyomja meg többször a bekapcsológombot a 6 sebességfokozat közötti váltáshoz.
3. Ha a bekapcsológombot hetedik alkalommal nyomja meg egymás után, a ventilátor kikapcsol.

ⓘ Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, hogy bármelyik sebességfokozaton kikapcsolja a ventilátort.

Szavatosság

Ez a termék háztartási használatra készült. A terméken végzett bármilyen változtatás és/vagy módosítás a garancia érvényét veszti. A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni. A normál elhasználódás nem tartozik a garancia hatálya alá.

Felelősség kizárása

Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük a funkció és a design tekintetében, fenntartjuk a jogot, hogy a terméken előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtsunk végre. Minden logó, márka és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye, és ezúton elismerjük őket.

Ártalmatlanítás

Ezt a terméket a megfelelő gyűjtőhelyen történő elkülönített gyűjtésre szánják. Ne dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt. További információért forduljon a kiskereskedőhöz vagy a hulladékgazdálkodásért felelős helyi hatósághoz.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó uniós jogszabályoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalunkon vagy kérésre rendelkezésre áll.

PL Przewodnik Szybki start

Wentylator ręczny z możliwością ładowania

FNHH3BK / FNHH3PK

Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR na pierwszej stronie, aby zobaczyć rozszerzoną instrukcję.

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do zapewnienia przenośnego, regulowanego przepływu powietrza w celu osobistego chłodzenia w pomieszczeniach i na zewnątrz. Działa również jako stabilna podstawka pod smartfon, umożliwiająca oglądanie bez użycia rąk podczas użytkowania.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (obraz **A**)

1. Pętla na smycz
2. Wyświetlacz
3. Przycisk zasilania
4. Port ładowania
5. Stojak na wentylator/smartfon
6. Kabel ładujący USB-C
7. Smycz na szyję

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie pozwalaj dzieciom w wieku od 0 do 6 lat korzystać z wentylatora bez stałego nadzoru osoby dorosłej.
Niebezpieczeństwo zaplątania:
- Niewłaściwe użycie smyczy na szyję może spowodować zaplątanie się lub uduszenie. Należy używać smyczy na szyję w bezpieczny sposób i unikać sytuacji, w których może ona zaczepić się o przedmioty.

Zagrożenie elektryczne:
- Nie otwieraj produktu - w środku nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
- Nie wystawiać produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Przed rozpoczęciem sprzątania odłącz produkt od źródła zasilania.
- Przed przystąpieniem do serwisowania i wymiany części odłączyć produkt od źródła zasilania.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Z tym produktem należy używać wyłącznie dostarczonego kabla ładującego typu USB-C.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Ryzyko zadławienia:
- Nie pozwalać dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. Materiały opakowaniowe mogą prowadzić do zadławienia i uduszenia. Materiały opakowaniowe należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zagrożenie poparzeniem chemicznym:
- Nie narażaj ogniwa ani baterii na wstrząsy mechaniczne.
- Nie pozostawiaj baterii w ładowaniu przez dłuższy czas, gdy nie jest używana.

⚠ PRZESTROGA!

Ryzyko niewielkich obrażeń:
- Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwól, aby dzieci bawiły się produktem.
- Kontakt z obracającymi się ostrzami może spowodować skaleczenia lub siniaki.
- Zawsze nadzoruj dzieci podczas korzystania z produktu.
- Przed zdjęciem osłony wentylatora odłącz produkt od źródła zasilania.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia produktu:
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących.

Sprawdź zawartość opakowania

Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i czy nie ma na nich widocznych uszkodzeń. Jeśli brakuje części lub są one uszkodzone, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem: service@nedis.com

Ładowanie produktu

1. Podłącz kabel ładujący USB-C **A**6 do portu ładowania **A**4
2. Podłącz drugi koniec kabla ładującego USB-C do adaptera USB o napięciu 5 V / 1 A.

Ekran wyświetlacza migą i pokazuje aktualny poziom naładowania baterii.

ⓘ Produkt wymaga około 7 godzin na pełne naładowanie.

ⓘ Po dłuższym okresie przechowywania dla uzyskania maksymalnej wydajności może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora lub baterii.

Użytkowanie produktu

1. Naciśnij przycisk zasilania **A**3 , aby uruchomić wentylator.

Wentylator zaczyna się kręcić z prędkością ustawioną na 1. Na wyświetlaczu widać aktualną prędkość.

2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk zasilania, aby przełączać się między 6 ustawieniami prędkości.
3. Po siedmiokrotnym naciśnięciu przycisku zasilania wentylator wyłącza się.

ⓘ Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć wentylator niezależnie od ustawionej prędkości.

Gwarancja

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje produktu spowodują unieważnienie gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją.

Włączenie odpowiedniości

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez powiadomienia. Wszystkie logotypy, marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane za takie.

Utylizacja

Ten produkt jest przeznaczony do selektywnej zbiórki w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie wyrzucać produktu razem z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Deklaracja zgodności UE

Oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami UE. Deklaracja zgodności UE jest dostępna na naszej stronie internetowej lub można ją uzyskać na żądanie.

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Επαναφορτιζόμενος χειροκίνητος ανεμιστήρας

FNHH3BK / FNHH3PK

Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR στην πρώτη σελίδα για να δείτε το εκτεταμένο εγχειρίδιο.

Προοριζόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει φορητή, ρυθμιζόμενη ροή αέρα για προσωπική ψύξη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Λειτουργεί επίσης ως σταθερή βάση για smartphone, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε χωρίς να το κρατάτε στα χέρια σας.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα **A**)

1. Βρόχος για κορδόνι
2. Οθόνη
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Θύρα φόρτισης
5. Βάση για ανεμιστήρα/smartphone
6. Καλώδιο φόρτισης USB-C
7. Κορδόνι για το λαιμό

Οδηγίες ασφάλειας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ποτέ μην επιτρέπετε σε παιδιά ηλικίας 0-6 ετών να χρησιμοποιούν τον ανεμιστήρα χωρίς συνεχή επίβλεψη από ενήλικα.
Κίνδυνος εμπλοκής:
- Η ακατάλληλη χρήση του λουριού για το λαιμό μπορεί να οδηγήσει σε εμπλοκή ή στραγγαλισμό. Χρησιμοποιείτε το λουρί για το λαιμό με ασφάλεια και αποφύγετε καταστάσεις όπου μπορεί να πιαστεί σε αντικείμενα.

Ηλεκτρικός κίνδυνος:
- Μην ανοίγετε το προϊόν, δεν υπάρχουν χρήσιμα μέρη για τον χρήστη στο εσωτερικό.
- Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από την καθαριότητα.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα πριν από το σέρβις και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB-C με αυτό το προϊόν.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.

Κίνδυνος πνιγμού:
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να οδηγήσουν σε πνιγμό και ασφυξία. Φυλάσσετε πάντα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Κίνδυνος από χημικά εγκαύματα:
- Οι κυψέλες και οι μπαταρίες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε μηχανικούς κραδασμούς.
- Μην αφήνετε την μπαταρία να φορτίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος ελαφρού τραυματισμού:
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά και τα κατοικίδια δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.
- Η επαφή με τις περιστρεφόμενες λεπίδες μπορεί να προκαλέσει κοψίματα ή μώλωπες.
- Εποπτεύετε πάντα τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν το προϊόν.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κίνδυνος βλάβης στο προϊόν:
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας

Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι παρόντα και ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στα εξαρτήματα. Εάν λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω: service@nedis.com

Φόρτιση του προϊόντος

1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB-C **A**6 στη θύρα φόρτισης **A**4
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου φόρτισης USB-C σε έναν προσαρμογέα USB που παρέχει 5 V / 1 A.

Η οθόνη αναβοσβήνει και εμφανίζει το τρέχον επίπεδο της μπαταρίας.

ⓘ Το προϊόν απαιτεί περίπου 7 ώρες για πλήρη επαναφόρτιση.

ⓘ Μετά από μεγάλα διαστήματα αποθήκευσης, μπορεί να χρειάζεται να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες αρκετές φορές για βέλτιστη απόδοση.

Χρήση το προϊόντος

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας **A**3 μία φορά για να ξεκινήσει ο ανεμιστήρας.

Ο ανεμιστήρας ορχίζει να περιστρέφεται στην ταχύτητα 1. Η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα ρύθμιση ταχύτητας.

2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε μία από τις 6 ρυθμίσεις ταχύτητας.
3. Όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας για έβδομη συνεχόμενη φορά, ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται.

ⓘ Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα σε οποιαδήποτε ρύθμιση ταχύτητας.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή/και τροποποίηση του προϊόντος θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Η κανονική φθορά εξαιρείται από την εγγύηση.

Αποποίηση ευθύνης

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας όσον αφορά τη λειτουργία και το σχεδιασμό, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες των προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Απόρριψη

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης ή με την τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας ή μπορεί να ληφθεί κατόπιν αιτήματος.

SK Rýchly návod

Nabíjateľný ručný ventilátor

FNHH3BK / FNHH3PK

Ak chcete získať viac informácií, naskenujte QR kód na titulnej strane a pozrite si rozšírenú príručku.

Určené použitie

Tento produkt je určený na poskytovanie prenosného, nastaviteľného prúdu vzduchu na osobné chladenie vo vnútorných a vonkajších prostriedoch. Funguje tiež ako stabilný stojan na smartfón, ktorý umožňuje hands-free prezeranie počas používania.
Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok **A**)

1. Slučka na šnúrku
2. Displej
3. Tlačidlo napájania
4. Nabíjací port
5. Stojan na ventilátor/smartphone
6. Nabíjací kábel USB-C
7. Šnúrka na krk

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.

⚠ VAROVANIE!

Nikdy nedovoľte deťom vo veku 0–6 rokov používať ventilátor bez neustáleho dozoru dospelých.
Nebezpečenstvo zamotania:
- Nesprávne používanie krčného remienka môže viesť k zamotaniu alebo uškrteniu. Používajte krčný remienok bezpečne a vyhnite sa situáciám, v ktorých by sa mohol zachytiť o predmety.

Nebezpečenstvo elektrického prúdu:
- Výrobok neotvárajte, neobsahuje vnútri žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.
- Výrobok neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Nevystavujte výrobok vode, dažďu, vlhkosti alebo vysokej vlhkosti.
- Výrobok pred čistením odpojte od zdroja napájania.
- Pred servisom a pri výmene dielcov odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- S týmto produktom používajte iba dodaný nabíjací kábel USB-C.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.

Nebezpečenstvo udusenia:
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom. Obalové materiály môžu viesť k zaduseniu a uduseniu. Obalový materiál vždy uchovávajte mimo dosahu detí.

Riziko poleptania chemickými látkami:
- Akumulátory a batérie nevystavujte mechanickým nárazom.
- Nenechávajte batériu, aby sa dlhodobo nabíjala, keď sa nepoužíva.

⚠ UPOZORNENIE!

Riziko ľahkého zranenia:
- Tento výrobok nie je hračka. Nikdy nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa hrali s týmto výrobkom.
- Kontakt s rotujúcimi čepeľami môže spôsobiť rezné rany alebo modriny.
- Pri používaní výrobku vždy dohliadajte na deti.
- Pred odstránením ochranného krytu ventilátora odpojte výrobok od zdroja napájania.

POZNÁMKA

Riziko poškodenia výrobku:
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.

Skontrolujte obsah balenia

Skontrolujte, či sú pritomné všetky časti a či nie sú viditeľné žiadne poškodenia. Ak chýbajú alebo sú poškodené niektoré časti, kontaktujte servisné stredisko prostredníctvom: service@nedis.com

Nabíjanie výrobku

1. Pripojte nabíjací kábel USB-C **A**6 do nabíjacieho portu **A**4
2. Druhý koniec nabíjacieho kábla USB-C zapojte do USB adaptéra, ktorý poskytuje napätí 5 V / 1 A.

Displej bliká a zobrazuje aktuálny stav batérie.

ⓘ Produkt vyžaduje približne 7 hodín.

ⓘ Po dlhodobom skladovaní možno bude potrebné niekoľkokrát nabiť a vybiť nabíjateľné články alebo batérie s cieľom získať maximálny výkon.

Používanie výrobku

1. Stlačte tlačidlo napájania **A**3 , aby ste spustili ventilátor.

Ventilátor sa začne otáčať pri nastavení rýchlosti 1. Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie rýchlosti.

2. Opakovaným stlačením tlačidla napájania prechádzajte medzi 6 nastaveniami rýchlosti.
3. Pri siedmom stlačení tlačidla napájania za sebou sa ventilátor vypne.

ⓘ Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste ventilátor vypli v akejkoľvek rýchlosti.

Záruka

Tento výrobok je určený na domáce použitie. Akékoľvek zmeny a/alebo úpravy výrobku budú mať za následok neplatnosť záruky. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku. Bežné opotrebenie je zo záruky vylúčené.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Vzhľadom na neustály vývoj našich výrobkov z hľadiska funkčnosti a dizajnu si vyhradzujeme právo na zmeny výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky logá, značky a názvy výrobkov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných držiteľov a sú tímto uznané ako také.

Likvidácia

Tento výrobok je určený na separovaný zber na príslušnom zbernom mieste. Výrobok nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Ďalšie informácie vám poskytne predajca alebo miestny úrad zodpovedný za nakladanie s odpadmi.

EÚ vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ. Vyhlásenie o zhode EÚ je dostupné na našej webovej stránke alebo na požiadanie.

CS Rychlý návod

Dobíjecí ruční ventilátor

FNHH3BK / FNHH3PK

Další informace získáte naskenováním QR kódu na titulní straně, kde najdete rozšířenou příručku.

Zamýšlené použití

Tento produkt je určený k poskytování přenosného, nastavitelného proudění vzduchu pro osobní ochlazení v interiéru i exteriéru. Slouží také jako stabilní stojánek na smartphone, který umožňuje hands-free prohlížení během používání.
Výrobek není určen k profesionálnímu použití.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Hlavní části (obrázek **A**)

1. Poutko na šňůrku
2. Displej
3. Tlačítko zapnutí / vypnutí
4. Nabíjecí port
5. Stojan na ventilátor/smartphone
6. Nabíjecí kabel USB-C
7. Šňůrka na krk

Bezpečnostní pokyny

Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nikdy nedovolte dětem ve věku 0–6 let používat ventilátor bez neustálého dohledu dospělé osoby.
Nebezpečí zamotání:
- Nesprávné použití šňůrky na krk může vést k zamotání nebo uškrcení. Používejte šňůrku na krk bezpečně a vyhýbejte se situacím, kdy by se mohla zachytit o předměty.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
- Výrobek nikdy neotevírejte, neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti.
- Před čištěním odpojte výrobek od napájení.
- Před údržbou a výměnou součástí vždy odpojte výrobek od napájecího zdroje.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- S tímto produktem používejte pouze dodaný nabíjecí kabel USB-C.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.

Nebezpečí udušení:
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalové materiály mohou vést k udušení a zadušení. Obalový materiál vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

Riziko popálení chemikáliemi:
- Nevystavujte články či baterie mechanickému namáhání.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nenechte baterii zbytečně dlouho připojenou na nabíječce.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Riziko drobného poranění:
- Tento výrobek není hračka. Nedovolte, aby si s výrokem hrály děti nebo domácí zvířata.
- Kontakt s rotujícími noži může způsobit řezné rány nebo modřiny.
- Při používání výrobku vždy dohlížejte na děti.
- Než odstraníte kryt ventilátoru, odpojte výrobek ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

Riziko poškození výrobku:
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čistící prostředky.

Zkontrolujte obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti přítomny a zda na nich nejsou viditelné žádné poškození. Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte servisní středisko na adrese: service@nedis.com

Nabíjení výrobku

1. Vložte nabíjecí kabel USB-C **A**6 do nabíjecího portu **A**4
2. Druhý konec nabíjecího kabelu USB-C zapojte do USB adaptéru, který poskytuje napětí 5 V / 1 A.

Displej bliká a zobrazuje aktuální stav baterie.

ⓘ Produkt vyžaduje přibližně 7 hodiny.

ⓘ Po delší době skladování může být nutné dobíjecí články či baterie několikrát nabít a vybít, aby se obnovil jejich maximální výkon.

Použití výrobku

1. Stiskněte tlačítko napájení **A**3 , aby se ventilátor spustil.

Ventilátor se roztočí na nastavenou rychlost 1. Na displeji se zobrazí aktuální nastavení rychlosti.

2. Opakovaným stisknutím tlačítka napájení můžete přepínat mezi 6 rychlostními nastaveními.
3. Po sedmém stisknutí tlačítka napájení se ventilátor vypne.

ⓘ Podržte stisknuté tlačítko napájení, abyste ventilátor vypnuli v jakémkoli nastavení rychlosti.

Záruka

Tento výrobek je určen pro domácí použití. Jakékoli změny a/nebo úpravy výrobku mají za následek ztrátu záruky. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.

Vyloučení odpovědnosti

Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků z hlediska funkčnosti a designu si vyhrazujeme právo na změny výrobku bez předchozího upozornění. Všechna loga, značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů a jsou tímto jako takové uznávány.

Likvidace

Tento výrobek je určen k oddělenému sběru na příslušném sběrném místě. Výrobek nelikvidujte společně s domovním odpadem. Další informace získáte u prodejce nebo u místního úřadu odpovědného za nakládání s odpady.

Prohlášení o shodě EU

Prohlašujeme, že tento výrobek je v souladu s příslušnými právními předpisy EU. Prohlášení o shodě EU je k dispozici na našich webových stránkách nebo na vyžádání.

RO Ghid rapid de inițiere

Ventilator manual reîncărcabil

FNHH3BK / FNHH3PK

Pentru mai multe informații, scanați codul QR de pe prima pagină pentru a vedea manualul extins.

Utilizare preconizată

Acest produs este conceput pentru a oferi un flux de aer portabil și reglabil pentru răcirea personală în medii interioare și exterioare. De asemenea, funcționează ca un suport stabil pentru smartphone, pentru a permite vizionarea hands-free în timpul utilizării.
Produsul nu este destinat utilizării profesionale.
Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Piese principale (imagine **A**)

1. Buclă pentru curea
2. Afișaj
3. Buton de pornire
4. Mufa de încărcare
5. Suport pentru ventilator/smartphone
6. Cablu de încărcare USB-C
7. Cordon pentru gât

Instrucțiuni de si