
Smart Pet Feeder with 2K HD camera

Safety instructions

WIFIPET21CWT



For more information see the extended manual online:
https://cdn.nedis.com/manuals/html/WIFIPET21CWT

5 W

en	**Safety instructions**	**3**
de	**Sicherheitshinweise**	**4**
fr	**Consignes de sécurité**	**5**
nl	**Veiligheidsvoorschriften**	**6**
it	**Istruzioni di sicurezza**	**7**
es	**Instrucciones de seguridad**	**8**
pt	**Instruções de segurança**	**10**
sv	**Säkerhetsanvisningar**	**11**
fi	**Turvallisuusohjeet**	**12**
nb	**Sikkerhetsinstruksjoner**	**13**
da	**Sikkerhedsinstruktioner**	**14**
hu	**Biztonsági utasítások**	**15**
pl	**Instrukcje bezpieczeństwa**	**16**
el	**Οδηγίες ασφάλειας**	**17**
sk	**Bezpečnostné pokyny**	**19**
cs	**Bezpečnostní pokyny**	**20**
ro	**Instrucțiuni de siguranță**	**21**
et	**Ohutusnõuded**	**22**
lv	**Drošības instrukcijas**	**23**
lt	**Saugos instrukcijos**	**24**
tr	**Güvenlik talimatları**	**25**

Specifications

Input voltage	100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
Power	DC 5 V / 2 A USB or 3× D type battery
Rated Power	10 W
Average active efficiency	78.70%
Efficiency at low load (10%), if output is over 10W	78.00%
No-load power consuption	0.10 W
Time needed to reach off mode	N/A
Power consumption in standby mode	N/A
Time needed to reach standby mode	N/A
Power consumption in networked standby mode	N/A
Time needed to reach networked standby mode	N/A
Dimensions (l x w x h)	340 x 190 x 351 mm
Weight	1.37 kg
Ambient temperatures	0 - 40 °C
Humidity	10 % - 90 %
Capacity	4.5 L
Minimum portion size	12 ±2 g
Wireless connection	2.4 GHz Wi-Fi 5 GHz Wi-Fi

Smart Pet Feeder with 2K HD camera

For more information, scan the QR code on the front page to see the extended manual.

The original version of this manual is in English (UK). All other language versions are generated using a translation program. In the event of any discrepancies or inconsistencies, the original English (UK) version shall prevail.

Intended use

This product is an automatic pet feeder with an app to schedule and control the feeding times and number of portions.
This product is intended for dispensing dry cat or dog food only.
This product is only intended for cats and small dogs.
This product is intended to be used with the Nedis SmartLife app.
This product is intended for indoor use only.
This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
The product is not intended for professional use.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Safety instructions

Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

⚠ WARNING

Only use the product as described in this manual.
Choking hazard:

- Do not let children play with packaging material. Packaging materials can lead to choking and suffocation. Always keep the packaging material out of reach of children.

Electrical hazard:

- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Never use the product with a damaged power cable.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not expose the product to water, rain, moisture, or high humidity.
- Do not use this product near a bathtub, shower, or other water-filled reservoir.
- Do not immerse the product, the power cable, or plug in water or other liquids.
- Switch off the power source if the plug gets wet. Never unplug if the plug is wet.
- Disconnect the product from the power source before cleaning.
- Disconnect the product from the power source before service and when replacing parts.
- Do not open the product, there are no user serviceable parts inside.
- The power cable cannot be replaced. If the cable is damaged the product should be scrapped.

Health hazard:

- Do not use this product for kittens, puppies, adult cats, or dogs that are unable to reach the food tray or have physical impairments.
- Regularly check if the product is working to ensure that the food is properly dispensed.
- Do not allow pets to chew or swallow any component of the product. To protect the power cable, install a rigid plastic cord conduit or equivalent protective cable cover available from a hardware store.
- Never recharge non-rechargeable batteries.
- In the event of a leaking battery, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Make sure that the battery polarity (+/-) matches the polarity markings inside the battery compartment.
- Only use the battery type(s) recommended in this document.

⚠ CAUTION

Health hazard:

- Always keep the power cable and the product away from usual walkways.
- Always supervise children to ensure that they do not play with the product.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.

Electrical hazard:

- Do not place the product in environments with high humidity. Internal parts of the product can get damaged, affecting the performance of the product.
- Only use accessories manufactured or recommended by the manufacturer.

NOTICE

Risk of damaging the product:

- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not place anything on top of the feeder.
- This product is for dry food only. Do not use wet or canned food.
- Always place the product on a flat, stable surface.
- Always place the product against a wall on the floor to prevent damage from falling.
- Avoid direct sunlight.
- Do not place any foreign objects in the feeder.
- Do not unplug the product by pulling on the cable. Always grasp the plug and pull.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product.
- Remove the batteries if the product will not be used for an extended period.
- Only disassemble the product as described in this manual. Any other disassembly can cause product damage and will void the warranty.

Warranty

This product is intended for domestic use. Any changes and/or modifications to the product will invalidate the warranty. We can't accept any liability for damage caused by improper use of the product. Normal wear and tear is excluded from warranty.

Disclaimer

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

Disposal



This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

Simplified EU declaration of conformity

Hereby, Nedis B.V. declares that the radio equipment type Nedis SmartLife WIFIPET21CWT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://doc.nedis.com/en-us/WIFIPET21CWT

de **Sicherheitshinweise**

Intelligenter Futterautomat mit 2K-HD-Kamera

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen, um das erweiterte Handbuch anzuzeigen.

Die Originalversion dieses Handbuchs ist in Englisch (UK) verfasst. Alle anderen Sprachversionen werden mit einem Übersetzungsprogramm erstellt. Bei Abweichungen oder Unstimmigkeiten ist die in Englisch (UK) verfasste Originalversion maßgebend.

Anwendung

Dieses Produkt ist ein automatischer Haustier-Futterautomat mit einer App, über die die Fütterungszeiten und die Anzahl der Portionen gesteuert werden können.
Dieses Produkt ist nur für die Abgabe von trockenem Katzen- oder Hundefutter gedacht.
Dieses Produkt ist ausschließlich für Katzen und kleine Hunde bestimmt.
Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, mit der Nedis SmartLife-App verwendet zu werden.
Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen gedacht.
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Gebrauch bestimmt.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Sicherheitshinweise

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
Erstickungsgefahr:

- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen. Verpackungsmaterial kann zu Erstickungsgefahr führen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gefährliche elektrische Spannung:

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Verwenden Sie das Produkt niemals mit einem beschädigten Stromkabel.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder anderer mit Wasser gefüllter Wasserbehälter.
- Tauchen Sie das Produkt, das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn der Stecker nass wird. Ziehen Sie niemals den Stecker, wenn dieser nass ist.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Das Stromkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.

Gesundheitsgefährdung:

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Kätzchen, Welpen, erwachsene Katzen oder Hunde, die den Fressnapf nicht erreichen können oder unter körperlichen Einschränkungen leiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, um sicherzustellen, dass das Futter korrekt ausgegeben wird.
- Achten Sie darauf, dass Haustiere keine Teile des Produkts zerkauen oder verschlucken. Um das Stromkabel zu schützen, bringen Sie einen starren Kunststoff-Kabelkanal oder eine gleichwertige Schutzabdeckung an, die im Baumarkt erhältlich ist.
- Laden Sie niemals Einweg-Batterien auf.
- Lassen Sie im Falle eines Auslaufens der Batterie die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen. Sollte es dennoch zu Kontakt kommen, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser ab und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Batterien (+/-) mit den Polaritätsmarkierungen im Batteriefach übereinstimmt.
- Verwenden Sie ausschließlich den/die in diesem Dokument beschriebenen Batterietyp(en).

⚠ VORSICHT

Gesundheitsgefährdung:

- Halten Sie das Stromkabel und das Produkt von üblichen Laufwegen fern.
- Beaufsichtigen Sie Kinder immer, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.

Gefährliche elektrische Spannung:

- Stellen Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf. Das Innere des Produkts kann beschädigt werden, wodurch die Leistung des Produkts beeinträchtigt wird.
- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller hergestellt oder empfohlen werden.

HINWEIS

Gefahr der Beschädigung des Produkts:

- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie Stöße.
- Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf den Futterbehälter.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für Trockenfutter bestimmt. Verwenden Sie kein Nassfutter oder Dosenfutter.
- Stellen Sie das Produkt immer auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Stellen Sie das Produkt immer auf den Boden an eine Wand, um Schäden durch Herunterfallen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.
- Geben Sie keine Fremdkörper in den Futterbehälter.
- Ziehen Sie das Produkt niemals am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker fest und ziehen Sie daran.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Demontieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß den Anweisungen im Handbuch. Jede andere Art der Demontage kann zu Schäden am Produkt führen und hat den Verlust der Garantie zur Folge.

Garantie
Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden. Normaler Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen.

Haftungsausschluss
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in Bezug auf Funktion und Design behalten wir uns das Recht vor, Änderungen am Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

Entsorgung

Dieses Produkt ist für die getrennte Sammlung bei einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die für die Abfallentsorgung zuständige Behörde.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Nedis B.V., dass der Funkanlagentyp Nedis SmartLife WIFIPET21CWTder Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://doc.nedis.com/de-de/WIFIPET21CWT

fr **Consignes de sécurité**

Distributeur automatique intelligent pour animaux de compagnie avec caméra HD 2K


Pour plus d'informations, scannez le code QR sur la page de garde pour consulter le manuel complet.

La version originale de ce manuel est rédigée en anglais (Royaume-Uni). Toutes les autres versions linguistiques sont générées à l'aide d'un programme de traduction. En cas de divergences ou d'incohérences, la version originale en anglais (Royaume-Uni) prévaut.

Utilisation prévue
Ce produit est une mangeoire automatique pour animaux de compagnie avec une application pour planifier et contrôler les heures d'alimentation et le nombre de portions.
Ce produit est destiné à la distribution d'aliments secs pour chats ou chiens uniquement.
Ce produit est réservé aux chats et aux petits chiens.
Ce produit est destiné à être utilisé avec l'application Nedis SmartLife.
Ce produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Consignes de sécurité
Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT
Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
Risque d'étouffement :
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer des étouffements. Gardez toujours les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Danger électrique :
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- N'utilisez jamais le produit avec un câble d'alimentation endommagé.
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas exposer le produit à l'eau, à la pluie, à la moiteur ou à une humidité élevée.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'une baignoire, d'une douche ou de tout autre réservoir d'eau.
- Ne plongez pas le produit, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Coupez l'alimentation électrique si la fiche est mouillée. Ne débranchez jamais la fiche si elle est mouillée.
- Déconnectez le produit de la source d'alimentation avant nettoyage.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant tout entretien et lors du remplacement de pièces.
- N'ouvrez pas le produit, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le produit doit être mis au rebut.

Risque pour la santé :
- N'utilisez pas ce produit pour les chatons, les chiots, les chats adultes ou les chiens qui ne parviennent pas à atteindre leur gamelle ou qui souffrent d'un handicap physique.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du produit afin de vous assurer que la nourriture est distribuée correctement.
- Ne laissez pas les animaux domestiques mâcher ou avaler un élément quelconque du produit. Pour protéger le câble d'alimentation, installez une gaine en plastique rigide ou un couvercle de protection équivalent, disponible dans les quincailleries.
- Ne rechargez jamais de batteries non rechargeables.
- En cas de fuite d'une pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone touchée à grande eau et consultez un médecin.
- Assurez-vous que la polarité de la pile (+/-) corresponde aux marques de polarité à l'intérieur du compartiment à pile.
- Utilisez le(s) type(s) de pile recommandé(s) dans le présent document.

⚠ ATTENTION
Risque pour la santé :
- Maintenez toujours le câble d'alimentation et le produit éloignés des passages habituels.
- Les enfants doivent être surveillés en permanence afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

Danger électrique :
- Ne pas placer le produit dans des environnements très humides. Des parties internes du produits peuvent être endommagées, ce qui affecte les performances du produit.
- Utilisez uniquement des accessoires fabriqués ou recommandés par le fabricant.

AVIS
Risque d'endommagement du produit :
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter les chocs.
- Ne rien placer sur le dessus de la mangeoire.
- Ce produit est destiné exclusivement aux aliments secs. N'utilisez pas d'aliments humides ou en conserve.
- Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- Placez toujours le produit au sol, contre un mur, afin d'éviter tout dommage en cas de chute.
- Évitez la lumière directe du soleil.
- Ne pas poser de corps étrangers sur la mangeoire.
- Ne débranchez pas le produit en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche et tirez.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.
- Retirez les batteries si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Ne démontez le produit que conformément aux instructions fournies dans ce Manuel. Tout autre démontage peut endommager le produit et entraînera l'annulation de la garantie.

Garantie
Ce produit est destiné à un usage domestique. Tout changement et/ou modification du produit annule la garantie. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée du produit. L'usure normale est exclue de la garantie.

Clause de non-responsabilité
En raison du développement constant de nos produits en termes de fonction et de conception, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis. Tous les logos, marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.

Traitement des déchets

Ce produit est destiné à être collecté séparément dans un point de collecte approprié. Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations, contactez le revendeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE
Le soussigné, Nedis B.V., déclare que l'équipement radioélectrique du type Nedis SmartLife WIFIPET21CWT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://doc.nedis.com/fr-fr/WIFIPET21CWT

nl **Veiligheidsvoorschriften**

Slimme voerbak met 2K HD-camera


Scan voor meer informatie de QR-code op de voorpagina om de uitgebreide handleiding te bekijken.

De originele versie van deze handleiding is in het Brits-Engels. Alle andere taalversies worden gegenereerd met behulp van een vertaalprogramma. In geval van verschillen of tegenstrijdigheden is de originele Brits-Engelse versie doorslaggevend.

Bedoeld gebruik
Dit product is een automatische voerbak voor huisdieren met een app om de voedertijden en het aantal porties te plannen en beheren.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van droog katten- of hondenvoer.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor katten en kleine honden.
Dit product is bedoeld om gebruikt te worden met de Nedis SmartLife-app.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Veiligheidsvoorschriften
Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

⚠ WAARSCHUWING
Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
Verstikkingsgevaar:
- Laat kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal. Verpakkingsmateriaal kan leiden tot verstikking. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.

Elektrisch gevaar:
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Gebruik het product nooit met een beschadigde stroomkabel.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip, douche of ander Waterreservoir.
- Dompel het product, de stroomkabel of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Schakel de stroomtoevoer uit als de stekker nat wordt. Trek de stekker nooit uit het stopcontact als deze nat is.
- Koppel het product los van de stroombron voordat u het reinigt.
- Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.
- Open het product niet. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker te onderhouden zijn.
- De voedingskabel kan niet vervangen worden. Als de kabel beschadigd is, moet het product worden gesloopt.

Gevaar voor de gezondheid:
- Gebruik dit product niet voor kittens, puppy's, volwassen katten of honden die de voerbak niet kunnen bereiken of lichamelijke beperkingen hebben.

- Controleer regelmatig of het product goed werkt, zodat het voer correct wordt afgegeven.
- Zorg ervoor dat huisdieren niet op onderdelen van het product kauwen of deze inslikken. Om de stroomkabel te beschermen, moet u een stevige kunststof kabelgoot of een vergelijkbare beschermende kabelafdekking aanbrengen, verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
- Laad nooit niet-oplaadbare batterijen op.
- Als een batterij lekt, laat de vloeistof dan niet met de huid of de ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel water afspoelen en medische hulp inroepen.
- Zorg ervoor dat de polariteit (+/-) van de batterijen overeenkomt met de polariteitsmarkeringen in het batterijvakje.
- Gebruik uitsluitend het (de) in dit document aanbevolen batterijtype(s).

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor de gezondheid:
- Houd het netsnoer en het product altijd uit de buurt van de gangbare looppaden.
- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.

Elektrisch gevaar:
- Plaats het product niet in een omgeving met hoge luchtvochtigheid. Interne onderdelen van het product kunnen beschadigd raken, waardoor de prestaties van het product nadelig worden beïnvloed.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn geproduceerd of aanbevolen.

LET OP

Risico op beschadiging van het product:
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Plaats niets bovenop de voerautomaat.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor droogvoer. Gebruik geen natvoer of blikvoer.
- Plaats het product altijd op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Zet het product altijd op de vloer tegen een muur om schade door vallen te voorkomen.
- Direct zonlicht vermijden.
- Plaats geen vreemde voorwerpen in de voerautomaat.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Pak altijd de stekker vast en trek eraan.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.
- Haal de batterijen eruit als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Demonteer het product uitsluitend zoals beschreven in deze Handleiding. Elke andere vorm van demontage kan schade aan het product veroorzaken en leidt tot het vervallen van de garantie.

Garantie

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij wijzigingen en/of aanpassingen aan het product vervalt de garantie. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product. Normale slijtage is uitgesloten van garantie.

Disclaimer

Vanwege de constante ontwikkeling van onze producten op het gebied van functie en ontwerp, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het product aan te brengen. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders en worden hierbij als zodanig erkend.

Afdanking

Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een geschikt inzamelpunt. Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatie contact op met de winkelier of met de plaatselijke instantie die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaar ik, Nedis B.V., dat het type radioapparatuur Nedis SmartLife WIFIPET21CWT conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://doc.nedis.com/nl-nl/WIFIPET21CWT

it **Istruzioni di sicurezza**

Mangiatoia intelligente per animali domestici con telecamera HD 2K

Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla prima pagina per visualizzare il manuale esteso.

La versione originale del presente manuale è redatta in inglese (Regno Unito). Tutte le altre versioni linguistiche sono generate utilizzando un programma di traduzione. In caso di discrepanze o incongruenze, prevarrà la versione originale in inglese (Regno Unito).

Uso previsto

Questo prodotto è un distributore di cibo per animali automatico con un'app che programma e controlla le tempistiche di alimentazione e la quantità delle porzioni.
Questo prodotto è inteso esclusivamente per l'erogazione di cibo secco per cani o gatti.
Questo prodotto è destinato esclusivamente a gatti e cani di piccola taglia.
Il prodotto è inteso per essere usato con l'app Nedis SmartLife.
Questo prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
Il prodotto non è destinato all'uso professionale.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Istruzioni di sicurezza

Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.

⚠ AVVERTENZA

Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
Pericolo di soffocamento:
- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. I materiali di imballaggio possono causare soffocamento. Tenere sempre il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Rischio di natura elettrica:
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non utilizzare mai il prodotto con un cavo di alimentazione danneggiato.

- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non esporre il prodotto all'acqua, alla pioggia, all'umidità o all'umidità elevata.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce o altri contenitori pieni d'acqua.
- Non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri liquidi.
- Se la spina si bagna, scollegare l'alimentazione. Non scollegare mai la spina se è bagnata.
- Prima della pulizia scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
- Non aprire il prodotto: all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, il prodotto deve essere scartato.

Pericolo per la salute:
- Non utilizzare questo prodotto per gattini, cuccioli, gatti adulti o cani che non riescono a raggiungere la ciotola del cibo o che presentano disabilità fisiche.
- Controllare regolarmente il funzionamento del prodotto per assicurarsi che il cibo venga erogato correttamente.
- Non lasciare che gli animali domestici mordicchino o ingoino alcuna parte del prodotto. Per proteggere il cavo di alimentazione, installare una guaina rigida in plastica o una copertura protettiva equivalente, reperibile nei negozi di ferramenta.
- Non ricaricare mai le batterie non ricaricabili.
- In caso di perdita di una batteria, non lasciare che il liquido venga in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area in questione con acqua abbondante e rivolgersi a un medico.
- Accertarsi che la polarità della batteria (+/-) corrisponda ai segni presenti all'interno del vano.
- Utilizzare il/i tipo/i di batteria consigliato/i nel presente documento.

⚠ ATTENZIONE

Pericolo per la salute:
- Tenere sempre il cavo di alimentazione e il prodotto lontani dai luoghi in cui si è soliti camminare.
- Sorvegliare sempre i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.

Rischio di natura elettrica:
- Non posizionare il prodotto in ambienti con un alto tasso di umidità. Le parti interne del prodotto possono danneggiarsi e condizionarne le prestazioni.
- Utilizzare esclusivamente accessori prodotti o raccomandati dal produttore.

AVVISO

Rischio di danneggiamento del prodotto:
- Non far cadere il prodotto ed evitare di urtarlo.
- Non poggiare nulla sopra al distributore.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente al cibo secco. Non utilizzare cibo umido o in scatola.
- Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Posizionare sempre il prodotto sul pavimento, appoggiandolo contro una parete, per evitare danni causati da eventuali cadute.
- Evitare la luce solare diretta.
- Non inserire alcun corpo estraneo nel distributore.
- Non scollegare il prodotto tirandolo per il cavo. Afferrare sempre la presa e tirare.
- Non usare detergenti chimici aggressivi durante la pulizia del prodotto.
- Se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.
- Smontare il prodotto esclusivamente secondo le istruzioni riportate nel presente Manuale. Qualsiasi altro tipo di smontaggio può causare danni al prodotto e comportare l'annullamento della garanzia.

Garanzia

Questo prodotto è destinato all'uso domestico. Qualsiasi cambiamento e/o modifica al prodotto invalida la garanzia. Non possiamo accettare alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto. La normale usura è esclusa dalla garanzia.

Esclusione di responsabilità

A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti in termini di funzionalità e design, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Tutti i loghi, i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Smaltimento



Questo prodotto è destinato alla raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il fabbricante, Nedis B.V., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Nedis SmartLife WIFIPET21CWT è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://doc.nedis.com/it-it/WIFIPET21CWT

es **Instrucciones de seguridad**

Comedero inteligente para mascotas con cámara HD de 2K



Para más información, escanee el código QR de la portada para ver el manual ampliado.

La versión original de este manual está redactada en inglés (Reino Unido). Todas las demás versiones lingüísticas se generan utilizando un programa de traducción. En caso de discrepancias o inconsistencias, prevalecerá la versión original en inglés (Reino Unido).

Uso previsto por el fabricante

Este producto es un alimentador automático de mascotas con una aplicación para programar y controlar los tiempos de alimentación y el número de porciones.
Este producto está diseñado para dispensar únicamente alimentos secos para gatos o perros.
Este producto está destinado exclusivamente a gatos y perros pequeños.
Este producto está diseñado para utilizarse con la app Nedis SmartLife.
Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores.
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con

el producto. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Este producto no está destinado al uso profesional.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Instrucciones de seguridad

Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA
Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
Peligro de asfixia:
- No deje que los niños jueguen con el material de embalaje. El material de embalaje puede provocar atragantamiento y asfixia. Mantenga siempre el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

Riesgo eléctrico:
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente el producto presenta daños o está defectuoso.
- No utilice nunca el producto con un cable de alimentación dañado.
- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
- No exponga el producto al agua, a la lluvia o a humedad elevada.
- No utilice este producto cerca de una bañera, una ducha u otro depósito de agua.
- No sumerja el producto, el Cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos.
- Desconecte la fuente de alimentación si el enchufe se moja. Nunca desenchufe el aparato si el enchufe está mojado.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de hacer una revisión y al sustituir piezas.
- No abra el producto, no existen piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
- El cable de alimentación no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, el producto se debería desechar.

Peligro para la salud:
- No utilice este producto en gatitos, cachorros, gatos adultos ni perros que no puedan alcanzar el comedero o que tengan alguna discapacidad física.
- Compruebe periódicamente si el producto funciona correctamente para asegurarse de que la comida se dispensa adecuadamente.
- No permita que las mascotas muerdan ni se traguen ningún componente del producto. Para proteger el Cable de alimentación, instale un conducto de plástico rígido para cables o una tapa protectora equivalente, que puede adquirir en una ferretería.
- Nunca recargues baterías no recargables.
- En el supuesto de una fuga de las pilas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido el contacto, lave la zona afectada con agua abundante y consulte a un médico.
- Asegúrese de que la polaridad de la pila (+/-) coincide con las marcas de polaridad del interior del compartimento de la pila.
- Utilice solamente el/los tipo(s) de pilas recomendados en este documento.

⚠ ATENCIÓN
Peligro para la salud:
- Mantenga siempre el cable de alimentación y el producto alejados de los sitios de paso habituales.
- Vigile siempre a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.

Riesgo eléctrico:
- No coloque el producto en entornos con humedad elevada. Podrían resultar dañadas las partes internas del producto, afectando así al rendimiento del mismo.
- Utilice únicamente accesorios fabricados o recomendados por el fabricante.

AVISO
Riesgo de dañar el producto:
- No deje caer el producto y evite los golpes.
- No coloque nada encima del alimentador.
- Este producto es solo para comida seca. No utilices comida húmeda ni enlatada.
- Coloque siempre el producto sobre una superficie plana y estable.
- Coloca siempre el producto en el suelo, apoyado contra una pared, para evitar que se dañe al caerse.
- Manténgalo alejado de la luz solar directa.
- No coloque objetos extraños en el alimentador.
- No desenchufe el producto tirando del cable. Sujete siempre el enchufe y tire de él.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar el producto.
- Quita las baterías si no vas a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
- Desmonte el producto únicamente tal y como se describe en este Manual. Cualquier otro tipo de desmontaje puede provocar daños en el producto y anulará la garantía.

Garantía

Este producto está destinado al uso doméstico. Cualquier cambio y/o modificación del producto invalidará la garantía. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado del producto. El desgaste normal queda excluido de la garantía.

Descargo de responsabilidad

Debido al constante desarrollo de nuestros productos en cuanto a función y diseño, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso. Todos los logotipos, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y, por tanto, se reconocen como tales.

Eliminación



Este producto está destinado a la recogida selectiva en un punto de recogida adecuado. No deseche el producto con los residuos domésticos. Para más información, póngase en contacto con el vendedor o con la autoridad local responsable de la gestión de residuos.

Declaración de conformidad simplificada de la UE

Por la presente, Nedis B.V. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Nedis SmartLife WIFIPET21CWT es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://doc.nedis.com/es-es/WIFIPET21CWT

Comedouro inteligente para animais de estimação com câmara fotográfica HD 2K

Para mais informações, digitalize o código QR na página inicial para ver o manual alargado.

A versão original do presente manual é em inglês (Reino Unido). Todas as outras versões linguísticas são geradas utilizando um programa de tradução. Em caso de discrepâncias ou inconsistências, prevalecerá a versão original em inglês (Reino Unido).

Utilização prevista

Este produto é um alimentador automático para animais de estimação com uma aplicação para programar e controlar os tempos de alimentação e a quantidade de porções.
Este produto destina-se apenas à distribuição de alimentos secos para cães ou gatos.
Este produto destina-se exclusivamente a gatos e cães de pequeno porte.
Este produto destina-se a ser utilizado com a aplicação SmartLife da Nedis.
Este produto destina-se apenas a utilização interior.
Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do produto de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
Este produto não se destina a uso profissional.
Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Instruções de segurança

Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.

⚠ ATENÇÃO

Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
Perigo de asfixia:

- Não deixar as crianças brincarem com o material de embalagem. Os materiais de embalagem podem provocar asfixia e sufocação. Manter sempre o material de embalagem fora do alcance das crianças.

Risco elétrico:

- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Nunca utilizar o produto com um cabo de alimentação danificado.
- Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
- Não exponha o produto a água, chuva, humidade ou humidade elevada.
- Não utilize este produto perto de uma banheira, de um chuveiro ou de qualquer outro depósito de água.
- Não mergulhe o produto, o Cabo de alimentação ou a ficha em água ou outros líquidos.
- Desligue a fonte de alimentação se a ficha ficar molhada. Nunca desligue a ficha da tomada se esta estiver molhada.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de limpar.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de efetuar a manutenção ou substituir peças.
- Não abra o produto, este não contém peças reparáveis pelo utilizador.
- O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, o produto deve ser entregue numa sucata.

Perigo para a saúde:

- Não utilize este produto em gatinhos, cachorrinhos, gatos adultos ou cães que não consigam alcançar a tigela de comida ou que tenham deficiências físicas.
- Verifique regularmente se o produto está a funcionar para garantir que os alimentos são distribuídos corretamente.
- Não permita que os animais de estimação mastiguem ou engulam qualquer componente do produto. Para proteger o Cabo de alimentação, instale uma canaleta de plástico rígido para cabos ou uma Tampa protetora equivalente, disponível em lojas de ferragens.
- Nunca recarregue baterias não recarregáveis.
- Em caso de fuga de uma bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e procure aconselhamento médico.
- Certifique-se de que a polaridade da bateria (+/-) corresponde às marcas de polaridade dentro do compartimento da bateria.
- Utilize apenas o(s) tipo(s) de pilha(s) recomendado(s) neste documento.

⚠ CUIDADO

Perigo para a saúde:

- Mantenha sempre o cabo de alimentação e o produto afastado de locais de passagem habitual.
- Supervisione sempre as crianças para garantir que não brincam com o produto.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.

Risco elétrico:

- Não coloque o produto em ambientes com elevada humidade. As partes internas do produto podem ficar danificadas, afetando o desempenho do produto.
- Utilize apenas acessórios fabricados ou recomendados pelo fabricante.

AVISO

Risco de danos para o produto:

- Não deixar cair o produto e evitar choques.
- Não coloque nada sobre o alimentador.
- Este produto destina-se exclusivamente a ração seca. Não utilize ração húmida nem enlatada.
- Colocar sempre o produto numa superfície plana e estável.
- Coloque sempre o produto no chão, encostado a uma parede, para evitar danos causados por uma eventual queda.
- Evite a luz solar direta.
- Não coloque quaisquer objetos estranhos dentro do alimentador.
- Não desligue o produto da tomada puxando o cabo. Segure sempre pela ficha e puxe.
- Não utilize agentes químicos de limpeza agressivos durante a limpeza.
- Retire as baterias se o produto não for utilizado durante um período prolongado.
- Desmonte o produto apenas conforme descrito neste Manual. Qualquer outra forma de desmontagem pode causar danos ao produto e invalidará a garantia.

Garantia

Este produto destina-se a uma utilização doméstica. Quaisquer alterações e/ou modificações ao produto invalidam a garantia. Não podemos aceitar qualquer responsabilidade por danos causados

por uma utilização incorrecta do produto. O desgaste normal está excluído da garantia.

Isenção de responsabilidade

Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos em termos de função e design, reservamo-nos o direito de efetuar alterações ao produto sem aviso prévio. Todos os logótipos, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos titulares e são reconhecidos como tal.

Eliminação



Este produto destina-se a ser recolhido separadamente num ponto de recolha adequado. Não eliminar o produto juntamente com o lixo doméstico. Para mais informações, contacte o retalhista ou a autoridade local responsável pela gestão de resíduos.

Declaração de conformidade simplificada da UE

O(a) abaixo assinado(a) Nedis B.V. declara que o presente tipo de equipamento de rádio Nedis SmartLife WIFIPET21CWT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
https://doc.nedis.com/pt-pt/WIFIPET21CWT

SV **Säkerhetsanvisningar**

Smart matningsautomat med 2K HD-kamera

Om du vill ha mer information kan du skanna QR-koden på framsidan för att se den utökade manualen.

Ursprungsversionen av denna manual är på brittisk engelska. Alla andra språkversioner genereras med hjälp av ett översättningsprogram. I fall av skillnader mellan versionerna har den ursprungliga engelska versionen företräde.

Avsedd användning

Denna produkt är en automatisk foderautomat med en app för att schemalägga och styra utfodringstiderna och antalet portioner.
Denna produkt är avsedd för att portionera endast torrt katt- och hundfoder.
Denna produkt är endast avsedd för katter och små hundar.
Produkten är avsedd att användas med appen Nedis SmartLife.
Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus.
Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
Produkten är inte avsedd för professionellt bruk.
Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Säkerhetsanvisningar

Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.

⚠ VARNING

Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
Risk för kvävning:
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterial. Förpackningsmaterial kan leda till kvävning och strypning. Förvara alltid förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn.

Elektriskrisk:
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Använd aldrig produkten med en skadad Strömkabel.
- Sänk inte ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Exponera inte produkten till vatten, regn eller fukt eller hög fukthalt.
- Använd inte denna produkt i närheten av badkar, dusch eller andra vattentankar.
- Sänk inte ner produkten, strömkabeln eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
- Stäng av strömmen om kontakten blir våt. Dra aldrig ut kontakten om den är våt.
- Koppla bort produkten från strömkällan före städning.
- Koppla bort produkten från kraftkällan före service och utbyte av delar.
- Öppna inte upp produkten. Det finns inga invändiga delar som användaren kan serva på egen hand.
- Nätsladden kan inte bytas ut. Om sladden är skadad ska produkten skrotas.

Hälsofara:
- Använd inte denna produkt till kattungar, valpar, vuxna katter eller hundar som inte når matskålen eller har fysiska funktionsnedsättningar.
- Kontrollera regelbundet att produkten fungerar som den ska för att säkerställa att maten matas ut korrekt.
- Låt inte husdjur tugga på eller svälja någon del av produkten. För att skydda strömkabeln bör du montera en kabelkanal av hårdplast eller ett motsvarande skyddshölje som finns att köpa i järnhandeln.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är uppladdningsbara.
- I händelse av ett läckande batteri, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt har inträffat, tvätta det påverkade området rikligt med vatten och uppsök läkare.
- Försäkra dig om att batteripolariteterna (+/-) motsvarar polaritetsmarkeringarna inuti batterifacket.
- Använd endast batteritypen eller -typerna rekommenderade i detta dokument.

⚠ OBSERVERA

Hälsofara:
- Håll alltid nätsladden och produkten borta från gångbanor som vanligtvis används.
- Håll alltid barn under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.

Elektriskrisk:
- Placera aldrig produkten i miljöer med hög luftfuktighet. Delar inuti produkten kan skadas och påverka produktens funktion.
- Använd endast tillbehör som tillverkats eller rekommenderats av tillverkaren.

OBS!

Risk för produktskador föreligger:
- Tappa inte produkten och undvik att stöta till den.
- Placera inte föremål på produkten.
- Denna produkt är endast avsedd för torrfoder. Använd inte våtfoder eller burkmat.
- Placera alltid produkten på ett plant och stabilt underlag.
- Ställ alltid produkten på golvet mot en vägg för att undvika skador vid fall.
- Undvik direkt solljus.
- Placera inte främmande föremål i foderautomaten.

- Koppla inte ur produkten genom att dra i kabeln. Håll alltid i kontakten när du drar.
- Använd aldrig aggressiva kemiska rengöringsmedel när du rengör produkten.
- Ta batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
- Demontera produkten endast enligt anvisningarna i denna manuell bruksanvisning. All annan demontering kan leda till skador på produkten och medför att garantin upphör att gälla.

Garanti

Denna produkt är avsedd för hushållsbruk. Alla ändringar och/eller modifieringar av produkten gör garantin ogiltig. Vi kan inte ta något ansvar för skador som orsakats av felaktig användning av produkten. Normalt slitage omfattas inte av garantin.

Friskrivningsklausul

På grund av den ständiga utvecklingen av våra produkter vad gäller funktion och design förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i produkten utan föregående meddelande. Alla logotyper, varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare och erkänns härmed som sådana.

Bortskaffning



Denna produkt är avsedd för separat insamling vid en lämplig uppsamlingsplats. Produkten får inte kastas i hushållsavfallet. För mer information, kontakta återförsäljaren eller den lokala myndighet som ansvarar för avfallshanteringen.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Nedis B.V. att denna typ av radioutrustning Nedis SmartLife WIFIPET21CWT överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://doc.nedis.com/sv-se/WIFIPET21CWT

fi **Turvallisuusohjeet**

Älykäs lemmikkien ruokinta-automaatti, jossa on 2K HD -kamera

Jos haluat lisätietoja, skannaa etusivulla oleva QR-koodi nähdäksesi laajennetun käyttöoppaan.

Tämän käyttöoppaan alkuperäinen kieli on brittienglanti. Kaikki muut kieliversiot on luotu käännösohjelmalla. Mahdollisten eroavuuksien tai epäjohdonmukaisuuksien yhteydessä alkuperäinen englanninkielinen versio on ratkaiseva.

Käyttötarkoitus

Tämä tuote on automaattinen lemmikin ruokintalaite, jossa ruokinta-aikoja ja annosmääriä voi ajoittaa ja ohjata sovelluksella.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kissan ja koiran kuivamuonan annosteluun.
Tämä tuote on tarkoitettu vain kissoille ja pienille koirille.
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi Nedis SmartLife -sovelluksen kanssa.
Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Tätä tuotetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu tuotteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Turvallisuusohjeet

Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.

⚠ VAROITUS

Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatun mukaisesti.
Tukehtumisvaara:
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla. Pakkausmateriaalit voivat johtaa tukehtumiseen. Pidä pakkausmateriaali aina lasten ulottumattomissa.

Sähkövaara:
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Älä koskaan käytä tuotetta vaurioituneen sähkökabelin kanssa.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista tuotetta vedelle, sateelle, korkealle ilmankosteudelle tai muulle kosteudelle.
- Älä käytä tätä tuotetta kylpyammeen, suihkun tai muun vesisäiliön läheisyydessä.
- Älä upota tuotetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
- Katkaise teho, jos seinätulppa kastuu. Älä koskaan irrota seinätulppaa pistorasiasta, jos se on märkä.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen puhdistusta.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen huoltoa ja osien vaihtamista.
- Älä avaa tuotetta; sen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa.
- Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vaurioituu, tuote on hävitettävä.

Terveysvaara:
- Älä käytä tätä tuotetta pennuille, koiranpennuille, aikuisille kissoille tai koirille, jotka eivät pääse ruokakuppiin tai joilla on fyysisiä rajoitteita.
- Tarkista säännöllisesti, toimiiko laite oikein, jotta ruoka annostellaan asianmukaisesti.
- Älä anna lemmikkieläinten pureskella tai niellä mitään tuotteen osia. Suojaa virtajohtoa asentamalla siihen jäykkä muovinen johdonkisko tai vastaava suojakansi, jota on saatavilla rautakaupasta.
- Älä koskaan lataa kertakäyttöisiä akkuja.
- Mikäli paristo vuotaa, älä anna nesteen joutua kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus on tapahtunut, pese kohta runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Varmista, että paristojen napaisuus (+/–) vastaa paristolokeron sisällä olevia napaisuusmerkintöjä.
- Käytä vain tässä asiakirjassa suositeltua paristotyyppiä.

⚠ HUOMIO

Terveysvaara:
- Pidä virtajohto ja tuote aina poissa paikoista, joissa kuljetaan paljon.
- Valvo aina lapsia, että he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.

Sähkövaara:
- Älä sijoita tuotetta erittäin kosteaan ympäristöön. Tuotteen sisäosat voivat vaurioitua, mikä vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.
- Käytä vain valmistajan valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita.

HUOMAUTUS
Tuotteen vaurioitumisvaara:
- Älä pudota tuotetta ja vältä törmäyksiä.
- Älä laita ruokintalaitteen päälle mitään.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain kuivaruokalle. Älä käytä märkä- tai purkkiruokaa.
- Aseta tuote aina tasaiselle, vakaalle alustalle.
- Aseta tuote aina lattialle seinää vasten, jotta se ei vahingoitu putoamisen seurauksena.
- Vältä suoraa auringonvaloa.
- Älä laita mitään vierasesineitä ruokintalaitteeseen.
- Älä irrota tuotetta pistorasiasta johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen ja vedä.
- Älä käytä tuotteen puhdistamiseen voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita.
- Poista akkut, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Pura tuote ainoastaan tässä manuaalissa kuvatulla tavalla. Muu purkaminen voi vahingoittaa tuotetta ja mitätöi takuun.

Takuu
Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön. Kaikki tuotteeseen tehdyt muutokset ja/tai modifikaatiot mitätöivät takuun. Emme voi ottaa vastuuta tuotteen vääränlaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista. Normaali kuluminen ei kuulu takuun piiriin.

Vastuuvapauslauseke
Koska tuotteitamme kehitetään jatkuvasti toiminnallisesti ja muotoilullisesti, pidätämme oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki logot, tuotemerkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja ne tunnustetaan täten sellaisiksi.

Jätehuolto

Tämä tuote on tarkoitettu erilliskerättäväksi asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai jätehuollosta vastaavalta paikalliselta viranomaiselta.

Yksinkertaistettu EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
Nedis B.V. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Nedis SmartLife WIFIPET21CWT on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
https://doc.nedis.com/fi-fi/WIFIPET21CWT

nb **Sikkerhetsinstruksjoner**

Smart dyrefôringsautomat med 2K HD-kamera


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du skanne QR-koden på forsiden for å se den utvidede bruksanvisningen.

Originalversjonen av denne håndboken er på engelsk (Storbritannia). Alle andre språkversjoner genereres ved hjelp av et oversettelsesprogram. I tilfelle avvik eller inkonsistens er det den originale engelske (Storbritannia) versjonen som skal gjelde.

Tiltenkt bruk
Dette produktet er en automatisk dyremater med en app for å planlegge og kontrollere fôringstidene og antall porsjoner.
Dette produktet er kun beregnet for tørr katte- eller hundemat.
Dette produktet er kun beregnet på katter og små hunder.
Dette produktet er tiltenkt brukt med Nedis SmartLife-appen.
Dette produktet er kun tiltenkt innendørs bruk.

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på en sikker måte og forstår farene som er forbundet med det. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
Produktet er ikke beregnet på profesjonell bruk.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Sikkerhetsinstruksjoner
Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.

⚠ ADVARSEL
Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
Kvelningsfare:
- Ikke la barn leke med emballasjematerialet. Emballasjemateriale kan føre til kvelning og kvelning. Oppbevar alltid emballasjematerialet utilgjengelig for barn.

Elektrisk fare:
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Bruk aldri produktet med en skadet Strømkabel.
- Produktet må ikke nedsenkes i vann eller annen væske.
- Ikke utsett produktet for vann, regn, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Ikke bruk dette produktet i nærheten av badekar, dusj eller andre vannbeholdere.
- Ikke senk produktet, strømkabelen eller støpselet ned i vann eller andre væsker.
- Koble fra strømforsyningen hvis støpselet blir vått. Trekk aldri ut støpselet hvis det er vått.
- Koble roboten fra strømkilden før den rengjøres.
- Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.
- Produktet må ikke åpnes, det har ingen deler inni som kan repareres.
- Strømkabelen kan ikke byttes ut. Hvis kabelen er skadet, må du kvitte deg med produktet.

Helsefare:
- Dette produktet skal ikke brukes til kattunger, valper, voksne katter eller hunder som ikke klarer å nå matskålen eller som har fysiske funksjonshemninger.
- Sjekk jevnlig om produktet fungerer som det skal, for å sikre at maten blir dosert riktig.
- Ikke la kjæledyr tygge på eller svelge noen deler av produktet. For å beskytte strømkabelen bør du montere en stiv plastrørledning eller et tilsvarende beskyttelsesdeksel for kabler, som du kan kjøpe i en jernvarehandel.
- Du må aldri lade batterier som ikke er oppladbare.
- Hvis batteriet lekker, må ikke væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis det har oppstått kontakt, må du vaske det påvirkede området med rikelige mengder vann og oppsøke legehjelp.
- Sørg for at batteripolariteten (+/-) samsvarer med polaritetsmerkingene inne i batterirommet.
- Bruk kun batteritypen(e) som anbefales i dette dokumentet.

⚠ FORSIKTIG
Helsefare:
- Hold alltid strømkabelen og produktet unna steder der personer vanligvis går.
- Hold alltid barn under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med produktet.

- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.

Elektrisk fare:
- Sett ikke produktet på steder med høy fuktighet. Da kan produktets indre deler bli skadd, noe som vil påvirke ytelsen.
- Bruk kun tilbehør som er produsert eller anbefalt av produsenten.

LES DETTE

Risiko for skade på produktet:
- Ikke slipp produktet og unngå støt.
- Ikke sett noe tungt oppå materen.
- Dette produktet er kun beregnet på tørrfôr. Ikke bruk våtfôr eller hermetikk.
- Plasser alltid produktet på et flatt, stabilt underlag.
- Plasser alltid produktet på gulvet mot en vegg for å unngå skader ved fall.
- Unngå direkte sollys.
- Ikke plasser fremmedlegemer i materen.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i kabelen. Hold alltid i støpselet når du trekker.
- Bruk ikke sterke rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.
- Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på en stund.
- Produktet må kun demonteres slik det er beskrevet i denne manuelle bruksanvisningen. All annen demontering kan føre til skade på produktet og medfører at garantien bortfaller.

Garanti

Dette produktet er beregnet for bruk i hjemmet. Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner på produktet vil ugyldiggjøre garantien. Vi kan ikke påta oss noe ansvar for skader forårsaket av feilaktig bruk av produktet. Normal slitasje er ikke omfattet av garantien.

Ansvarsfraskrivelse

På grunn av den konstante utviklingen av produktene våre når det gjelder funksjon og design, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet uten varsel. Alle logoer, varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive innehavere og anerkjennes herved som sådan.

Kassering



Dette produktet er beregnet for separat innsamling på et egnet oppsamlingssted. Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. For mer informasjon, kontakt forhandleren eller de lokale myndighetene som er ansvarlige for avfallshåndtering.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Hermed erklærer Nedis B.V. at radioutstyret av typen Nedis SmartLife WIFIPET21CWT er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
https://doc.nedis.com/no-no/WIFIPET21CWT

da **Sikkerhedsinstruktioner**

Intelligent foderautomat med 2K HD-kamera



Hvis du vil have flere oplysninger, kan du scanne QR-koden på forsiden for at se den udvidede manual.

Den originale version af denne manual er på engelsk (UK). Alle andre sprogversioner genereres ved hjælp af et oversættelsesprogram. I tilfælde af uoverensstemmelser eller inkonsekvenser skal den originale, engelske (UK) version have forrang.

Tilsigtet brug

Dette produkt er en automatisk foderautomat med en app til at planlægge og styre fodringstiderne og antallet af portioner.
Dette produkt er kun beregnet til at dosere tør katte- eller hundemad.
Dette produkt er udelukkende beregnet til katte og små hunde.
Dette produkt er beregnet til at blive brugt med Nedis SmartLife-app.
Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.
Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge produktet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Produktet er ikke beregnet til professionel brug.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Sikkerhedsinstruktioner

Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.

⚠ ADVARSEL

Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.

Fare for kvælning:
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale. Emballagematerialer kan føre til kvælning. Opbevar altid emballagematerialet utilgængeligt for børn.

Elektrisk fare:
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Brug aldrig produktet med et beskadiget Strømkabel.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke produktet for vand, regn, fugt eller høj luftfugtighed.
- Brug ikke dette produkt i nærheden af et badekar, et brusebad eller andre vandbeholdere.
- Produktet, strømkablet eller stikket må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Sluk for strømmen, hvis stikket bliver vådt. Træk aldrig stikket ud, hvis det er vådt.
- Afbryd produktet fra strømforsyningen før rengøring.
- Afbryd produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.
- Åbn ikke produktet, der er ikke nogen brugbare dele indeni.
- Strømkablet kan ikke udskiftes. Hvis kablet er beskadiget, skal produktet kasseres.

Sundhedsfare:
- Dette produkt må ikke anvendes til killinger, hvalpe, voksne katte eller hunde, der ikke kan nå foderbakken, eller som har fysiske handicap.
- Kontroller regelmæssigt, om produktet fungerer, for at sikre, at foderet udleveres korrekt.
- Sørg for, at kæledyr ikke tygger på eller sluger nogen dele af produktet. For at beskytte strømkablet skal du montere en stiv plastrør eller et tilsvarende beskyttelsesdæksel, som kan købes i en isenkræmmer.
- Du må aldrig genoplade engangsbatterier.
- I tilfælde af et lækkende batteri må du ikke lade væske komme i kontakt med hud eller øjne. Hvis der opstår kontakt, skal du skylle det berørte område med rigelige mængder vand og søge lægehjælp.
- Kontroller, at batteriets polretning (+/-) passer med polmarkeringerne indvendigt i batterirummet.
- Anvend kun de batterityper, der anbefales i dette dokument.

⚠ FORSIGTIG

Sundhedsfare:

- Hold altid strømkablet og produktet væk fra de sædvanlige stier.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produkt.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.

Elektrisk fare:

- Placer ikke produktet i miljøer med høj luftfugtighed. Produktets indre dele kan blive beskadigede, hvilket påvirker produktets ydeevne.
- Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller anbefalet af producenten.

BEMÆRK

Risiko for at beskadige produktet:

- Tab ikke produktet, og undgå stød.
- Stil ikke noget oven på foderautomaten.
- Dette produkt er udelukkende beregnet til tørfoder. Brug ikke vådfoder eller dåsefoder.
- Placer altid produktet på en flad, stabil overflade.
- Placer altid produktet på gulvet op ad en væg for at undgå skader ved fald.
- Undgå direkte sollys.
- Placer ikke fremmedlegemer i foderautomaten.
- Tag ikke produktet ud af kontakten ved at trække i kablet. Tag altid fat i stikket, og træk det.
- Brug ikke hårde kemiske rengøringsmidler ved rengøring af produktet.
- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Produktet må kun skilles ad som beskrevet i denne manuel. Enhver anden form for adskillelse kan medføre skader på produktet og vil medføre, at garantien bortfalder.

Garanti

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug. Enhver ændring og/eller modifikation af produktet vil gøre garantien ugyldig. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader forårsaget af forkert brug af produktet. Normal slitage er udelukket fra garantien.

Ansvarsfraskrivelse

På grund af den konstante udvikling af vores produkter med hensyn til funktion og design forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden varsel. Alle logoer, mærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere og anerkendes hermed som sådanne.

Bortskaffelse



Dette produkt er beregnet til separat indsamling på et passende indsamlingssted. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Kontakt forhandleren eller den lokale myndighed, der er ansvarlig for affaldshåndtering, for at få flere oplysninger.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Nedis B.V., at radioudstyrstypen Nedis SmartLife WIFIPET21CWT er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://doc.nedis.com/da-dk/WIFIPET21CWT

hu **Biztonsági utasítások**

Intelligens állateledel-adagoló 2K HD kamerával



További információkért a címlapon található QR-kódot beolvasva megtekintheti a bővített kézikönyvet.

A kézikönyv eredeti változata angol nyelvű (UK). Az összes többi nyelvi változat fordítóprogram segítségével készült. Bármilyen eltérés vagy ellentmondás esetén az eredeti angol (UK) változat érvényes.

Tervezett felhasználás

Ez a termék egy automata kisállatetető, amelyhez az etetési időpontokat és az adagok mennyiségét egy alkalmazáson keresztül lehet ütemezni és irányítani.
A termék rendeltetésszerűen kizárólag száraz macska- vagy kutyaeledel adagolására szolgál.
Ez a termék kizárólag macskák és kiskutyák számára készült.
A terméket a Nedis SmartLife alkalmazással együtt történő használatra szánták.
A termék beltéri használatra készült.
Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a termékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
A termék nem professzionális használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Biztonsági utasítások

Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
Fulladásveszély:

- Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagok fulladáshoz és fulladáshoz vezethetnek. A csomagolóanyagot mindig tartsa a gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Elektromos veszélyforrás:

- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Soha ne használja a terméket sérült tápkábelrel.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Óvja a terméket víztől, esőtől, nedvességtől vagy magas páratartalomtól.
- Ne használja ezt a terméket fürdőkád, zuhany vagy más vízzel teli víztartály közelében.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba sem a terméket, sem a tápkábelet, sem a csatlakozót.
- Ha a csatlakozó nedves lesz, kapcsolja ki az áramellátást. Soha ne húzza ki a csatlakozót, ha az nedves.
- Tisztítás előtt húzza ki a robotot az áramellátásból.
- Szerviz előtt és alkatrészek cseréjekor szakítsa meg a termék áramellátását.
- Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.
- A tápkábel nem cserélhető. Ha a kábel sérült, a terméket ki kell dobni.

Egészségügyi kockázat:
- Ne használja ezt a terméket cica, kiskutya, felnőtt macska vagy olyan kutya esetében, amely nem éri el az etetőtálat, vagy mozgáskorlátozott.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék működését, hogy az élelmiszer megfelelően adagolódjon.
- Ne hagyja, hogy háziállatok rágcsálják vagy lenyeljék a termék bármely alkatrészét. A tápkábel védelme érdekében szereljen fel egy merev műanyag kábelcsatornát vagy hasonló, a barkácsáruházakban kapható védőburkolatot.
- Soha ne próbálja újratölteni az egyszer használatos akkumulátorokat.
- Elemszivárgás esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrrel vagy szemmel. Érintkezés esetén mossa le az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Győződjön meg arról, hogy az elemek polaritása (+/-) megegyezik az elemtartóban található polaritásjelzésekkel.
- Kizárólag az ebben a dokumentumban leírt típusú eleme(ke) t használja.

⚠ VIGYÁZAT!
Egészségügyi kockázat:
- Mindig tartsa távol a tápkábelt és a terméket a gyakran használt útvonalaktól.
- Mindig ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a termékkel.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.

Elektromos veszélyforrás:
- Ne helyezze a terméket magas páratartalmú környezetbe. A termék belső részei megsérülhetnek, ami hatással lehet a termék teljesítményére.
- Csak a gyártó által gyártott vagy ajánlott tartozékokat használjon.

ÉRTESÍTÉS
A termékben keletkező kár kockázata:
- Ne ejtse le a terméket, és kerülje az ütődéseket.
- Ne helyezzen semmit az adagoló tetejére.
- Ez a termék kizárólag szárazeledelhez használható. Ne használjon nedves vagy konzerveledelt.
- A terméket mindig sík, stabil felületre helyezze.
- A terméket mindig a fal mellé, a padlóra helyezze, hogy elkerülje a leesés okozta sérüléseket.
- Kerülje a közvetlen napsugárzást.
- Ne helyezzen idegen tárgyat az adagolóba.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a terméket a csatlakozóaljból. Mindig fogja meg a dugót, és húzza ki.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátorokat.
- A terméket kizárólag a jelen kézi kézikönyvben leírtak szerint szedje szét. Bármilyen más módon történő szétszerelés a termék megrongálódásához vezethet, és a jótállás érvényét veszti.

Szavatosság
Ez a termék háztartási használatra készült. A terméken végzett bármilyen változtatás és/vagy módosítás a garancia érvényét veszti. A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni. A normál elhasználódás nem tartozik a garancia hatálya alá.

Felelősség kizárása
Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük a funkció és a design tekintetében, fenntartjuk a jogot, hogy a terméken előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtsunk végre. Minden logó, márka és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye, és ezúton elismerjük őket.

Ártalmatlanítás

Ezt a terméket a megfelelő gyűjtőhelyen történő elkülönített gyűjtésre szánják. Ne dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt. További információért forduljon a kiskereskedőhöz vagy a hulladékgazdálkodásért felelős helyi hatósághoz.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat
Nedis B.V. igazolja, hogy a Nedis SmartLife WIFIPET21CWT típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://doc.nedis.com/hu-hu/WIFIPET21CWT

pl **Instrukcje bezpieczeństwa**

Inteligentny podajnik karmy dla zwierząt z kamerą 2K HD


Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR na pierwszej stronie, aby zobaczyć rozszerzoną instrukcję.

Oryginalna wersja instrukcji została sporządzona w języku angielskim. Wszystkie pozostałe wersje językowe są generowane przy użyciu programu tłumaczeniowego. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności obowiązuje oryginalna wersja w języku angielskim.

Przeznaczenie
Ten produkt to automatyczny podajnik karmy dla zwierząt domowych, wyposażony w aplikację do planowania i kontrolowania czasu karmienia oraz liczby porcji.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do dozowania suchej karmy dla kotów lub psów.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla kotów i małych psów.
Ten produkt jest przeznaczony do użytku z aplikacją Nedis SmartLife.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Niniejszy produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Instrukcje bezpieczeństwa
Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.

⚠ OSTRZEŻENIE
Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
Ryzyko zadławienia:
- Nie pozwalać dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. Materiały opakowaniowe mogą prowadzić do zadławienia i uduszenia. Materiały opakowaniowe należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zagrożenie elektryczne:
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nigdy nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wanny, prysznica ani innych zbiorników z wodą.
- Nie zanurzaj produktu, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych płynach.
- W przypadku zamoczenia wtyczki należy odłączyć urządzenie od zasilania. Nigdy nie wyjmuj wtyczki z gniazdka, gdy jest mokra.
- Przed rozpoczęciem sprzątania odłącz produkt od źródła zasilania.
- Przed przystąpieniem do serwisowania i wymiany części odłączyć produkt od źródła zasilania.
- Nie otwieraj produktu - w środku nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- Kabel zasilający jest niewymienialny. Jeśli kabel ulegnie zniszczeniu, produkt należy wyrzucić.

Zagrożenie dla zdrowia:
- Nie należy stosować tego produktu u kociąt, szczeniąt, dorosłych kotów ani psów, które nie są w stanie dosięgnąć miski z karmą lub mają ograniczenia ruchowe.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie działa prawidłowo, aby mieć pewność, że żywność jest prawidłowo dozowana.
- Nie wolno pozwalać zwierzętom na gryzienie ani połykanie jakichkolwiek elementów produktu. Aby zabezpieczyć przewód zasilający, należy założyć na niego sztywną plastikową osłonę lub inny odpowiedni element ochronny dostępny w sklepach z artykułami metalowymi.
- Nigdy nie ładuj akumulatorów jednorazowych.
- W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Upewnij się, że ułożenie biegunów baterii (+/-) odpowiada oznaczeniom biegunów wewnątrz komory baterii.
- Używaj tylko baterii zalecanych w tym dokumencie.

⚠ PRZESTROGA

Zagrożenie dla zdrowia:
- Zawsze trzymaj kabel zasilający i produkt z dala od standardowych dróg przemieszczania.
- Należy zawsze obserwować dzieci, aby nie bawiły się produktem.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Zagrożenie elektryczne:
- Nie umieszczaj produktu w środowiskach o dużej wilgotności. Wewnętrzne części produktu mogą ulec uszkodzeniu, co może wpłynąć na wydajność produktu.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów wyprodukowanych lub zalecanych przez producenta.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia produktu:
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzeń.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na podajniku karmy.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do karmy suchej. Nie należy używać karmy mokrej ani konserwowej.
- Produkt należy zawsze umieszczać na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Zawsze należy ustawić produkt na podłodze przy ścianie, aby zapobiec uszkodzeniom w wyniku upadku.
- Nie narażaj produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie umieszczaj w podajniku żadnych obcych przedmiotów.
- Nie odłączaj produktu, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
- Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulatory.
- Produkt należy rozmontowywać wyłącznie zgodnie z instrukcją zawartą w niniejszym Podręczniku. Każdy inny sposób rozmontowania może spowodować uszkodzenie produktu i spowoduje utratę gwarancji.

Gwarancja

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje produktu spowodują unieważnienie gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez powiadomienia. Wszystkie logotypy, marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane za takie.

Utylizacja



Ten produkt jest przeznaczony do selektywnej zbiórki w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie wyrzucać produktu razem z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Nedis B.V. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Nedis SmartLife WIFIPET21CWT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://doc.nedis.com/pl-pl/WIFIPET21CWT

el **Οδηγίες ασφάλειας**

Έξυπνος τροφοδότης για κατοικίδια με κάμερα 2K HD



Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR στην πρώτη σελίδα για να δείτε το εκτεταμένο εγχειρίδιο.

Η αρχική έκδοση του παρόντος εγχειριδίου είναι στα Αγγλικά (HB). Όλες οι άλλες γλωσσικές εκδόσεις δημιουργούνται με τη χρήση προγράμματος μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφορών ή ασυμφωνιών, υπερισχύει η αρχική Αγγλική (HB) έκδοση.

Προοριζόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν είναι μία αυτόματη ταΐστρα κατοικιδίωνμε μία εφαρμογή για να προγραμματίζετε και να ελεγχετε τους χρόνους ταΐσματος και τον αριθμό των μερίδων.
Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για την διανομή ξηράς τροφής για γάτες και σκύλους.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για γάτες και μικρά σκυλιά.
Το προϊόν αυτό προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί με την εφαρμογή Nedis SmartLife.

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Οδηγίες ασφάλειας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
Κίνδυνος πνιγμού:

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να οδηγήσουν σε πνιγμό και ασφυξία. Φυλάσσετε πάντα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα:

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος.
- Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό η σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, ντους ή άλλη δεξαμενή γεμάτη νερό.
- Μην βυθίζετε το προϊόν, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα αν το βύσμα βραχεί. Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή αν το βύσμα είναι βρεγμένο.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από την καθαριότητα.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα πριν από το σέρβις και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Μην ανοίγετε το προϊόν, δεν υπάρχουν χρήσιμα μέρη για τον χρήστη στο εσωτερικό.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να απορρίψετε το προϊόν.

Κίνδυνος για την υγεία:

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για γατάκια, κουτάβια, ενήλικες γάτες ή σκύλους που δεν μπορούν να φτάσουν το δίσκο με το φαγητό ή έχουν σωματικές αναπηρίες.
- Ελέγχετε τακτικά αν το προϊόν λειτουργεί σωστά, για να βεβαιωθείτε ότι η τροφή διανέμεται κανονικά.
- Μην επιτρέπετε στα κατοικίδια να μασούν ή να καταπίνουν οποιοδήποτε εξάρτημα του προϊόντος. Για την προστασία του καλωδίου ρεύματος, τοποθετήστε έναν σκληρό πλαστικό σωλήνα καλωδίων ή αντίστοιχο προστατευτικό κάλυμμα καλωδίων, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από κατάστημα σιδηρικών.
- Μην επαναφορτίζετε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, μην επιτρέπεται στο υγρό να έρθει σε επαφή με την επιδερμίδα ή τα μάτια. Αν έρθει σε επαφή, πλύνετε την περιοχή που ήρθε σε επαφή με αρκετό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα της μπαταρίας (+/-) ταιριάζει με τις ενδείξεις πολικότητας μέσα στη θήκη μπαταριών.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος για την υγεία:

- Πάντα να διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος και το προϊόν μακριά από διαδρόμους που συνήθως χρησιμοποιείτε.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.

Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα:

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εσωτερικά μέρη του προϊόντος, επηρεάζοντας την απόδοση του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που έχουν κατασκευαστεί ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης στο προϊόν:

- Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει και αποφύγετε τα χτυπήματα.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην ταΐστρα.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ξηρά τροφή. Μην χρησιμοποιείτε υγρή τροφή ή κονσερβοποιημένη τροφή.
- Τοποθετείτε πάντα το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετείτε πάντα το προϊόν στο πάτωμα, ακουμπισμένο στον τοίχο, για να αποφύγετε ζημιές από πτώση.
- Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στην ταΐστρα.
- Μην αποσυνδέετε το προϊόν τραβώντας από το καλώδιο. Να κρατάτε πάντα γερά την πρίζα και να τραβάτε.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποσυναρμολογείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Οποιαδήποτε άλλη αποσυναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και θα ακυρώσει την εγγύηση.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή/και τροποποίηση του προϊόντος θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Η κανονική φθορά εξαιρείται από την εγγύηση.

Αποποίηση ευθύνης

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας όσον αφορά τη λειτουργία και το σχεδιασμό, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες των προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Απόρριψη



Το προϊόν αυτό προορίζεται για χωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης ή με την τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Με την παρούσα, η Nedis B.V. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Nedis SmartLife WIFIPET21CWT συμμορφώνεται με την οδηγία

2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://doc.nedis.com/gr-gr/WIFIPET21CWT

sk Bezpečnostné pokyny

Inteligentný podávač krmiva pre domáce zvieratá s 2K HD kamerou

Ak chcete získať viac informácií, naskenujte QR kód na titulnej strane a pozrite si rozšírenú príručku.

Pôvodná verzia tohto návodu je v angličtine (UK). Všetky ostatné jazykové verzie sú vytvorené pomocou prekladového programu. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nekonzistentnosti platí anglická verzia (UK) návodu.

Určené použitie

Tento výrobok je automatické kŕmidlo domácich zvierat s aplikáciou na plánovanie a ovládanie časov kŕmenia a počtu porcií.
Tento výrobok je určený len na dávkovanie suchého krmiva pre mačky a psy.
Tento výrobok je určený výhradne pre mačky a malé psy.
Tento výrobok je určený na použitie s aplikáciou Nedis SmartLife.
Tento výrobok je určený len na použitie vo vnútornom prostredí.
Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.

⚠ VAROVANIE
Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
Nebezpečenstvo udusenia:
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom. Obalové materiály môžu viesť k zaduseniu a uduseniu. Obalový materiál vždy uchovávajte mimo dosahu detí.

Elektrické riziko:
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Nikdy nepoužívajte výrobok s poškodeným napájacím káblom.
- Výrobok neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Výrobok nevystavujte vode, dažďu alebo vysokej vlhkosti.
- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy ani inej nádrže s vodou.
- Produkt, napájací kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Ak sa zástrčka namočí, odpojte zariadenie od napájania. Nikdy nevytiahnite zástrčku zo zásuvky, ak je mokrá.
- Výrobok pred čistením odpojte od zdroja napájania.
- Pred servisom a pri výmene dielcov odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Výrobok neotvárajte, neobsahuje vnútri žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.
- Napájací kábel sa nedá vymeniť. Ak dôjde k poškodeniu kábla, výrobok by sa mal zlikvidovať.

Ohrozenie zdravia:
- Tento výrobok nepoužívajte pre mačiatka, šteniatka, dospelé mačky ani psov, ktorí nedokážu dosiahnuť na misku s krmivom alebo majú fyzické obmedzenia.
- Pravidelne kontrolujte, či výrobok funguje správne, aby ste sa uistili, že sa potraviny dávkujú správne.
- Nedovoľte domácim zvieratám, aby žuvali alebo prehltli akúkoľvek súčasť výrobku. Na ochranu napájacieho kábla nainštalujte pevný plastový káblový kanál alebo podobný ochranný kryt na kábel, ktorý je k dispozícii v železárstve.
- Nikdy nenabíjajte jednorazové batérie.
- V prípade úniku elektrolytu z batérie zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami. V prípade, že ku kontaktu došlo, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Skontrolujte, či sa polarita batérie (+/-) zhoduje so značkami polarity vo vnútri priehradky na batérie.
- Používajte len typ batérie odporúčaný v tomto dokumente.

⚠ UPOZORNENIE
Ohrozenie zdravia:
- Vždy uchovávajte napájací kábel a výrobok mimo bežných chodníkov.
- Vždy zabezpečte dozor nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.

Elektrické riziko:
- Výrobok neumiestňujte do prostredia s vysokou vlhkosťou. Vnútorné časti výrobku sa môžu poškodiť, čo ovplyvní činnosť výrobku.
- Používajte iba príslušenstvo vyrobené alebo odporúčané výrobcom.

OZNÁMENIE
Riziko poškodenia výrobku:
- Výrobok nepúšťajte a vyhýbajte sa nárazom.
- Nič neumiestňujte na hornú časť kŕmidla.
- Tento výrobok je určený výhradne pre suché krmivo. Nepoužívajte mokré krmivo ani konzervy.
- Výrobok vždy umiestnite na rovný, stabilný povrch.
- Produkt vždy umiestňujte na podlahu pri stene, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku pádu.
- Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
- Neumiestňujte žiadne cudzie predmety do kŕmidla.
- Výrobok neodpájajte zo zásuvky ťahaním kábla. Vždy chyťte zástrčku a vytiahnite ju.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.
- Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
- Produkt rozoberajte výlučne spôsobom popísaným v tomto návode. Akékoľvek iné rozobratie môže spôsobiť poškodenie produktu a bude mať za následok zrušenie záruky.

Záruka

Tento výrobok je určený na domáce použitie. Akékoľvek zmeny a/alebo úpravy výrobku budú mať za následok neplatnosť záruky. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku. Bežné opotrebenie je zo záruky vylúčené.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Vzhľadom na neustály vývoj našich výrobkov z hľadiska funkčnosti a dizajnu si vyhradzujeme právo na zmeny výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky logá, značky a názvy výrobkov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných držiteľov a sú týmto uznané ako také.

Likvidácia



Tento výrobok je určený na separovaný zber na príslušnom zbernom mieste. Výrobok nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Ďalšie informácie vám poskytne predajca alebo miestny úrad zodpovedný za nakladanie s odpadmi.

Zjednodušené vyhlásenie EÚ o zhode

Nedis B.V. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Nedis SmartLife WIFIPET21CWT je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://doc.nedis.com/sk-sk/WIFIPET21CWT

CS **Bezpečnostní pokyny**

Inteligentní krmítko pro domácí mazlíčky s 2K HD kamerou



Další informace získáte naskenováním QR kódu na titulní straně, kde najdete rozšířenou příručku.

Původní verze tohoto návodu je v angličtině (UK). Všechny ostatní jazykové verze jsou generovány pomocí překladového programu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo nekonzistentnosti platí anglická verze (UK) návodu.

Zamýšlené použití

Tento výrobek je automatické krmítko pro domácí mazlíčky s aplikací, prostřednictvím které lze plánovat časy krmení a počet porcí.
Tento výrobek je určen pouze k dávkování suchého krmiva pro psy a kočky.
Tento výrobek je určen výhradně pro kočky a malé psy.
Je určen k použití s aplikací Nedis SmartLife.
Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách.
Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
Tento výrobek není určen k profesionálnímu použití.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Bezpečnostní pokyny

Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.

⚠ VAROVÁNÍ

Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
Nebezpečí udušení:

- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalové materiály mohou vést k udušení a zadušení. Obalový materiál vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

Elektrické riziko:

- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Nikdy nepoužívejte výrobek s poškozeným napájecím kabelem.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Nevystavujte výrobek působení vody, deště, vlhkosti či vysoce vlhkého vzduchu.
- Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy ani jiných nádržek na vodu.
- Výrobek, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Pokud se zástrčka namočí, odpojte zařízení od napájení. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky, pokud je mokrá.
- Před čištěním odpojte výrobek od napájení.
- Před údržbou a výměnou součástí vždy odpojte výrobek od napájecího zdroje.
- Výrobek nikdy neotevírejte, neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části.
- Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, výrobek odneste k recyklaci / do sběrného dvora.

Ohrožení zdraví:

- Tento výrobek nepoužívejte u koťat, štěňat, dospělých koček ani psů, kteří nedosáhnou na misku s krmením nebo mají tělesné postižení.
- Pravidelně kontrolujte, zda výrobek funguje správně, abyste se ujistili, že se potraviny dávkují správně.
- Dbejte na to, aby domácí zvířata nekoušala ani nepolykala žádné součásti tohoto výrobku. Pro ochranu napájecího kabelu nainstalujte pevnou plastovou kabelovou trubku nebo obdobný ochranný kryt na kabel, který lze zakoupit v železářství.
- Nikdy nedobíjejte jednorázové baterie.
- V případě úniku elektrolytu z baterie zamezte styku elektrolytu s kůží či očima. Pokud ke styku přece jen dojde, okamžitě omyjte zasaženou oblast velkým množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Ujistěte se, že je dodržena správná polarita (+/-) baterie podle značení uvnitř prostoru pro baterie.
- Používejte pouze baterie takového typu, jaký je doporučen v tomto dokumentu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Ohrožení zdraví:

- Napájecí kabel i výrobek je vždy nutné umístit tak, aby nepřekážel v místech, kudy se běžně chodí.
- Dohlédněte na to, aby si s výrobkem nehrály děti.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.

Elektrické riziko:

- Neumisťujte výrobek do prostředí s vysokou vlhkostí. Vnitřní části výrobku se mohou poškodit, což může ovlivnit jeho výkon.
- Používejte pouze příslušenství vyrobené nebo doporučené výrobcem.

OZNÁMENÍ

Riziko poškození výrobku:

- Výrobek neupusťte a vyhněte se nárazům.
- Na dávkovač nepokládejte žádné předměty.
- Tento výrobek je určen výhradně pro suché krmivo. Nepoužívejte mokré krmivo ani konzervy.
- Výrobek vždy pokládejte na rovný a stabilní povrch.
- Výrobek vždy postavte na podlahu u zdi, aby nedošlo k jeho poškození při pádu.
- Nevystavujte přímému slunci.
- Do dávkovače nevkládejte žádné cizí předměty.
- Výrobek neodpojujte taháním za kabel. Vždy uchopte a vytáhněte zástrčku.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Produkt rozebírejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Jakékoli jiné rozebrání může vést k poškození produktu a má za následek zánik záruky.

Záruka

Tento výrobek je určen pro domácí použití. Jakékoli změny a/nebo úpravy výrobku mají za následek ztrátu záruky. Nemůžeme převzít

žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.

Vyloučení odpovědnosti

Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků z hlediska funkčnosti a designu si vyhrazujeme právo na změny výrobku bez předchozího upozornění. Všechna loga, značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů a jsou tímto jako takové uznávány.

Likvidace



Tento výrobek je určen k oddělenému sběru na příslušném sběrném místě. Výrobek nelikvidujte společně s domovním odpadem. Další informace získáte u prodejce nebo u místního úřadu odpovědného za nakládání s odpady.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Tímto Nedis B.V. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Nedis SmartLife WIFIPET21CWT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://doc.nedis.com/cs-cz/WIFIPET21CWT

RO **Instrucțiuni de siguranță**

Distribuitor inteligent de hrană pentru animale de companie cu cameră HD 2K



Pentru mai multe informații, scanați codul QR de pe prima pagină pentru a vedea manualul extins.

Versiunea originală a acestui manual este în limba engleză (Marea Britanie). Toate celelalte versiuni lingvistice sunt generate folosind un program de traducere. În cazul unor discrepanțe sau neconcordanțe, versiunea originală în limba engleză (Marea Britanie) va prevala.

Utilizare preconizată

Acest produs este un dispozitiv inteligent de hrănire a animalelor de companie, cu o aplicație pentru programarea și controlul timpului de hrănire și a numărului de porții.
Acest produs este destinat dozării exclusiv a hranei uscate pentru pisici sau câini.
Acest produs este destinat exclusiv pisicilor și câinilor de talie mică.
Acest produs este proiectat pentru utilizarea cu aplicația Nedis SmartLife.
Acest produs este destinat exclusiv pentru utilizare la interior.
Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
Produsul nu este destinat utilizării profesionale.
Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Instrucțiuni de siguranță

Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.

⚠ AVERTISMENT
Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
Pericol de sufocare:
- Nu lăsați copiii să se joace cu materialele de ambalare. Materialele de ambalare pot duce la înec și sufocare. Păstrați întotdeauna materialul de ambalare nu la îndemâna copiilor.

Pericol electric:
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu utilizați niciodată produsul cu un cablu electric deteriorat.
- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- Nu expuneți produsul la apă, ploaie, umezeală sau umiditate puternică.
- Nu folosiți acest produs în apropierea unei căzi de baie, a unui duș sau a altor rezervoare de apă.
- Nu scufundați produsul, cablul electric sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Opriți alimentarea cu energie electrică dacă priza se udă. Nu scoateți niciodată din priză dacă priza este udă.
- Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de curățare.
- Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de service și când înlocuiți piese.
- Nu desfaceți produsul, înăuntru nu există nicio piesă reparabilă de către utilizator.
- Cablul electric nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, produsul trebuie transformat în deșeu.

Pericol pentru sănătate:
- Nu utilizați acest produs pentru pisoi, cățeluși, pisici adulte sau câini care nu pot ajunge la tava cu mâncare sau care suferă de dizabilități fizice.
- Verificați periodic dacă produsul funcționează corect, pentru a vă asigura că alimentele sunt distribuite corespunzător.
- Nu permiteți animalelor de companie să roadă sau să înghită niciun component al produsului. Pentru a proteja cablul electric, montați o conductă rigidă din plastic pentru cabluri sau o carcasă de protecție echivalentă pentru cabluri, disponibilă în magazinele de bricolaj.
- Nu reîncărcați niciodată bateriile care nu sunt reîncărcabile.
- În cazul unor scurgeri la baterie, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă a existat contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și apelați la un consult medical.
- Asigurați-vă că polaritatea bateriei (+/-) se potrivește cu marcajele de polaritate din interiorul compartimentului pentru baterii.
- Folosiți exclusiv tipurile de baterii recomandate în acest document.

⚠ ATENȚIE
Pericol pentru sănătate:
- Țineți întotdeauna cablul de alimentare și produsul departe de locurile pe unde trec persoane în mod obișnuit.
- Supravegheați întotdeauna copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.

Pericol electric:
- Nu așezați produsul în medii cu umiditate crescută. Părțile interne ale produsului se pot deteriora, afectând performanța aparatului.
- Utilizați numai accesorii fabricate sau recomandate de producător.

NOTĂ
Risc de deteriorare a produsului:
- Nu scăpați produsul și evitați lovirea.
- Nu amplasați obiecte pe partea superioară a dispozitivului de hrănire.
- Acest produs este destinat exclusiv hranei uscate. Nu folosiți hrană umedă sau conserve.
- Așezați întotdeauna produsul pe o suprafață plană, stabilă.

- Așezați întotdeauna produsul pe podea, lângă un perete, pentru a evita deteriorarea în cazul căderii.
- Evitați lumina directă a soarelui.
- Nu așezați obiecte străine în dispozitivul de hrănire.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul de la priză. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.
- Nu utilizați agenți de curățare chimici agresivi pentru a curăța produsul.
- Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată.
- Demontați produsul numai conform instrucțiunilor din acest Manual. Orice altă demontare poate duce la deteriorarea produsului și va anula garanția.

Garanție

Acest produs este destinat uzului casnic. Orice schimbare și/sau modificare a produsului va invalida garanția. Nu putem accepta nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului. Uzura normală este exclusă din garanție.

Precizări legale

Datorită dezvoltării constante a produselor noastre în ceea ce privește funcția și designul, ne rezervăm dreptul de a face modificări la produs fără notificare prealabilă. Toate logo-urile, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor lor respectivi și sunt recunoscute ca atare.

Eliminare



Acest produs este destinat colectării separate la un punct de colectare adecvat. Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul sau autoritatea locală responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

Declarație simplificată de conformitate UE

Prin prezenta, Nedis B.V. declară că tipul de echipamente radio Nedis SmartLife WIFIPET21CWT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
https://doc.nedis.com/ro-ro/WIFIPET21CWT

et **Ohutusnõuded**

Nutikas lemmikloomade söögiautomaat 2K HD-kaameraga



Lisateabe saamiseks skannige esilehel olevat QR-koodi, et näha laiendatud kasutusjuhendit.

Käesoleva kasutusjuhendi originaalversioon on inglise keeles (Briti). Kõik muud keeleversioonid on loodud tõlkeprogrammi abil. Võimalike erinevuste või vastuolude korral kehtib ingliskeelne (Briti) versioon.

Ettenähtud otstarve

See toode on automaatne lemmikloomade söögiautomaat, millel on rakendus söögiaegade ja portsjonite arvu planeerimiseks ja juhtimiseks.
See toode on mõeldud ainult kuiva kassi- või koeratoidu väljastamiseks.
See toode on mõeldud ainult kassidele ja väikestele koertele.
See toode on mõeldud kasutamiseks koos Nedis SmartLife'i rakendusega.
See toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
Seda toodet võivad kasutada lapsed alates 8-aastastest ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid toote ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi tootega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.
Toode ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks.
Seadme mistahes muudatused võivad mõjutada ohutust, garantiid ja korralikku toimimist.

Ohutusnõuded

Enne toote paigaldamist või kasutamist tuleb kõik käesolevas dokumendis toodud juhised läbi lugeda ja endale selgeks teha. Hoidke pakend ja käesolev dokument edaspidiseks alles.

⚠ HOIATUS

Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil.
Kõrge lämbumisoht:
- Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida. Pakkematerjalid võivad põhjustada lämbumist ja lämbumist. Hoidke pakkematerjalid alati laste käeulatusest eemal.

Elektriline oht:
- Ärge kasutage toodet, kui selle mõni osa on kahjustatud või defektne. Vahetage kahjustatud või defektne toode kohe välja.
- Ärge kunagi kasutage toodet kahjustatud toitejuhtmega.
- Ärge kastke toodet vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge pange toodet kokku vee, vihma, niiskuse või kõrge õhuniiskusega.
- Ärge kasutage seda toodet vannide, duššide või muude veega täidetud reservuaaride läheduses.
- Ärge kastke toodet, toitejuhet ega pistikupesa vette ega muudesse vedelikesse.
- Lülitage võimsusallikas välja, kui pistik märjaks saab. Ärge kunagi tõmmake pistikut pistikupesast välja, kui see on märg.
- Enne puhastamist ühendage toode vooluallikast lahti.
- Enne hooldust ja osade vahetamist ühendage toode vooluvõrgust lahti.
- Ärge avage toodet, selle sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.
- Toitekaablit ei saa asendada. Kui kaabel on kahjustatud, tuleb toode ära visata.

Terviseoht:
- Ärge kasutage seda toodet kassipoegade, kutsikate, täiskasvanud kasside ega koerte puhul, kes ei ulatu söögikausini või kellel on füüsilised puuded.
- Kontrollige regulaarselt, kas seade töötab, et veenduda, et toit väljastatakse nõuetekohaselt.
- Ärge laske lemmikloomadel toote osi närida ega alla neelata. Toitejuhe kaitsmiseks paigaldage jäik plastist kaablikanal või samaväärne kaablikaitse, mida saab osta ehituskauplusest.
- Ärge kunagi lae ühekordseid akusid.
- Kui aku lekib, ärge laske vedelikul kokku puutuda naha või silmadega. Kokkupuute korral peske kahjustatud ala rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Veenduge, et aku polaarsus (+/-) vastaks aku pesa olevatele polaarsusmärkidele.
- Kasutage ainult käesolevas dokumendis soovitatud tüüpi patareisid.

⚠ ETTEVAATUST

Terviseoht:
- Hoidke toitejuhe ja toode alati eemal tavapärastest kõnniteedest.
- Jälgige lapsi alati, et nad tootega ei mängiks.
- Seda seadet tohib hooldada ainult kvalifitseeritud tehnik, et vähendada elektrilöögi ohtu.

Elektriline oht:
- Ärge hoidke toodet kõrge õhuniiskusega keskkonnas. See võib kahjustada toote sisemisi osi ja mõjutada toote töökindlust.

- Kasutage ainult tootja poolt valmistatud või soovitatud lisaseadmeid.

MÄRKUS

Toote kahjustamise oht:

- Ärge laske toodet maha ja vältige põrutamist.
- Ärge asetage söötjale midagi peale.
- See toode on mõeldud ainult kuivtoidule. Ärge kasutage märg- ega konservtoitu.
- Asetage toode alati tasasele, stabiilsele pinnale.
- Asetage toode alati põrandale seina vastu, et vältida kukkumisest tingitud kahjustusi.
- Vältige otsest päikesevalgust.
- Ärge pange söötjasse võõrkehi.
- Seadme eemaldamisel vooluvõrgust ärge tõmmake juhtmest. Võtke alati kinni pistikust ja tõmmake.
- Ärge kasutage toote puhastamisel agressiivseid keemilisi puhastusvahendeid.
- Kui toodet ei kavatseta pikema aja jooksul kasutada, eemaldage akud.
- Laadige toode lahti ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Muu lahtivõtmine võib toodet kahjustada ja tühistab garantii.

Garantii

See toode on mõeldud koduseks kasutamiseks. Mis tahes muudatused ja/või modifikatsioonid tootes muudavad garantii kehtetuks. Me ei saa võtta vastutust toote ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest. Tavapärane kulumine on garantiist välja jäetud.

Vastutusnõue

Tulenevalt meie toodete pidevast funktsionaalsest ja disainilisest arengust, jätame endale õiguse teha tootemuudatusi ilma ette teatamata. Kõik logod, kaubamärgid ja tootenimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid ja neid tunnustatakse käesolevaga.

Kõrvaldamine



See toode on ette nähtud eraldi kogumiseks asjakohases kogumispunktis. Ärge visake toodet koos olmejäätmetega. Lisateabe saamiseks pöörduge jaemüüja või jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku omavalitsuse poole.

Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Nedis B.V., et käesolev raadioseadme tüüp Nedis SmartLife WIFIPET21CWT vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
https://doc.nedis.com/et-ee/WIFIPET21CWT

lv **Drošības instrukcijas**

Vieds dzīvnieku barotava ar 2K HD kameru



Lai uzzinātu vairāk informācijas, noskenējiet QR kodu priekšējā lapā, lai skatītu paplašināto rokasgrāmatu.

Šis instrukcijas oriģinālā versija ir angļu valodā (Apvienotā Karaliste). Visas pārējās valodu versijas tiek ģenerētas, izmantojot tulkošanas programmu. Pretrunu un neatbilstību gadījumā oriģinālversija angļu valodā (Apvienotā Karaliste) ir noteicošā.

Paredzētais lietojums

Šis produkts ir automātiska barotava mājdzīvniekiem ar lietotni, kas ļauj plānot un kontrolēt barošanas laikus un porciju skaitu.

Šis produkts ir paredzēts tikai sausās kaķu vai suņu barības izdalīšanai caur dozatoru.
Šis produkts ir paredzēts tikai kaķiem un maziem suņiem.
Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai kopā ar Nedis SmartLife lietotni.
Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai telpās.
Šo izstrādājumu var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi ir uzraudzīti vai instruēti par izstrādājuma lietošanu drošā veidā un saprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar izstrādājumu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi.
Šis produkts nav paredzēts profesionālai lietošanai.
Jebkāda produkta modifikācija var ietekmēt drošību, garantiju un pareizu darbību.

Drošības instrukcijas

Pirms produkta uzstādīšanas vai lietošanas pārliecinieties, ka esat pilnībā izlasījis un sapratis šajā dokumentā sniegtos norādījumus. Saglabājiet iepakojumu un šo dokumentu turpmākai lietošanai.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
Rīšanas risks:

- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiāliem. Iepakojuma materiāli var izraisīt aizrīšanos un nosmakšanu. Vienmēr glabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.

Elektriskās strāvas briesmas:

- Neizmantojiet izstrādājumu, ja kāda daļa ir bojāta vai bojāta. Bojātu vai bojātu izstrādājumu nekavējoties nomainiet.
- Nekad nelietojiet izstrādājumu ar bojātu barošanas kabeli.
- Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nepakļaujiet izstrādājumu ūdens, lietus, mitruma vai augsta mitruma iedarbībai.
- Nelietojiet šo produktu vannas, dušas vai cita ar ūdeni piepildīta trauka tuvumā.
- Neiegremdējiet izstrādājumu, barošanas kabeli vai kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Ja sprauduņi ir samircis, atslēdziet strāvas padevi. Nekad neizvelciet sprauduņus no rozetes, ja tie ir samircis.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no strāvas avota.
- Pirms apkopes un detaļu nomaiņas atvienojiet produktu no strāvas avota.
- Neatveriet izstrādājumu, jo iekšpusē nav lietotājam lietojamu detaļu.
- Strāvas kabelis nav nomaināms. Ja kabelis ir bojāts, produkts ir jāizmet.

Bīstamība veselībai:

- Nelietojiet šo produktu kaķēniem, kucēniem, pieaugušiem kaķiem vai suņiem, kuri nespēj sasniegt barības trauku vai kuriem ir fiziskas traucējumi.
- Regulāri pārbaudiet, vai ierīce darbojas, lai pārliecinātos, ka pārtika tiek izdalīta pareizi.
- Nelaidiet mājdzīvniekiem košļāt vai norīt kādu no izstrādājuma sastāvdaļām. Lai pasargātu barošanas kabeli, uzstādiet cietu plastmasas vadu kanālu vai līdzvērtīgu aizsargvāku, ko var iegādāties būvmateriālu veikalā.
- Nekad neuzlādējiet neuzlādējamus akumulatorus.
- Akumulatora noplūdes gadījumā nepieļaujiet, lai šķidrums nonāktu saskarē ar ādu vai acīm. Ja notikusi saskare, skartās vietas jānomazgā ar lielu ūdens daudzumu un jāmeklē medicīniska palīdzība.
- Pārliecinieties, ka akumulatora polaritāte (+/-) atbilst polaritātes marķējumiem bateriju nodalījumā.
- Izmantojiet tikai šajā dokumentā ieteiktos akumulatoru tipus.

⚠ UZMANĪBU

Bīstamība veselībai:

- Vienmēr turiet strāvas kabeli un izstrādājumu tālāk no parastiem gājēju celiņiem.
- Vienmēr uzraugiet bērnus, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar šo izstrādājumu.
- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, šī izstrādājuma apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis.

Elektriskās strāvas briesmas:

- Nelietojiet izstrādājumu vidē ar augstu mitrumu. Izstrādājuma iekšējās detaļas var tikt bojātas, kas var ietekmēt izstrādājuma darbību.
- Izmantojiet tikai ražotāja izgatavotus vai ieteiktus piederumus.

PIEZĪME

Produkta bojājumu risks:

- Nenometiet izstrādājumu un izvairieties no triecieniem.
- Nelietojiet barotavas virsmu kā atbalsta virsmu.
- Šis produkts ir paredzēts tikai sausajai barībai. Nelietojiet mitro vai konservēto barību.
- Vienmēr novietojiet izstrādājumu uz līdzenas, stabilas virsmas.
- Vienmēr novietojiet izstrādājumu uz grīdas pie sienas, lai novērstu bojājumus, kas var rasties, ja tas nokristu.
- Izvairieties no tiešas saules gaismas.
- Nelieciet padevējos nekādus svešķermeņus.
- Neizvelciet produktu no rozetes, velkot par vadu. Vienmēr satveriet spraudni un velciet.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet agresīvus ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
- Ja izstrādājumu ilgāku laiku neizmantosiet, izņemiet akumulatorus.
- Produktu drīkst izjaukt tikai saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Jebkāda cita izjaukšana var izraisīt produkta bojājumus un anulēs garantiju.

Garantija

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai mājas apstākļos. Jebkādas izmaiņas un/vai modifikācijas izstrādājumā padara garantiju spēkā neesošu. Mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas izstrādājuma lietošanas rezultātā. Garantija neattiecas uz parastu nolietojumu.

Atruna

Sakarā ar mūsu izstrādājumu pastāvīgu funkciju un dizaina attīstību mēs paturam tiesības veikt izmaiņas izstrādājumā bez iepriekšēja brīdinājuma. Visi logotipi, zīmoli un produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, un ar šo tie tiek atzīti par tādiem.

Utilizācija



Šis produkts ir paredzēts atsevišķai savākšanai atbilstošā savākšanas punktā. Neizmetiet produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējo iestādi, kas atbildīga par atkritumu apsaimniekošanu.

Vienkāršota ES atbilstības deklarācija

Ar šo Nedis B.V. deklarē, ka radioiekārta Nedis SmartLife WIFIPET21CWT atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://doc.nedis.com/lv-lv/WIFIPET21CWT

lt **Saugos instrukcijos**

Išmanusis gyvūnų šėrimo įrenginys su 2K HD fotoaparatu



Jei norite gauti daugiau informacijos, nuskaitykite tituliniame puslapyje esantį QR kodą ir peržiūrėkite išplėstinį vadovą.

Originali šio vadovo versija yra anglų (JK) kalba. Visos kitos kalbinės versijos sukuriamos naudojant vertimo programą. Kilus neatitikimams ar nenuoseklumams, pirmenybė teikiama originaliai anglų (JK) kalbos versijai.

Naudojimo paskirtis

Šis produktas – tai automatinis gyvūnų šėrimo įrenginys su programėle, leidžiančia planuoti ir valdyti šėrimo laiką bei porcijų skaičių.
Šis produktas skirtas tik sausam kačių ar šunų ėdalui išpilti per dozatorių.
Šis produktas skirtas tik katėms ir mažiems šunims.
Šis gaminys skirtas naudoti su "Nedis SmartLife" programėle.
Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.
Šį gaminį gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta su tuo susijusius pavojus.
Vaikai negali žaisti su gaminiu. Vaikai be priežiūros neturi atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų.
Šis produktas nėra skirtas profesionaliam naudojimui.
Bet koks gaminio modifikavimas gali turėti pasekmių saugai, garantijai ir tinkamam veikimui.

Saugos instrukcijos

Prieš montuodami arba naudodami gaminį įsitikinkite, kad visiškai perskaitėte ir supratote šiame dokumente pateiktas instrukcijas. Saugokite pakuotę ir šį dokumentą, kad galėtumėte su juo susipažinti ateityje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove.
Pavojus užspringti:

- Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis. Pakavimo medžiagos gali sukelti užspringimą ir uždusimą. Visada laikykite pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Elektros pavojus:

- Nenaudokite gaminio, jei dalis yra pažeista arba sugedusi. Nedelsdami pakeiskite pažeistą ar sugedusį gaminį.
- Niekada nenaudokite gaminio su pažeistu maitinimo kabeliu.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.
- Nelaikykite gaminio vandenyje, lietuje, drėgmėje ar didelėje drėgmėje.
- Nenaudokite šio produkto šalia vonios, dušo kabinos ar kitų vandens rezervuarių.
- Negalima panardinti gaminio, maitinimo kabelio ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
- Jei kištukas sudrėksta, išjunkite maitinimą. Niekada neišjunkite kištuko iš rozetės, jei jis yra sudrėkęs.
- Prieš valydami atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Prieš atliekant techninę priežiūrą ir keičiant dalis, atjunkite produktą nuo maitinimo šaltinio.
- Neatidarykite gaminio, viduje nėra naudotojo aptarnaujamų dalių.
- Maitinimo kabelis negali būti pakeistas. Jei kabelis yra pažeistas, produktas turi būti išmestas.

Pavojus sveikatai:

- Šio produkto nenaudokite kačiukams, šuniukams, suaugusioms

katėms ar šunims, kurie negali pasiekti maisto dubenėlio arba turi fizinių sutrikimų.
- Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas veikia, kad maistas būtų išduodamas tinkamai.
- Neleiskite gyvūnams kramtyti ar nuryti jokių šio gaminio dalių. Kad apsaugotumėte maitinimo kabelį, pritvirtinkite tvirtą plastikinį laidų kanalą arba kitą lygiavertę apsauginę laidų dangą, kurią galima įsigyti statybinių medžiagų parduotuvėje.
- Niekada nebandykite įkrauti neperkraunamų baterijų.
- Jei akumuliatorius išteka, neleiskite skysčiui patekti ant odos ar į akis. Patekus į sąlytį, pažeistą vietą nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.
- Įsitikinkite, kad baterijos poliškumas (+/-) atitinka Baterijų skyriuje nurodytus poliškumo ženklus.
- Naudokite tik šiame dokumente rekomenduojamus baterijų tipus.

⚠ DĖMESIO

Pavojus sveikatai:
- Maitinimo kabelį ir gaminį visada laikykite atokiau nuo įprastų pėsčiųjų takų.
- Visada prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.
- Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, šio gaminio techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.

Elektros pavojus:
- Nelaikykite gaminio vietose, kuriose yra didelis drėgnumas. Gaminio vidinės dalys gali būti pažeistos, o tai gali turėti įtakos gaminio veikimui.
- Naudokite tik gamintojo pagamintus arba rekomenduojamus priedus.

PASTABA

Produkto sugadinimo rizika:
- Nenuleiskite gaminio ir venkite smūgių.
- Ant šėrimo dėžės nieko nedėkite.
- Šis produktas skirtas tik sausam maistui. Nenaudokite drėgno ar konservuoto maisto.
- Visada statykite gaminį ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
- Visada pastatykite gaminį ant grindų prie sienos, kad jis nenukristų ir nesugadintų.
- Venkite tiesioginių saulės spindulių.
- Į maitintuvą nedėkite jokių svetimkūnių.
- Neatjunkite gaminio traukdami už kabelio. Visada suimkite kištuką ir traukite.
- Valydami gaminį nenaudokite agresyvių cheminių valymo priemonių.
- Jei gaminio neketinate naudoti ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Gaminį išardykite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. Bet koks kitas išardymas gali sugadinti gaminį ir panaikins garantiją.

Garantija

Šis gaminys skirtas naudoti buityje. Bet kokie gaminio pakeitimai ir (arba) modifikacijos panaikina garantiją. Mes negalime prisiimti jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo gaminio naudojimo. Įprastam nusidėvėjimui garantija netaikoma.

Atsakomybės apribojimas

Dėl nuolatinio mūsų gaminių funkcijų ir dizaino tobulinimo pasiliekame teisę keisti gaminį be išankstinio įspėjimo. Visi logotipai, prekių ženklai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, ir jie tokiais pripažįstami.

Šalinimas



Šis produktas skirtas atskirai surinkti atitinkamoje surinkimo vietoje. Neišmeskite produkto kartu su buitinėmis atliekomis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į mažmenininką arba vietos valdžios instituciją, atsakingą už atliekų tvarkymą.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Aš, Nedis B.V., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Nedis SmartLife WIFIPET21CWT atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://doc.nedis.com/lt-lt/WIFIPET21CWT

tr **Güvenlik talimatları**

2K HD kameralı Akıllı Evcil Hayvan Yemlik



Daha fazla bilgi için, genişletilmiş kılavuzu görmek üzere ön sayfadaki QR kodunu tarayın.

Bu kılavuzun orijinal versiyonu İngilizce (Birleşik Krallık) dilindedir. Diğer tüm dil sürümleri bir çeviri programı kullanılarak oluşturulmuştur. Herhangi bir tutarsızlık veya çelişki durumunda, orijinal İngilizce (Birleşik Krallık) versiyonu geçerli olacaktır.

Kullanım amacı

Bu ürün, besleme zamanlarını ve porsiyon sayısını planlamak ve kontrol etmek için bir uygulamaya sahip otomatik bir evcil hayvan besleme cihazıdır.
Bu ürün yalnızca kuru kedi veya köpek maması vermek için tasarlanmıştır.
Bu ürün yalnızca kediler ve küçük köpekler için tasarlanmıştır.
Bu ürün Nedis SmartLife uygulaması ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu ürün, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır.
Ürün üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanın güvenlik, garanti ve doğru işlevsellik ile ilgili sonuçları olabilir.

Güvenlik talimatları

Ürünü kurmadan veya kullanmadan önce bu belgedeki talimatları tamamen okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun. Ambalajı ve bu belgeyi ileride başvurmak üzere saklayın.

⚠ UYARI

Ürünü sadece bu kılavuzda tarif edilen şekilde kullanın.
Boğulma tehlikesi:
- Çocukların ambalaj malzemeleriyle oynamasına izin vermeyin. Ambalaj malzemeleri boğulmaya ve nefes alamamaya neden olabilir. Ambalaj malzemelerini daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Elektrik tehlikesi:
- Bir parça hasarlı veya arızalıysa ürünü kullanmayın. Hasarlı veya kusurlu bir ürünü derhal değiştirin.
- Ürünü asla hasarlı bir güç kablosuyla kullanmayın.
- Ürünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Ürünü suya, yağmura, neme veya yüksek neme maruz bırakmayın.
- Bu ürünü küvet, duş veya su dolu başka bir su deposunun yakınında kullanmayın.

- Ürünü, elektrik kablosunu veya fişi suya ya da başka sıvılara batırmayın.
- Fiş ıslanırsa güç kaynağını kapatın. Fiş ıslakken asla fişini prizden çekmeyin.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Servis ve parça değiştirme işlemleri öncesinde ürünü güç kaynağından ayırın.
- Ürünü açmayın, içinde kullanıcı tarafından servis verilebilecek parça yoktur.
- Güç kablosu değiştirilemez. Kablo hasar görmüşse ürün hurdaya ayrılmalıdır.

Sağlık tehlikesi:
- Bu ürünü, mama kabına ulaşamayan veya fiziksel engeli olan yavru kediler, yavru köpekler, yetişkin kediler veya köpekler için kullanmayın.
- Yiyeceklerin düzgün bir şekilde dağıtıldığından emin olmak için dağıtıcının çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Evcil hayvanların ürünün herhangi bir parçasını çiğnemesine veya yutmasına izin vermeyin. Elektrik kablosunu korumak için, bir nalburdan temin edebileceğiniz sert plastik kablo kanalı veya benzeri bir koruyucu kablo kapakı takın.
- Şarj edilemeyen pilleri asla şarj etmeyin.
- Akü sızıntısı durumunda, sıvının cilde veya gözlere temas etmesine izin vermeyin. Temas etmesi halinde, etkilenen bölgeyi bol miktarda suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Pilin kutuplarının (+/-) pil bölmesi içindeki kutup işaretleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Yalnızca bu belgede önerilen pil türlerini kullanın.

⚠ DİKKAT

Sağlık tehlikesi:
- Güç kablosunu ve ürünü her zaman normal yürüyüş yollarından uzak tutun.
- Çocukların ürünle oynamadığından emin olmak için onları daima gözetim altında tutun.
- Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için ürünün bakım amaçlı servis çalışması sadece kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Elektrik tehlikesi:
- Ürünü nem oranı yüksek ortamlara koymayın. Ürünün iç parçaları zarar görebilir ve bu da ürünün performansını olumsuz etkileyebilir.
- Yalnızca üretici tarafından üretilen veya önerilen aksesuarları kullanın.

DUYURU

Ürüne zarar verme riski:
- Ürünü düşürmeyin ve çarpmaktan kaçının.
- Besleyicinin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Bu ürün sadece kuru mama içindir. Islak mama veya konserve mama kullanmayınız.
- Ürünü her zaman düz, sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Düşme sonucu oluşabilecek hasarı önlemek için ürünü daima zeminde bir duvara yaslayın.
- Doğrudan güneş ışığından kaçının.
- Besleyiciye yabancı cisimler koymayın.
- Ürünü kablosundan çekerek çıkarmayın. Daima fişten tutarak çekin.
- Ürünü temizlerken agresif kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.
- Ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde sökün. Kılavuzda belirtilmeyen herhangi bir sökme işlemi üründe hasara yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılar.

Garanti

Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmıştır. Üründe yapılacak herhangi bir değişiklik ve/veya modifikasyon garantiyi geçersiz kılacaktır. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Normal aşınma ve yıpranma garanti kapsamı dışındadır.

Sorumluluk Reddi

Ürünlerimizin işlev ve tasarım açısından sürekli geliştirilmesi nedeniyle, haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Tüm logolar, markalar ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır ve bu vesileyle bu şekilde tanınmaktadır.

Bertaraf



Bu ürün, uygun bir toplama noktasında ayrı toplanmak üzere tasarlanmıştır. Ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için perakendecinizle veya atık yönetiminden sorumlu yerel yetkiliyle iletişime geçin.

Basitleştirilmiş AB uygunluk beyanı

Bu vesileyle Nedis B.V., Nedis SmartLife WIFIPET21CWT tipi telsiz cihazının 2014/53/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:
https://doc.nedis.com/en-us/WIFIPET21CWT

Nedis BV
Reitscheweg 1
5232 BX 's-Hertogenbosch
The Netherlands
service@nedis.com



V01 - 07/2026