PACKAGING STANDARDS

1. Details

Art: 56379
Date: 06/11/2024
Designer: Tina Knorr
Company: CEPEWA GmbH

2. Ordernumber

Please always fill in the Ordernumber behind the „/“ after Art.XXXXX

3. Materials

Headcard/Package weight: min. 400g
Display: min. 1,4mm Cardboard

4. Finish

For all printed products, please use a matt finish.
Color: CMYK Die-cut

5. Die-cut

We adapt our artwork to the punching template provided by you. If this is no longer the current template, please send us the new template in time so that we can adapt our artwork to it ourselves.
NEVER CHANGE OUR TEMPLATE! DO NOT RESIZE OR DISTORT ANY IMAGES AND DO NOT ADD IN ANY FURTHER ELEMENTS!

30 mm

15 mm

CEPEWA
Home

RECHARGEABLE
LED TOUCH LANTERN

LED TOUCH LEUCHTE
LANTERNA LED TOUCH
LANTERNE LED À TOUCHER
LINTERNA LED TÁCTIL
LANTERNA LED COM TOQUE


11,5X19CM | TOUCH-FUNCTION | WARM WHITE | IP44

LI-ION **ACCU**
Batteries can not be replaced

DE | Sicherheitshinweise: Setzen Sie die Batterien keinen Temperaturen unter der zulässigen Lagertemperatur von -10 °C bis 35 °C aus. Verwenden Sie die Batterien nicht weiter, wenn Sie bemerken, dass er während des Betriebs, Ladens oder Lagerns heiß wird, einen starken Geruch entwickelt, sein Aussehen ändert oder auf andere Weise ungewöhnlich ist. Verwenden Sie den Akku nicht weiter und lassen Sie ihn von einem Händler überprüfen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Schützen Sie Batterien gegen mechanische Einflüsse wie Stöße, Schläge oder Herunterfallen. Verbrauchte Batterien nicht ins Feuer werfen und nicht gewaltsam öffnen. Entsorgungshinweise: Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterieverbrauchenden Fachhandel abzugeben. Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

EN | Safety instructions: Do not expose the batteries to temperatures below the allowable storage temperature of -10 °C to 35 °C. Do not continue to use the batteries if you notice that it becomes hot, develops a strong odor, changes appearance, or is otherwise unusual during operation, charging, or storage. Do not continue to use the battery and have it checked by a dealer before using it again. Protect batteries against mechanical influences such as shocks, impacts or dropping. Do not throw used batteries into fire or open them by force. Disposal instructions: Batteries and rechargeable batteries do not belong in household waste! You are required by law to dispose of used batteries and rechargeable batteries at a collection point run by your local authority or city council or at a specialist battery dealer. By law, the product must be handed over for disposal at a collection point for old electrical equipment to ensure environmentally friendly disposal. Information is available from your city & municipal administration.

FARBE:





CEPEWA
Home

WIEDERAUFLADBARE
LED TOUCH LEUCHTE

LED LANTERN WITH TOUCH
LANTERNA LED TOUCH
LANTERNE LED À TOUCHER
LINTERNA LED TÁCTIL
LANTERNA LED COM TOQUE

11,5X19CM | TOUCHFUNCTION | WARM WHITE | IP44

LI-ION **AKKU**
Batterien können nicht ausgetauscht werden

IP44

Hergestellt in China
Made in China
CEPEWA GmbH
Max-Planck-Str. 10a
D-41364 Korschenbroich
Service@cepewa.de
www.cepewa.de

Art. 56379/

4 032037 765900

Inkl./Incl.
1x Akku 18650
1200mAh Li-on
Akkubatterie pack

IT | Istruzioni di sicurezza: Non esporre le batterie a temperature inferiori a quelle consentite per lo stoccaggio (da -10 °C a 35 °C). Non continuare a utilizzare le batterie se si nota che si surriscaldano, sviluppano un forte odore, cambiano aspetto o presentano altre caratteristiche insolite durante il funzionamento, la carica o la conservazione. Non continuare a utilizzare la batteria e farla controllare da un rivenditore prima di utilizzarla nuovamente. Proteggere le batterie da influenze meccaniche come urti, colpi o cadute. Non gettare le batterie usate nel fuoco e non aprirle con la forza. Istruzioni per lo smaltimento: Le pile e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici! Per legge, le batterie usate e le batterie ricaricabili devono essere smaltite presso un punto di raccolta gestito dal comune o da un rivenditore specializzato di batterie. Per legge, il prodotto deve essere consegnato per lo smaltimento presso un punto di raccolta di rifiuti elettrici per garantire uno smaltimento ecologico. Le informazioni possono essere richieste all'amministrazione comunale.

FR | Consignes de sécurité : N'exposez pas les batteries à des températures inférieures à la température de stockage autorisée (entre -10 °C et 35 °C). Cessez d'utiliser la batterie si vous remarquez qu'elle devient chaude, dégage une forte odeur, change d'aspect ou est inhabituelle de toute autre manière pendant son utilisation, son chargement ou son stockage. Ne continuez pas à utiliser la batterie et faites-la vérifier par un revendeur avant de la réutiliser. Protégez les batteries contre les influences mécaniques telles que les chocs, les coups ou les chutes. Ne pas jeter les batteries usagées au feu et ne pas les ouvrir de force. Instructions pour la mise au rebut : Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu de remettre les piles et les accumulateurs vides à un point de collecte de votre municipalité ou à un magasin spécialisé dans la vente de piles. La loi exige que le produit soit remis à un point de collecte pour les appareils électriques usagés afin de garantir une élimination respectueuse de l'environnement. Vous obtiendrez des informations auprès de votre administration municipale à communale.

ES | Instrucciones de seguridad: No exponga las pilas a temperaturas inferiores a la temperatura de almacenamiento permitida de -10 °C a 35 °C. No siga utilizando las baterías si observa que se calientan, desarrollan un olor fuerte, cambian de aspecto o presentan cualquier otro aspecto anómalo durante el funcionamiento, la carga o el almacenamiento. No siga utilizando la batería y hágala revisar por un distribuidor antes de volver a utilizarla. Proteja las baterías contra influencias mecánicas como golpes, impactos o caídas. No arroje las pilas usadas al fuego ni las abra por la fuerza. Instrucciones de eliminación: Las pilas y las baterías recargables no deben tirarse a la basura doméstica. La ley le obliga a desechar las pilas y baterías recargables usadas en un punto de recogida gestionado por su ayuntamiento o municipio o en un establecimiento especializado en pilas. Por ley, el producto debe entregarse para su eliminación en un punto de recogida de residuos de aparatos eléctricos para garantizar una eliminación respetuosa con el medio ambiente. Puede obtener información en la administración de su ciudad o municipio.

PT | Instruções de segurança: Não expor as baterias a temperaturas inferiores à temperatura de armazenamento admissível de -10 °C a 35 °C. Não continuar a utilizar as baterias se notar que se torna quente, desenvolve um odor forte, altera a sua aparência ou é de outra forma invulgar durante o funcionamento, carregamento ou armazenamento. Não continue a utilizar a bateria e mande verificar por um revendedor antes de a voltar a utilizar. Proteja as baterias contra influências mecânicas, tais como choques, impactos ou quedas. Não atirar as baterias usadas para o fogo ou abri-las à força. Instruções de eliminação: As pilhas e baterias recarregáveis não pertencem ao lixo doméstico! É obrigado por lei a eliminar pilhas usadas e baterias recarregáveis num ponto de recolha gerido pela sua autoridade local ou câmara municipal ou num comerciante especializado em pilhas. Por lei, o produto deve ser entregue para eliminação num ponto de recolha de resíduos de equipamento elétrico, a fim de garantir uma eliminação ambientalmente correcta. Podem ser obtidas informações junto da sua cidade e da administração municipal.